

## O Généralités véhicule

- 01 CARACTERISTIQUES
- 02 MOYENS DE LEVAGE
- 03 REMORQUAGE
- 04 LUBRIFIANTS INGREDIENTS
- 05 VIDANGE REMPLISSAGE
- **07 VALEURS ET REGLAGES**

CB1A

**AOUT 2000** 

**Edition Française** 

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".

Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault.

© RENAULT 2000

## Généralités véhicule

### Index des titres

		Page			Page
01	CARACTERISTIQUES		05	VIDANGE - REMPLISSAGE	
	Moteur - Embrayage - Boîte de vitesses Identification du véhicule	01-1 01-2		Moteur Boîte de vitesses Direction assistée	05-1 05-2 05-3
02	MOYENS DE LEVAGE		07	VALEURS ET REGLAGES	
	- Cric rouleur - Chandelles	02-1	O1	VALLORS LT REGLAGES	
	Pont à prise sous caisse	02-2		Dimensions	07-1
	•			Capacité - Qualités	07-2
				Tension courrole accessoires	07-4
03	REMORQUAGE			Tension courrole distribution	07-5
03	INLINONQUAGE			Serrage culasse	07-10
	Tour types	03-1		Pneumatiques roues Freins	07-11 07-12
	Tous types	03-1		Hauteur sous coque	07-12
				Valeurs de contrôles des angles du	07-10
	1			train avant	07-14
04	LUBRIFIANTS INGREDIENTS			Valeurs de contrôles des angles du	
	J			train arrière	07-15
	Conditionnement	04-1			

Le Manuel de Réparation de la **CLIO** a été élaboré par des spécialistes des méthodes de réparation et du diagnostic.

Le document comporte les méthodes et le diagnostic nécessaires pour obtenir une bonne qualité de réparation de ce véhicule.

Toutefois si une dépose - repose ne comporte pas de particularités, de difficultés, ou un besoin d'outillage spécialisé, alors cette méthode considéree comme très simple pour un spécialiste de la réparation automobile n'est pas décrite dans ce manuel.

Les temps de main-d'oeuvre sont issus du chronométrage des opérations fait en réel dans nos ateliers même si certaines mêthodes ne sont pas décrites dans le Manuel de Réparation.

#### **UNITE DE MESURE**

- Toutes les cotes sont exprimées en millimètre (mm) sauf indication contraire.
- Les couples de serrage sont exprimés en décaNewtonmètre (daN.m).
- Les pressions sont en bars (rappel : 1 bar = 100 000 Pa).
- Les résistances électriques en ohms (W).
- Les tensions en Volts (V).

#### **TOLERANCES**

Les couples de serrage exprimés sans tolérance sont à respecter :

 $\bullet$  En degrés :  $\pm$  3 °.

● En daN.m: ± 10 %.

### **EQUIPEMENT ET OUTILLAGE**

Les méthodes de réparation décrites pour les véhicules de la gamme **RENAULT** nécessitent dans certains cas des matériels et outillages spécifiques. Vous trouverez une large choix de ceux-ci dans les catalogues matériels et outillages spécialisés.

### **CARACTERISTIQUES** Moteur - Embrayage - Boîte de vitesses

Type véhicule	Mot	eur	Туре	Type de boîte de vitesses
Type venicule	Туре	Cylindrée (cm∏)	embrayage	mécanique
CB1A	L7X 760	2946	Auto-ajustement	PK6


### **PLAQUE CONSTRUCTEUR**


Exemple: CB1A

Type carrosserie (3 portes)

B: Code projet 1A: Indice du motorisation

#### EMPLACEMENT DE LA PLAQUE D'IDENTIFICATION DU VEHICULE





- 1 Type mine du véhicule et numéro dans la série du type
- 2 MTMA (Masse Totale Maxi Autorisée le véhicule)
- 3 MTR (Masse Totale Roulante véhicule en charge avec remorque)
- 4 MTMA essieu avant
- 5 MTMA essieu arrière
- 6 Caractéristiques techniques du véhicule

- 7 Référence peinture
- 8 Niveau d'équipement
- 9 Type de véhicule
- 10 Code sellerie
- 11 Complément de définition équipement
- 12 Numéro de fabrication
- 13 Code habillage intérieur

## MOYENS DE LEVAGE Cric rouleur - chandelles



Sigle sécurité (précautions particulières à respecter lors d'une intervention).

L'utilisation d'un cric rouleur implique obligatoirement l'emploi de chandelles appropriées.

### **CRIC ROULEUR**


Il est **interdit** de lever le véhicule en prenant appui sous les bras de suspension avant ou sous le train arrière.

Pour lever l'avant ou l'arrière prendre appui sous les points de levage du cric de bord (1), (2),(3) et (4).

### **CHANDELLES**

Pour mettre le véhicule sur chandelles, les positioner obligatoirement soit sous les plots situés derrière les renforts.

Le positionnement des chandelles à l'arrière s'effectue en levant le véhicule latéralement.



### MOYENS DE LEVAGE Ponts à prise sous caisse

### **CONSIGNES DE SECURITE**




Plusieurs cas de figure sont a considérér :

### 1 - CAS DE DEPOSE D'ORGANES


D'une manière générale, **ne jamais utiliser un pont à 2 colonnes**, chaque fois qu'un pont à quatre colonnes peut convenir.

Si cela n'est pas possible, placer les patins de levage sous la feuillure de caisse au niveau des appuis du cric de l'équipement de bord.

### **AVANT**



### **ARRIERE**



Ceux-ci sont à placer imperativement au droit des appuis de cric de bord. Ils devront être encliquetés dans les lumières des feuillures de bas de caisse.

### MOYENS DE LEVAGE Ponts à prise sous caisse

### 2 - CAS DE DEPOSE - REPOSE DES ORGANES LOURDS

**ATTENTION** : ne jamais utiliser un pont à deux colonnes, pour la dépose des éléments lourds, sans bridage de sécurité.

Pour votre sécurité, lorsque le véhicule est posé sur un pont à deux colonnes, il convient de porter votre attention sur l'équilibre du véhicule.

En effet, lors d'une dépose des organes lourds (tel que la dépose du groupe motopropulseur, essieu arrière ou du réservoir de carburant, etc.) et en fonction :

- du chargement du véhicule,
- de sa longueur,
- de la position des patins,

il peut se produire un déséquilibre du véhicule.


De ce fait, il est obligatoire de mettre une sangle autour ou à l'intérieur de la carrosserie et fixer aux bras du pont entre les patins du pont.

#### **OUTILLAGE NECESSAIRE**

#### Sangles:

- longueur de 10 mètres,
- largeur 25 mm.

Les sangles sont disponibles à la SODICAM sous la référence : 77 11 172 554.



Ce genre de sangle ne doit servir qu'à immobiliser un véhicule sur un pont à deux colonnes (elles ne doivent en aucun cas servir à autre chose (sécurité)).

Utiliser des sangles en bon état et propres (pour ne pas salir l'intérieur ou la carrosserie). Ne pas serrer trop fort pour éviter de détériorer le véhicule (les bas de caisse peuvent être protégés à l'endroit où passe la sangle).

### MOYENS DE LEVAGE Ponts à prise sous caisse

#### MISE EN PLACE DES SANGLES DE SECURITIE

La disposition décrite permet de travailler sous le véhicule sans aucune entrave.

La sangle doit être mise en place à l'avant et/ou à l'arriére du véhicule lors de l'opération avec transfert de masse.

Vérifier la sangle à chaque utilisation.

Les patins du pont sont placés sous le véhicule face aux appuis de cric client.


Lever le véhicule de quelques centimètres.

Protéger l'intérieur du véhicule (les sièges,...).

Placer la sangle en passant sous les bras du pont et faire un aller et retour au travers du véhicule en positionnant correctement les protecteurs de la sangle pour ne pas endommager la carrosserie ou la sellerie.

Ne pas serrer trop fort.

L'exemple ci-après montre l'arrimage d'un véhicule à l'avant.




# REMORQUAGE Tous types

POUR LE REMORQUAGE SE REFERER A LA LOI EN VIGUEUR DANS CHAQUE PAYS.

### NE JAMAIS PRENDRE LES TUBES DE TRANSMISSION COMME POINTS D'ATTACHE.

Le point de remorquage avant peut uniquement être utilisé pour remorquer le véhicule sur route. Il ne doit jamais être utilisé pour enlever le véhicule d'un fossé, pour toute autre opération similaire de dépannage, ou pour soulever directement ou indirectement le véhicule.

Le véhicule n'est pas équipé d'un point de remorquage arrière.



# LUBRIFIANTS INGREDIENTS Conditionnement

DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	REFERENCE
GRA	AISSES	
MOLYKOTE "BR2"     pour portées de tourillons, tube guide de butée, appuis de fourchette d'embrayage, paliers de bras inférieurs, cannelures de barres de torsion, boîtier de direction, cannelures de transmission	Boîte de 1 kg	77 01 421 145
MOLYKOTE "33 Medium"     bagues de train arrière tube, bagues de barre     antidevers	Tube de 100 g	77 01 028 179
ANTI-SEIZE  (graisse haute température) Turbo etc.	Tube de 80 ml	77 01 422 307
"MOBIL CVJ" 825 Black star ou MOBIL EXF57C pour joint de transmission	Berlingot de 180 g	77 01 366 100
GRAISSE MULTIFONCTIONS     capteur de roue	Aérosol	77 01 422 308
ETCANCHEITE	S MECANIQUES	
Perfect-seal "LOWAC"     enduit fluide pour joints	Tube de 100 g	77 01 417 404
Mastic     pour étanchéite raccords sur tuyaux d'échappement	Boîte de 1,5 kg	77 01 421 161
RHODORSEAL 5661	Tube de 100 g	77 01 421 042 77 01 404 452
KIT DURCISSEUR (RHODORSEAL 5661)     pour étanchéités latérales des chapeaux de paliers	Collection	77 01 421 080
AUTO joint bleu pâte d'étanchéité	Tube de 100 g	77 01 396 227

# LUBRIFIANTS INGREDIENTS Conditionnement

DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	REFERENCE
ETANCHEITE	S MECANIQUES	
AUTO joint gris     pâte d'étanchéité	Tube de 100 g	77 01 422 750
LOCTITE 518     pour étanchéité carter de boîte de vitesses	Seringue de 24 ml	77 01 421 162
Détecteur de fuite	Aérosol	77 11 143 071
co	LLES	
"LOCITE - FRENETANCH"     évite le desserrage des vis et permet le déblocage	Flacon de 24 cc	77 01 394 070
"LOCTITE - FRENBLOC"     assure le blocage des vis	Flacon de 24 cc	77 01 394 071
"LOCTITE SCELBLOC"     pour collage des roulements	Flacon de 24 cc	77 01 394 072
"LOCTITE AUTOFORM"     pour collage du volant moteur sur vilebrequin	Flacon de 50 cc	77 01 400 309
NETTOYANT	S LUBRIFIANTS	
"NETELEC"     dégrippant, lubrifiant	Aérosol de 150 g	77 01 408 464
Nettoyant de carburateur	Bidon de 300 ml	77 11 171 437
Nettoyant injecteurs	Bidon de 355 ml	77 01 423 189
Dégrippant super concentré	Aérosol de 500 ml	77 01 408 466
<ul> <li>"DECAPJOINT" (FRAMET) pour nettoyage des plans de joints de culasse en aluminium</li> </ul>	Aérosol	77 01 405 952
Nettoyant de freins	Aérosol de 400 ml	77 11 170 801

# LUBRIFIANTS INGREDIENTS Conditionnement


DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	REFERENCE					
VERNIS							
"CIRCUIT PLUS"  vernis pour réparation les lunettes dégivrantes	Flacon	77 01 421 135					
"CONTACT PLUS"     vernis pour réparation des languettes d'alimentation de lunette arrière	Collection	77 01 422 752					
FREINS							
Liquide de frein	Flacon de 0,5 litre DOT 4	77 01 421 940					

# VIDANGE - REMPLISSAGE Moteur


**OUTILLAGE INDISPENSABLE** 

Clé de vidange moteur

**VIDANGE**: bouchon (1)




**REMPLISSAGE**: bouchon (2)



### VIDANGE - REMPLISSAGE Boîte de vitesse

**VIDANGE**: bouchon (1)

**REMPLISSAGE**: bouchon (2)




### **CONTROLE DU NIVEAU**

### **NIVEAU POMPE D'ASSISTANCE DIRECTION**


Utiliser pour les appoints ou le remplissage, de l'huile **ELF RENAULTMATIC D2** ou **MOBIL ATF 220**.

Pour un niveau correct il faut qu'il soit visible entre les niveaux **MINI** et **MAXI** sur le réservoir (1).



# VALEURS ET REGLAGES Dimensions

### Dimensions en mètres



### VALEURS ET REGLAGES Capacité - Qualités

Organes	Capacité en litres (environ)*	Qualité
Moteur essence (huile)	En cas de vidange	Pays C.E.E
L7X 760	5,5 (1)	-15°C +25°C -30°C -20°C -10°C 0°C +10°C +20°C +30°C -CCMC-G4 15W40-15W50 ACEA A2-96/A3-96 15W40-15W50 CCMC-G5 10W30-10W40-10W50 ACEA A2-96/A3-96 5W30 ACEA A2-96/A3-96 5W30 CCMC-G5 5W40-5W50 ACEA A2-96/A3-96 5W40-5W50 ACEA A2-96/A3-96 5W40-5W50  A-18980  Autres pays  -15°C -30°C -20°C -10°C 0°C +10°C +20°C +30°C  AP ISH 15W40
		AP ISH 10W40  AP ISH 10W30
		AP ISH 5W30
		A-16981


- \* Ajuster à la jauge
- (1) Après remplacement du filtre à huile

### VALEURS ET REGLAGES Capacité - Qualités

Organes	Capacité en litres	Qualité	Particularités
Boîte de vitesses mécanique PK6	2,2	Tous les pays : ETL 8275, 75 W 80 W (Normes C ou D API GL5 ou MIL-L-2105)	
Circuit de freins	ABS : 1	SAE J 1703 et DOT 4	Les liquides de frein doivent être homologués par le bureau d'études
Réservoir à carburant	Environ 61	Essence sans plomb	
Direction assistée	Réservoir séparé 1,1	ELF RENAULT MATIC D2 ou MOBIL ATF 220	
Circuit de refroidissement L7X 760	15	GLACÉOL RX (type D) N'ajouter que du liquide de refroidissement	Protection jusqu'à -20 ° ±2 °C pour les pays chauds, tempérés et froids.  Protection jusqu'à -37 ° ±2 °C pour les pays où il fait extrêmement froid.

## VALEURS ET REGLAGES Tension courroie accessoires

## NOTE SPECIALE POUR LA DEPOSE DE LA COURROIE D'ACCESSOIRES



### **DEPOSE**

Déposer les composants en fonction de ce qui est nécessaire pour accéder à la courroie d'accessoires.

Tourner le tendeur automatique dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un carré de **9,53 mm** afin de libérer la courroie d'accessoires.

### **REPOSE**

Lors de la repose, tourner le tendeur automatique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour tendre la courroie d'accessoires.


**NOTA** : ne pas remonter une courroie qui a été démontée, remplacer-la.

### **ATTENTION**

La procédure de tensionnage d'une courroie constitue une intervention importante car elle détermine la durée de vie de la courroie.

L'utilisation du fréquencemètre Mot. 1505 est dès lors essentielle afin d'appliquer la tension appropriée, conformément aux recommandations du fabricant, et d'éliminer le risque de surtension (ou de sous-tension), ainsi que les bruits et les problèmes dus à un tensionnage incorrect de la courroie.

Si cette procédure de tensionnage à l'aide du Mot. 1505 n'est pas strictement respectée, le moteur risque d'être endommagé.



- A Tête de lecture avec deux capteurs (a) et (b)
- B Unité d'affichage
- C Générateur de fréquences étalon (512  $\pm$  1 Hertz) faisant partie de l'unité d'affichage
- D Bouton de mise en service et d'arrêt de l'appareil
- E Bouton de test permettant de vérifier si l'unité est correctement étalonnée
- F Instructions relatives à l'appareil



#### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Cet appareil mesure la fréquence de la courroie.

La fréquence est une valeur physique qui, dans ce cas, reflète le niveau de tension de la courroie avec un niveau de précision élevé.

L'unité de mesure est le Hertz (Hz).

La tête de lecture (A) comprend deux capteurs (a) et (b) qui mesurent les vibrations de la courroie après qu'elle a été bougée.

Le mesurage est effectué à l'aide d'un seul capteur étant donné que l'autre sert de référence et doit se trouver en dehors de la surface de mesure (voir instructions).

Chaque capteur peut être utilisé comme capteur de mesure ou capteur de référence.

### **PARTICULARITES**

Plage de mesure : 30 à 520 Hz

Précision :  $\pm$  1Hz < 100 Hz et  $\pm$  1% > 100 Hz

#### **CONTROLE DE L'APPAREIL**

Le générateur de fréquences étalon (C) intégré dans l'unité d'affichage permet de contrôler le bon fonctionnement de l'appareil.

Pour la procédure de contrôle, se reporter aux instructions.

Si la valeur lue sur les deux capteurs diffère de plus de 512 ± 1 Hz, il convient de renvoyer l'appareil à SEEM.

Pour plus de détails, consulter le Service après-vente.


### **UTILISATION DE L'APPAREIL**


Mettre l'appareil sous tension (bouton D) et amener la tête de mesure (A) jusqu'à la partie de la courroie qui doit être mesurée.

Positionner la tête de mesure à une distance (X) d'environ **5** à **10 mm** de la courroie.


Les mesures peuvent être prises du côté (1) ou (2) de la courroie, en fonction de celui qui permet le meilleur accès.

Le capteur (a) ou le capteur (b) peut être utilisé pour autant que le capteur utilisé est en dehors de la surface de mesure.








Les deux capteurs ne peuvent pas se trouver en face de la courroie lorsque la mesure est prise.




La mesure est terminée lorsqu'un bip se fait entendre.










### **PROCEDURE DE TENSION**

Il existe une procédure particulière pour tendre la courroie de distribution (voir méthode décrite Chapitre 11 - Courroie de distribution).



Pointer à l'endroit où il convient d'appliquer le couple de prétensionnement et/ou de contrôler la tension de la courroie.

Tension appropriée de la courroie = 106 + 4 Hz (Hertz)

### **METHODE DE SERRAGE CULASSE**


### **RAPPEL:**

Afin d'obtenir un serrage correct des vis, retirer avec une seringue l'huile pouvant se trouver dans les trous de fixation de la culasse.

Graisser à l'huile moteur les filets et sous les têtes de vis.

### Serrage de la culasse :

- Préserrer vis après vis jusqu'à 2 daNm dans l'ordre recommandé.
- Dévisser complètement vis après vis.
- Préserrer vis après vis jusqu'à 1,5 daNm, serrer ensuite en biais de 225° dans l'ordre suivant :



# VALEURS ET REGLAGES Pneumatiques roues

Véhicule	Jante		ule Jante Pneumatiques			gonflement à froid n bar) (1)
CB1A	Avant	7J 17	Avant	205/50 ZR17	Avant	1,6
CBIA	Arrière	8,5J 17	Arrière	235/45 ZR17	Arrière	2,1

(1) Utilisation normale.

Couple de serrage des écrous de roue : 10,8 daNm

Voile de jante : 1,2 mm.

# VALEURS ET REGLAGES Freins

		<b>Epaisseurs</b>	disques (en	mm)	Voilo mavi	disque (en mm)
Véhicule	P	vant	Arrière		Voile maxi disque (en mm)	
	Normal	Mini	Normal	Mini	Avant	Arrière
CB1A	30	28	24	22	0,5	0,5

	Epaiss	eurs garnitures	(en mm) (su	ipport compris)	Liqui	do do froin
Véhicule	A	vant	Arrière		Liquide de frein	
	Neuve	Mini	Neuve	Mini	Avant	Arrière
CB1A	17,75	9	18	10	SAE J 1703 DOT 4	

# VALEURS ET REGLAGES Hauteur sous coque


Véhicule	A l'avant H1 - H2 = mm	A l'arrière H4 - H5 = mm
CB1A	173	158,3

Tolérance : ± 3,0 mm

L'ecart entre le côté droit et le côté gauche du même essieu d'un véhicule ne doit pas excéder **5 mm**, le côté conducteur étant toujours le plus haut.

Toute intervention sur la hauteur sous coque impose le réglage des projecteurs.

### **POINTS DE MESURE**



### NOTA:

- la cote H2 est mesurée entre la face inférieure du berceau (au droit de l'axe de roue) et le sol,
- la cote **H5** est mesurée depuis le coin extérieur de l'arrière de la coque.

# VALEURS ET REGLAGES Valeurs de contrôles des angles du train avant

ANGLES	VALEURS	POSITION DU TRAIN AVANT	REGLAGE
CHASSE  930 12-15	+ 5° ± 30'  Différence droite / gauche maxi = 1°	A VIDE	NON REGLABLE
CARROSSAGE 93013-1S	- 0° 45' ± 20'  Différence droite / gauche maxi = 1°	A VIDE	NON REGLABLE
93014-1S	13° ± 30'  Différence droite / gauche maxi = 1°	A VIDE	NON REGLABLE
PARALLELISME  A-17279	(Pour 2 roues) pince + 0° 30' ± 10'	A VIDE	Réglable par rotation des manchons de biellette de direction 1 tour = 30' (3 mm)
BLOCAGE DES ARTICULATIONS ELASTIQUES 81603S1	-	A VIDE	-

# VALEURS ET REGLAGES Valeurs de contrôles des angles du train arrière

ANGLES	VALEURS	POSITION DU TRAIN ARRIERE	REGLAGE
CARROSSAGE  93013-25	- 1° 30' ± 20'	A VIDE	NON REGLABLE
PARALLELISME  A-17280	(Pour 2 roues) pince + 0° 45' ± 10'	A VIDE	Réglable en tournant les manchons de la barre de connexion 1 tour = 1° (6 mm)
BLOCAGE DES ARTICULATIONS ELASTIQUES  81603S1	-	A VIDE	-



## 1 Moteur et périphériques

- 10 ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
- 11 HAUT ET AVANT MOTEUR
- **12 MELANGE CARBURE**
- 13 ALIMENTATION POMPES PRECHAUFFAGE
- 14 ANTIPOLLUTION
- 16 DEMARRAGE CHARGE
- 17 ALLUMAGE INJECTION
- 19 REFROIDISSEMENT ECHAPPEMENT RESERVOIR SUSPENSION MOTEUR

CB1A

**AOUT 2001** 

**Edition Française** 

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".

Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault.

© RENAULT 2001

## Moteur et périphériques

### Sommaire

		Page		Page
10	ENSEMBLE MOTEUR ET BAS		16 DEMARRAGE - CHARGE	
	Identification Moteur - Boîte de vitesses Carter inférieur Pompe à huile	10-1 10-2 10-8 10-9	Alternateur Démarreur  17 ALLUMAGE - INJECTION	16-1 16-3
11	HAUT ET AVANT MOTEUR		Allumage Allumage statique	17-1
	Courroie de distribution Joint de culasse Arbre à cames	11-1 11-13 11-27	Injection Généralités Implantation des éléments Fonction antidémarrage Témoin défaut injection	17-4 17-5 17-9 17-10
12	MELANGE CARBURE			17-11 17-12
	Caractéristiques Boîtier papillon Collecteur d'admission Collecteur d'échappement avant Collecteur d'échappement arrière	12-1 12-4 12-5 12-8 12-9	ralenti Regulation de richesse Correction adaptative de richesse	17-13 17-14 17-15 17-17
13	ALIMENTATION - POMPES - PRECHAUFFAGE		REFROIDISSEMENT - ECHAPPEMENT - RESERVOIR - SUSPENSION MOTEUR	
	Alimentation Admission d'air Pression d'alimentation Dispositif antipercolation  Pompe	13-1 13-2 13-3	Refroidissement Caractéristiques Schéma Remplissage purge Thermostat Pompe à eau	19-1 19-2 19-3 19-4 19-5
	Pompe d'assistance mécanique de direction	13-6	Suspension moteur Suspension pendulaire	19-8
14	ANTIPOLLUTION			
	Réaspiration des vapeurs d'essence Réaspiration des vapeurs d'huile	14-1 14-4		

# **ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR Identification**

Type de véhicule	Moteur	Boîte de vitesses manuelle	Capacité (cm³)	Alésage (mm)	Course (mm)	Rapport
CB1A	L7X 760	PK6	2 946	87	82,6	11,4 / 1

## **Moteur - Boîte de vitesses**

### **CONTROLE**


### **OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE**

Mot. 836-05 Coffret de prise de pression d'huile

Mot. 1437 Raccord pour prise de pression

Le contrôle de la pression d'huile doit être effectué lorsque le moteur est chaud (environ 80°C).

Composition du coffret Mot. 836-05.



#### **Utilisation:**

Moteur L : F + Mot. 1437

#### Pression d'huile


Ralenti 2 bar 3000 tr/min 5 bar

Mettre le véhicule sur un pont.

Déposer la protection sous moteur.

Déposer le contracteur de pression d'huile.

Mettre à la place l'embout **Mot.1437**, ainsi que le manomètre de pression d'huile.



## 10

# **ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR Moteur - Boîte de vitesses**

OUTILS SPÉCIAUX REQUIS			
Mot. 453-01	Pinces pour tuyaux souples		
Mot. 1202	Pince à collier élastique		
Mot. 1390	Support dépose-repose groupe motopropulseur		
T. Av. 476	Arrache rotule		

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	
Vis de roue	9
Ecrou de rotule inférieur	5,5
Ecrous de l'arbre de transmission	28
Ecrous de rotule de direction	3,7
Vis de la barre de torsion	8
Vis du châssis inférieur	9
Vis du catalyseur primaire	4,5
Vis et écrou de montage du moteur, côté droit	6,2
Ecrou de montage du moteur, côté gauche	8

### **DEPOSE**

Mettre le véhicule sur un pont deux colonnes.

Déposer le bac sous le capot.


Débrancher la batterie.

Vidanger le circuit du conditionnement d'air.

Déposer les protections moteur.

### Déposer :

- la garniture arrière,
- les garnitures des montants 'C' droit et gauche,
- le couvercle du coffret d'outils et le coffret d'outils (1),
- le tapis arrière.




### ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR Moteur - Boîte de vitesses

Déconnecter le vase d'expansion du liquide de refroidissement du pare-feu et le mettre au-dessus du moteur.


Déposer le couvercle du cadre d'appui (2).

#### Débrancher:


- les relais et les fusibles du cadre d'appui,
- le point de terre du pare-feu,
- le câblage moteur du câblage du véhicule,
- le câblage moteur des ventilateurs de refroidissement,



- le capteur de température d'air (3) du tuyau de prise d'air,
- le tuyau de prise d'air (4) du boîtier de papillon,
- le tuyau de réaspiration des vapeurs d'huile du tuyau de prise d'air,




- le tuyau à vide du servofrein (5) et le flexible de purge
  (6) du collecteur d'admission,
- le connecteur du faisceau de l'électrovanne de recyclage des vapeurs d'essence,



 les câbles de sélection de vitesse de la boîte de vitesses.

Pincer le flexible de l'embrayage (7) à l'aide de l'outil **Mot. 453-01** et déconnecter le flexible de l'embrayage du cylindre récepteur (8).



### ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR


### Moteur - Boîte de vitesses

10


Pincer le tuyau basse pression (9) de la pompe de direction assistée avec l'outil **Mot. 453-01** et déconnecter le tuyau de la pompe.

#### Débrancher:

 le connecteur du faisceau du contacteur de pression (10),



le tuyau de carburant de l'amortisseur de pulsations (11).




Soulever le véhicule et retirer la malle.

Déposer les roues arrière.

Vidanger le circuit de refroidissement par la Durit inférieure et par le bouchon de vidange sur le carter cylindres.

#### Débrancher:

- les tuyaux du radiateur et du liquide de refroidissement de leurs connexions,
- les câbles du frein à main (12) et les étriers arrière,
- les tuyaux de refroidissement (13) du berceau,
- le faisceau ABS du berceau.




#### Déposer :

- les transmissions,
- la vis (14) du limiteur de débattement à l'extrémité du moteur.

#### Débrancher:

- les bras de contrôle de voie,
- les rotules inférieures.



### ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR Moteur - Boîte de vitesses


Baisser le véhicule et positionner le **Mot. 1390** sous le berceau, en veillant à avoir accès aux vis de ce dernier.

Retirer les guatre vis du berceau et lever le véhicule.


Déposer le berceau au-dessous du véhicule.

#### Débrancher

- la tresse de masse du moteur (15),
- le faisceau du démarreur.




Séparer le catalyseur secondaire (16) du silencieux (17) et déposer ce dernier. Les brides A restent attachées aux collecteurs d'échappement.



Positionner le **Mot. 1390** sous l'assemblage moteur - transmission, en veillant à ce que les fixations du moteur soient accessibles de l'intérieur du véhicule.


#### Déposer :

 la patte de fixation du moteur (18) et le limiteur de débattement (19),



### ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR Moteur - Boîte de vitesses

- la fixation gauche du moteur (20).



Lever le véhicule.

Déposer le groupe moteur-boîte de vitesses audessous du véhicule.

#### **REPOSE**

Procéder au repose dans le sans inverse de la dépose.

### Remplir:

- le moteur et la boîte de vitesses d'huile, si nécessaire, le circuit de refroidissement, et le purger (voir Chapitre 19 - Remplissage et vidange),
- le circuit de la direction assistée, et le purger,
- le circuit du conditionnement d'air avec un nouveau liquide réfrigérant R134a,
- le réservoir hydraulique embrayage/frein et le purger.

### ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR Carter

#### **DEPOSE**

Placer le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes.

Déposer le bac sous le capot.

Débrancher la batterie.

### Déposer:

- les protections du moteur,
- la protection sous moteur.

Vidanger l'huile du moteur.

Enlever les vis du carter et le déposer avec précaution, en faisant attention de ne pas abîmer le joint.


#### REPOSE

Procéder au repose dans le sans inverse de la dépose.

**NOTA** : l'étanchéité de la pompe à huile est assurée par un joint composite supportant plusieurs démontages. Si le joint est blessé, il peut être réparé partiellement avec du produit d'étanchéité **AUTOJOINT OR**.

Serrer les vis du carter au couple de 0,8 da N.m dans l'ordre préconisé.

Remplir le moteur d'huile.



# ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR Pompe à huile

	OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE
Mot. 1505	Contrôleur de tension de la courroie de distribution
Mot. 1428	Outil d'immobilisation des moyeux d'arbres à cames d'échappement
Mot. 1555	Outil d'immobilisation des moyeux d'arbres à cames d'admission
Mot. 1430	Piges de calage pignons d'arbres à cames et vilebrequin
Mot. 1430-01	Pige de contrôle calage pignons d'arbres à cames et vilebrequin
Mot. 1436	Epingle de maintien de la courroie de distribution

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	0
Ecrou du galet enrouleur du tendeur de la courroie de distribution	2,5
Vis du tendeur de la courroie de distribution	2,5
Vis de pignons d'arbres à cames	1
Vis de poulie de vilebrequin	2,5
Vis de roue	9
Patte de fixation droite du moteur vis et	
écrou	6,2
Vis du limiteur de débattement	8

### **DEPOSE**

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes.

Déposer le bac sous le capot.

Débrancher la batterie.


Retirer la courroie de distribution (voir méthode décrite à la **Chapitre 11 - Courroie de distribution**).

Vidanger l'huile du moteur.


### Déposer :

- le galet enrouleur inférieur de distribution,
- le pignon du vilebrequin,
- le support compresseur,
- la pompe à huile avec précaution pour éviter tout dommage au joint d'étanchéité.

# ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR Pompe à huile



**NOTA** : l'étanchéité de la pompe à huile est assurée par un joint composite supportant plusieurs démontages. Si le joint est blessé, il peut être réparé partiellement avec du produit d'étanchéité **AUTOJOINT OR**.




#### **REPOSE**

**NOTA** : pour un remplacement de pompe à huile, il est nécessaire de remplir le corps de la pompe d'huile - la pompe ne peut pas s'auto-amorcer.

Monter la pompe à huile.

Approcher les vis et serrer au couple de 0,8 daN.m dans l'ordre suivant :



### Réposer:

- le support compresseur,
- le pignon de vilebrequin,
- le galet enrouleur inférieur de distribution.
- la courroie de distribution (voir méthode décrite à la Chapitre 11 Courroie de distribution).

Remplir le moteur d'huile.

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE		
Mot. 1505	Contrôleur de tension de la courroie de distribution	
Mot. 1428	Outil d'immobilisation des moyeux d'arbre à cames d'échappement	
Mot. 1555	Outil d'immobilisation des moyeux d'arbre à cames d'admission	
Mot. 1430	Piges de calage pignons d'arbres à cames et vilebrequin	
Mot. 1430-01	Pige de contrôle calage pignons d'arbres à cames et vilebrequin	
Mot. 1436	Epingle de maintien de la courroie de distribution	

### **MATERIEL INDISPENSABLE**

Chasse rotule à frapper Plate-forme hydraulique

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	$\bigcirc$
Ecrou du galet enrouleur du tendeur de la courroie de distribution	2,5
Vis du tendeur de la courroie de distribution	2,5
Vis de pignons d'arbre à cames	1
Vis de poulie de vilebrequin	2,5
Vis de roue	9
Patte de fixation droite du moteur vis et	
écrou	6,2
Vis du limiteur de débattement	8

#### **DEPOSER**

Placer le véhicule sur un élévateur à deux colonnes.

Déposer le bac sous le capot.

Débrancher la batterie.

Déposer les cache-styles du moteur.


Soulever le véhicule.

### Déposer :

- les roues arrière,
- la protection sous moteur.

### Débrancher:

- les càbles du frein à main (1) des étriers arrière et les détacher du berceau,
- les tubes d'eau (2) du berceau,
- le câblage ABS du berceau,




### HAUT ET AVANT MOTEUR

### Courroie de distribution

11

- les rotules inférieures arrière du berceau,
- les rotules des bras de contrôle de voie du moyeu arrière.

Déposer la vis (3) du limiteur de débattement à l'extrémité du moteur.



Desserrer les quatre vis du berceau.

Positionner la plate-forme hydraulique sous le berceau, en veillant à avoir accès aux vis de ce dernier.


Soulever la plate-forme hydraulique afin de soutenir le berceau.

Déposer les quatre vis du berceau et abaisser lentement celui-ci, en séparant les rotules des moyeux arrière.


#### Déposer :

- la plate-forme hydraulique et le berceau au-dessous du véhicule,
- le berceau de la plate-forme hydraulique, au moyen d'une grue d'atelier,

 la courroie accessoires (voir méthode décrite à la Chapitre 07 - Tension de la courroie accessoires),



- le tendeur dynamique de courroie accessoires en (4).
- la poulie de pompe de direction assistée (5),
- la poulie de vilebrequin (6).



Abaisser le véhicule.


Déposer les garnitures du moteur.

Positionner la plate-forme hydraulique sous le moteur.


Soulever la plate-forme hydraulique afin de soutenir le moteur.

### Déposer :


 la patte de fixation du moteur (7) et le limiteur de débattement (8),




- les carters de la courroie de distribution (A) et (B), déconnectant en même temps l'amortisseur de pulsation du haut du carter de la courroie de distribution (A),
- le carter inférieur de la courroie de distribution (C),



- le carter tôle (9).




Tourner le moteur dans son sens de fonctionnement afin de piger le pignon de vilebrequin ainsi que les arbres à cames à l'aide des piges **Mot. 1430**.




# 11

# HAUT ET AVANT MOTEUR Courroie de distribution

Pour cela, desserrer les vis des pignons d'arbre à cames (10) et tourner les moyeux d'arbre à cames à l'aide des **Mot. 1428** et **Mot. 1555**, afin de faciliter la mise en place des piges.






Desserrer l'écrou (11) pour libérer le galet enrouleur du tendeur.

Desserrer les vis (12), puis enlever la vis (13) de la patte du galet enrouleur du tendeur (14).

A l'aide d'un carré de **12,7 mm**, faire pivoter la patte du galet enrouleur du tendeur pour libérer la courroie de distribution.

Déposer la courroie de distribution.




#### **REPOSE**

S'assurer du pigeage correct des arbres à cames, ainsi que du vilebrequin **Mot. 1430**.

Assurez-vous que l'oreille à l'arrière de la poulie du tendeur est correctement placée dans rainure de la patte de la poulie du tendeur.


Serrez les vis (1) à un couple de 1 daN.m puis dévissez-les de 45°.



Tourner les pignons d'arbre à cames dans le sens horaire jusqu'à venir en butée de boutonnières.

Serrer les vis (2) au couple de  ${\bf 0,5~daN.m}$  puis les desserrer de  ${\bf 45}^\circ$ .

Engager la courroie de distribution sur le pignon de vilebrequin et l'immobiliser à l'aide **Mot. 1436**.



### 11

### HAUT ET AVANT MOTEUR Courroie de distribution

Mettre en place la courroie sur le galet enrouleur (3) en s'assurant que le brin (D) de la courroie soit bien tendu.

Tourner légèrement le pignon d'arbre à cames (4) dans le sens inverse horaire, afin d'engager la courroie sur le pignon.

Effecteur la même opération pour les pignons (5), (6) et (7).


#### **IMPORTANT:**

- La valeur du déplacement angulaire du pignon par rapport à la courroie de distribution ne doit pas être supérieure à la valeur d'une dent.
- Vérifier que les pignons de l'arbre à cames ne sont pas en butée de boutonnière : dans le cas contraire reprendre l'opération de mise en place de la courroie de distribution.

Engager simultanément les courroies sur les galets (8) et le pignon (9).

A l'aide d'un carré **12,7 mm** faire pivoter la patte du galet (10) pour tendre une première fois la courroie de distribution, puis replacer la vis en (11).


Serrer les vis (11) et (12) au couple de 2,5 da N.m.



# 11

### HAUT ET AVANT MOTEUR Courroie de distribution

Déposer le **Mot. 1436** et mettre en place le contrôleur de tension, **Mot. 1505** (voir méthode décrite à la **Chapitre 07 - Tension de la courroie de distribution**).



Tendre la courroie avec un carré de **6 mm** pour faire tourner le galet enrouleur du tendeur jusqu' à obtenir une valeur de **106 + 4 Hz**.

Serrer l'écrou du galet enrouleur du tendeur au couple de 1 daN.m.

**NOTA** : lors de la rotation du galet enrouleur du tendeur, ne jamais dépasser la butée du galet enrouleur.


Serrer les vis du pignon d'arbre à cames au couple de **1 daN.m** en commençant par l'arbre à cames (4).

Déposer les piges de calage d'arbre à cames et du vilebrequin en utilisant l'outil **Mot. 1430**.

Effectuer une rotation de deux tours moteur.

Piger uniquement le vilebrequin à l'aide d'une pige Mot. 1430.

Desserrer l'écrou du galet enrouleur de **90**° et aligner les repères, puis serrer l'écrou au couple de **2,5 daN.m.** 



Déposer la pige de vilebrequin.

Effecteur une rotation de deux tours moteur dans la sens de son fonctionnement.


Vérifier que les repères sur le galet enrouleur du tendeur sont alignés; si ce n'est pas le cas, répéter la procédure de tension. Pour ce faire, desserrer l'écrou du galet de **90**° et aligner les repères sur le galet à l'aide d'un carré **6 mm**.

Piger dans l'ordre à l'aide des piges Mot. 1430 :

- le vilebrequin,
- les arbres à cames (4), (5), (6), et (7).

#### **IMPORTANT:**

- Si la pige Mot. 1430 n'entre pas dans son logement, desserrer de 45° les vis (1) du pignon d'arbre à cames.
- Si la pige Mot. 1430 ne rentre pas dans son logement, l'opération de pigeage des arbres à cames est facilitée après avoir desserré de 45° les vis (1) et tourner les moyeux d'arbre à cames à l'aide des outils Mot. 1428 et Mot. 1555.



Serrer les vis (1) au couple de **1 daN.m** en commençant par le pignon (4), puis (5), (6) et (7).


Déposer les piges Mot. 1430 des arbres à cames et du vilebrequin.

### **CONTRÔLE DE LA DISTRIBUTION**

Effecteur une rotation de deux tours moteur.

Mettre en place la pige **Mot. 1430** de calage du vilebrequin.

Vérifier que la pige de contrôle de calage **Mot. 1430-01** s'engage librement dans les trous des piges des culasses jusqu' à venir en butée sur les pignons d'arbres à cames.



Dans le cas contraire reprendre l'opération de repose de la courroie de distribution.

Déposer la pige de calage du vilebrequin.

Procéder à la repose dans le sens inverse de la dépose.

Reposer la courroie accessoires (voir méthode décrite à la Chapitre 07 - Tension de la courroie accessoires).


OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE		
Mot. 1505	Contrôleur de tension de la courroie de distribution	
Mot. 1428	Outil d'immobilisation du moyeu de l'arbre à cames d'échappement	
Mot. 1555	Outil d'immobilisation du moyeu de l'arbre à cames d'admission	
Mot. 1430	Piges de calage pignons d'arbres à cames et vilebrequin	
Mot. 1430-01	Pige de contrôle calage pignons d'arbres à cames et vilebrequin	
Mot. 1436	Epingle de maintien de la courroie de distribution	


COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	$\bigcirc$
Ecrou du galet enrouleur du tendeur de la courroie de distribution	2,5
Vis du moyeu de l'arbre à cames	8
Vis du tendeur de la courroie de distribution	2,5
Vis de pignons d'arbres à cames	1
Vis de poulie de vilebrequin	2,5
Vis de roue	9
Patte de fixation droite du moteur vis et écrou	6,2
Vis du limiteur de débattement	8

### **DEPOSE**

### Deposer:

- le moteur (voir méthode décrite à la Chapitre 10 -Moteur-boîte de vitesse),
- la courroie de distribution (voir méthode décrite en Chapitre 11 - Courroie de distribution),
- les piges de calage,
- l'assemblage pignon-moyeu d'arbre à cames en immobilisant les moyeux à l'aide des outils Mot. 1428 et Mot. 1555.






- les carters intérieurs de distribution,



- la poulie (1),
- les vis (2) et déposer le support (3) avec la pompe de la direction assistée qui y est attachée,




### HAUT ET AVANT MOTEUR


### Joint de culasse

11


 les catalyseurs primaires (4) et (5) des collecteurs d'échappement,




 le faisceau moteur du support du faisceau (6) et l'écarter,




- le connecteur (7) du boîtier papillon,
- le tuyau de dépression du servofrein (8) et le flexible de purge des vapeurs d'essence (9) du collecteur d'admission,




 les canalisations de réaspiration des vapeurs d'huile (10), (11), (12) et (13) des cache-culbuteurs, le boîtier papillon et la manche à air,



- le support faisceau (14),
- les vis de fixation du collecteur d'admission (15), le débrancher et le soulever pour accéder au capteur de pression.




Débrancher le connecteur du capteur de pression (16) et déposer ensuite le collecteur d'admission.




Desserrer et déposer progressivement les vis du répartiteur d'arrivée d'air dans l'ordre préconisé.

Déposer prudement l'ensemble répartiteur d'arrivée d'air - rampe d'injection, pour éviter d'endommager les joints en caoutchouc.




### Déposer:

- la patte de levage avant et le vis de fixation du tube guide de jauge,
- les fixations du collecteur du liquide de refroidissement sur les deux culasses.




Desserrer progressivement et déposer les vis des carters couvre-arbres à cames suivant la méthode recommandée, puis déposer les carters couvre-arbres à cames.



Desserrer et déposer progressivement les vis de culasse dans l'ordre préconisé.

Déposer prudement la culasse pour éviter d'endommager les faces de jointement.



#### **NETTOYAGE**

Il est très important de ne pas gratter les plans de joints des pièces en aluminium.

Employer le produit Décapjoint pour dissoudre la partie du joint restant collée.

Appliquer le produit sur la partie à nettoyer, attendre environ une dizaine de minutes, puis l'enlever au moyen d'une spatule en bois.

Il est conseillé de porter des gants pendant l'opération.

Nous attirons votre attention sur le soin qu'il convient d'apporter à cette opération, afin d'éviter que des corps étrangers soient introduits dans les canalisations d'amenée d'huile sous pression aux arbres à cames (canalisations situées dans le carter-cylindre et dans les culasses).

#### **VERIFICATION DU PLAN DE JOINT**


Vérifier avec une règle et un jeu de cales s'il y a déformation du plan de joint.

Déformation maximale : 0,05 mm.


Remplacer la culasse si la déformation dépasse cette limite. La rectification des culasses est interdite.

### **DEPOSE - Particularités**

Les culasses sont centrées par deux douilles chacune.



Monter les joints de culasses neufs en s'assurant que les languettes (1) soient tourneés vers l'extérieur et vérifier le bon positionnement des trous de montée d'huile (2).




Contrôler la longueur maximale sous têtes des vis : 149,5 mm.

### **RAPPEL:**

- Afin d'obtenir un serrage correct des vis, retirer avec une seringue l'huile qui pourrait se trouver dans les trous de fixation des culasses.
- Enduire d'huile moteur les filets et les faces d'appui têtes des vis.

Effecteur le serrage des culasses à l'aide d'une clé angulaire pour serrage culasse (voir **Chapitre 07 - Serrage des culasses**).

Approcher puis progressivement les vis de fixation des carters couvre-arbres à cames dans l'ordre préconisé.




Serrer les vis au couple de 1 daN.m.

**NOTA** : les carters couvre-arbres à cames sont dotés d'un joint composite supportant plusieurs démontages. Si le joint est blessé, il peut être réparé partiellement avec du produit d'étanchéité **AUTOJOINT OR**.

Remplacer le joint du répartiteur de prise d'air.

Approcher les vis de l'ensemble répartiteur de prise d'air-rampe d'injection, effecteur un préserrage à 1 daN.m (dans l'ordre préconisé), puis serrer au couple de 2,5 daN.m (dans l'ordre préconisé).



Procéder au remontage dans le sens inverse de la dépose.

Reposer la courroie de distribution (voir méthode décrite à la **Chapitre 11 - Courroie de distribution**).

Reposer le moteur (voir méthode décrite à la **Chapitre 10 - Moteur - boîte** de vitesses).

Faire le niveau d'huile moteur, si nécessaire.

# 11

# HAUT ET AVANT MOTEUR Arbres à cames


OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE		
Mot. 1505	Contrôleur de tension de la courroie de distribution	
Mot. 1428	Outil d'immobilisation du moyeu de l'arbre à cames d'échappement	
Mot. 1555	Outil d'immobilisation du moyeu de l'arbre à cames d'admission	
Mot. 1430	Piges de calage des pignons d'arbres à cames et vilebrequin	
Mot. 1430-01	Pige de contrôle calage pignons d'arbres à cames et vilebrequin	
Mot. 1432	Outil de fixation du joint de l'arbre à cames	
Mot. 1436	Epingle de maintien de la courroie de distribution	


COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	
Ecrou du galet enrouler du tendeur de la courroie de distribution	2,5
Vis du moyeu de l'arbre à cames	
Vis du tendeur de la courroie de distribution	2,5
Vis de pignons d'arbres à cames	1
Vis de poulie de vilebrequin	2,5
Vis de roue	9
Patte de fixation droite du moteur vis et	
écrou	6,2
Vis du limiteur de debattement	8

### **DEPOSE**

### Déposer :

- le moteur (voir méthode décrite à la Chapitre 10 -Moteur-boîte de vitesse),
- la courroie de distribution (voir méthode décrite en Chapitre 11 - Courroie de distribution),
- les piges des arbres à cames uniquement,
- l'assemblage pignon d'arbre à cames-moyeu en immobilisant les moyeux à l'aide des outils Mot. 1428 et Mot. 1555.






### HAUT ET AVANT MOTEUR Arbres à cames

### Déposer :

les carters intérieurs de distribution,




### **HAUT ET AVANT MOTEUR**


### Arbres à cames




- la manche à air du boîtier papillon,
- le faisceau moteur du support du faisceau (6) et l'écarter,




- le connecteur (7) du boîtier papillon,
  le tuyau de dépression du servofrein (8) et le flexible de purge des vapeurs d'essence (9) du collecteur d'admission,



les tuyaux de réaspiration des vapeurs d'huile (10), (11) et (12), des cache-culbuteurs et du boîtier papillon,




- le support du faisceau (13),
- les vis de fixation du collecteur d'admission (14), le débrancher et le soulever pour avoir accès au capteur de pression.




## HAUT ET AVANT MOTEUR Arbres à cames

Débrancher le connecteur du capteur de pression (15) et déposer ensuite le collecteur d'admission.



Desserrer et déposer progressivement les vis des carters courvre-arbres à cames, ensuite déposer les carters couvre-arbres à cames.




### HAUT ET AVANT MOTEUR

### Arbres à cames

11

Procéder de la même façon pour les vis supportant l'arbre à cames.



Déposer prudement les paliers d'arbre à cames pour éviter d'endommager les surfaces de jointement.

Déposer les arbres à cames et les bagues d'étanchéité d'arbre à cames.

#### **NETTOYAGE**

Il est très important de ne pas gratter les plans de joint des pièces en aluminium.

Utilisez le produit Décapjoint pour dissoudre la partie du joint restant collée.

Appliquer le produit sur la partie à nettoyer, attendre environ une dizaine de minutes, puis l'enlever à l'aide d'une spatule en bois.

Il est conseillé de porter des gants pendant l'opération.


#### **REPOSE**

Lubrifier les cames et les paliers.

Poser les arbres à cames.

#### **IDENTIFICATION DES ARBRES À CAMES**

Les arbres à cames **les plus longs** se montent sur la **culasse avant** et sont identifiés par un marquage (D).



Admission : D = A718Échappement : D = E720


X : côté distribution

### HAUT ET AVANT MOTEUR

### Arbres à cames

11

Les arbres à cames **les plus courts** se montent sur la **culasse arrière** et sont identifiés par un marquage en (F).




Arrivée : F = A717Échappement : F = E719

X : côté distribution

Vérifier la présence et le positionnement correct des douilles de centrage (1).


Vérifier le jeu longitudinal des arbres à cames (voir fascicule **Mot. L**).

Déposer un cordon (A) de pâte **AUTOJOINT OR** sur le plan de joint.



Mettre en place les carters chapeaux de paliers d'arbres à cames.

Approcher puis serrer progressivement les vis de fixation dans l'ordre suivant :




Serrer les vis au couple de 0,8 daN.m.

Réposer les carters couvre arbre à cames après avoir nettoyé les joints et les plans de joint.

## HAUT ET AVANT MOTEUR Arbres à cames

Approcher puis serrer progressivement les vis de fixation dans l'ordre préconisé.




Serrer les vis au couple de 1 daN.m.

**NOTA** : les carters couvre-arbres à cames sont dotés d'un joint composite supportant plusiers démontages. Si le joint est blessé, il peut être réparé partiellement avec du produit d'étanchéité **AUTOJOINT OR**.

## HAUT ET AVANT MOTEUR Arbres à cames

Mettre en place les joints d'arbres à l'aide du **Mot. 1432**.



**NOTA**: avant la mise en place des joints d'arbres à cames, vérifier que les fonds de logement des joints sont propres et sans trace de pâte à joint.

Procéder au repose dans le sens inverse de la dépose.

Reposer la courroie de distribution (voir méthode décrite à la **Chapitre 11 - Courroie de distribution**).

		Moteur							
Véhicule	Boîte de vitesses	Туре	Indice	Alésage (mm)	Course (mm)	Cylindrée (cm³)	Rapport volumétrique	Pot catalytique	Dépollution standard
CB1A	PK6	L7X	760	87	82,6	2 946	11,4 / 1	◆ C65 ◆ C80	EU 96

Moteur Contrôles effectués au ralenti *							
Toma	ludios	Régime		Émission	de polluants *	*	Carburant *** (indice d'octane minimal)
Туре	Indice (tr/min.)	CO (%) (1)	CO2 (%)	HC (ppm)	Lambda (λ)	, ,	
L7X	760	650 ± 50	0,5 maxi	14,5 mini	100 maxi	0,97 < λ> 1,03	Sans plomb (OR 95)

- (1) à **2500 tr/min.**, CO doit être de 0,3 maxi.
- \* Pour une température d'eau supérieure à **80°C** et après régime stabilisé à **2500 tr/min.** pendant **30 secondes** environ.
  - Contrôle à effecteur après retour au ralenti.
- \*\* Pour valeurs législatives, voir spécification selon pays.
- \*\*\* Super sans plomb OR 97 recommandée.

Température en °C (± 1°)	0	20	40	80	90
Capteur de température d'air Type CTN Résistance en Ohms	5000 à 7000	2000 à 3000	1000 à 1500	-	
Capteur de température Type (connecteur 2 voies vert) CTN Résistance en Ohms	-	2000 à 3000	1000 à 1500	250 à 350	200 à 240

DESIGNATION	MARQUE/TYPE	INDICATIONS PARTICULIERES		
Ordinateur	BOSCH/ME7.0	55 voies		
Injection		Séquentielle multipoint régulée		
Allumage		Statique avec six bobines supérieures de bougies Module de puissance intégré au calculateur Un capteur de cliquetis Couple de serrage <b>2 daN.m</b> Ordre d'allumage : 1 - 6 - 3 -5 - 2 - 4 Résistance (bobine) =		
Capteur de point mort haut		Résistance voies 1-2: 375 $\Omega$		
Bougies	BOSCH FGR 7 HQPE	Écartement : (non réglable) Serrage : 2,5 to 3 daN.m		
Filtre à essence		Monté sur le côté supérieur droit du réservoir de carburant Remplacement à la révision générale		
Pompe d'alimentation	BITRON	Immergée dans le réservoir Débit : 80 l/h minimum sous une pression de 4 bar régulée et sous une tension de 12 Volts		
Régulateur de pression	PIERBURG	Pression régulée 4 ± 0,2 bars		
Amortisseur de pulsation	BOSCH			
Injecteur électromagnétique	BOSCH	Tension : 12 Volts Résistance: $13 \pm 1\Omega$		
Boîtier de papillon	BOSCH	"Entraînement par câble"		

# MELANGE CARBURE Caractéristiques

DESIGNATION	MARQUE/TYPE	INDICATIONS PARTICULIERES	
Electrovanne de régulation de ralenti	BOSCH	Tension : Résistance voies	12 Volts   1-3 : 24 $\Omega$ 1-2 : 12 $\Omega$ 2   2-3 12 $\Omega$
Réaspiration vapeur d'essence canister Electrovanne	-	Tension : Résistance	<b>12 Volts</b> (commande à RCO) <b>30 ± 5</b> $\Omega$
Sonde à oxygène réchauffée	-	Tension à 850°C  Mélange riche > 625 mV  Mélange pauvre : 0 to 80 mV  Résistance chauffante, piste 1-2: 2 à 15 Ω  Couple de serrage: 4 à 5 daN.m	

## MELANGE CARBURE Boîtier papillon

#### COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)



Vis de fixation boîtier papillon sur le collecteur d'admission

2

#### **DEPOSE**

Déposer le bac sous le capot.

Débrancher la batterie.

#### Déposer :


- les deux colliers fixant le boîtier du filtre à air,
- sur la manche à air (1), le tuyau de réaspiration des vapeurs d'huile.

Débrancher le capteur de température d'air (2).

Dévisser le collier fixant la manche à air et la débrancher du boîtier papillon.


Débrancher le vase d'expansion du liquide de refroidissement du pare-feu et l'écarter.

Déposer le tuyau de prise d'air du coude (3).



#### Débrancher:

- le connecteur du faisceau du boîtier papillon (4),
- le tuyau de réaspiration des vapeurs d'huile du boîtier papillon.



Déposer les vis fixant le boîtier papillon puis l'extraire.

**NOTA** : le boîtier papillon est une unité hermétique qui ne contient aucune partie pouvant être entretenue par l'utilisateur.

#### **REPOSE**

Changer le joint caoutchouc.

Pour la repose pratiquer dans le sens inverse de la dépose.

## MELANGE CARBURE Collecteur d'admission

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	
Vis de fixation du collecteur	2
Fixation du distributeur	2,5

#### **DEPOSE COLLECTEUR D'ADMISSION**


Déposer le bac sous le capot.

Débrancher la batterie.

Déposer le cache-style sur le moteur.


#### Débrancher:

- le connecteur (1) du boîtier papillon,
- le tuyau à vide du servofrein (2) et le flexible de purge
  (3) du collecteur d'admission,
- le tuyau de réaspiration des vapeurs d'huile du boîtier papillon.



Dévisser le collier fixant la manche à air (4) sur le boîtier papillon.


Débrancher le vase d'expansion du liquide de refroidissement du pare-feu et l'écarter.




### **MELANGE CARBURE Collecteur d'admission**

#### Déposer :


- le faisceau moteur du support (5) et l'écarter,



- le support du faisceau (6),les vis de fixation du collecteur d'admission (7), puis le débrancher et le soulever pour accéder au capteur de pression absolue du collecteur.



Débrancher le connecteur du capteur de pression absolue (8) et déposer ensuite le collecteur d'admission.



## MELANGE CARBURE Collecteur d'admission

### DEPOSE DE L'ENSEMBLE REPARTITEUR D'ADMISSION D'AIR - RAMPE D'INJECTION

Déconnecter les lignes de carburant des rampes d'injection.

**IMPORTANT**: vérifier que les entrées de carburant sur les rampes d'injection sont couvertes pour sécurité.

Débrancher les connecteurs du câblage des rampes d'injection.


Débrancher le support du tuyau de réaspiration des vapeurs d'huile du répartiteur d'admission.

Débrancher le câblage des supports sur les rampes d'injection.

Desserrer et déposer progressivement les vis du répartiteur d'admission dans l'ordre préconisé.

Déposer prudemment l'ensemble répartiteur d'admission - rampe d'injection, pour éviter d'endommager les joints en caoutchouc.

Déposer les rampes d'injection du répartiteur d'admission.



#### **REPOSE**

Changer les joints.

Procéder au repose dans le sens inverse de la dépose.

**NOTA** : pour la repose du répartiteur d'arrivée d'air - rampe d'injection, voir méthode décrite à la **Chapitre 11 - Joint de culasse**.

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	$\bigcirc$
Écrou collecteur	3
Vis de fixation du catalyseur primaire	3

#### **DEPOSE**


#### Déposer:

 le moteur du véhicule (voir méthode décrite à la Chapitre 10 - Moteur-boîte de vitesses).


Dévisser les vis des écrans pare-chaleur du catalyseur primaire.

#### Déposer :


- le catalyseur primaire du collecteur d'échappement,
- l'écran pare-chaleur (1) au-dessous le collecteur d'échappement,



 l'écran pare-chaleur supérieur (2) du collecteur d'échappement,



les écrous de fixation du collecteur d'échappement (3), puis l'extraire.



#### **REPOSE**

Changer le joint.

Proceder au repose dans le sens inverse de la dépose.

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	$\bigcirc$
Écrou collecteur	3
Vis de fixation du catalyseur primaire	3

#### **DEPOSE**


#### Déposer:

 le moteur du véhicule (voir méthode décrite à la Chapitre 10 - Moteur-boîte de vitesses).


Dévisser les vis des écrans pare-chaleur du catalyseur primaire.

#### Déposer:

- le catalyseur primaire du collecteur d'échappement,
- l'écran pare-chaleur (1) au-dessous le collecteur d'échappement,



 l'écran pare-chaleur supérieur (2) du collecteur d'échappement,



- les écrous de fixation du collecteur, puis l'extraire.


#### **REPOSE**

Charger le joint.

Procéder au repose dans le sens inverse de la dépose.

### **ALIMENTATION** Prise d'air

#### **CIRCUIT D'ADMISSION**



- 1 Baguette latérale du véhicule
- 2 Filtre à air
- 3 Coude d'échappement du filtre à air
- 4 Manche à air
- 5 Capteur de température de l'air
- 6 7 Boîtier papillon
- Collecteur d'admission

#### CONTROLE DE LA PRESSION D'ALIMENTATION ET DU DEBIT DE POMPE

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE				
Mot. 1311-01	Valise contrôle pression d'essence			
Mot. 1311-03	Raccord prise de pression			


#### **CONTROLE DE LA PRESSION**

Déposer le cache-plastique supérieur de protection du couvre-culasse.

Un raccord rapide spécialement prévu pour effectuer les prises de pression est implanté en bout de rampe d'injection.


Utiliser l'outil **Mot. 1311-03** pour vous brancher sur ce raccord. L'outil **Mot. 1311-03** est à intégrer à la valise **Mot. 1311-01.** 

Raccorder le **Mot. 1311-03** au manomètre 0; + **10** bars en utilisant la valise (**Mot. 1311-01**).



Mettre la clé de contact sur **"ON"** pour activer la pompe à carburant.


Contrôler la pression qui doit être de  $4 \pm 0,2$  bars.



#### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La commande du relais antipercolation (279) est pilotée directement par le calculateur d'injection (voie 36).

L'information température d'eau est reprise sur le capteur de température d'eau injection.



<sup>\*</sup> Temps de fonctionnement de la fonction antipercolation maximum 30 minutes.

# POMPE Pompe d'assistance mécanique de direction

#### POMPE DE DIRECTION ASSISTEE

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE		
Mot. 453-01	Pinces pour tuyaux souples	

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	$\bigcirc$
Vis support pompe sur couvre-culasse	4
Vis fixation pompe sur support	2
Vis poulie pompe	1

#### **DEPOSE**

Mettre le véhicule sur un pont deux colonnes.


Déposer le bac sous le capot.

Débrancher la batterie.

#### Déposer :

- les cache-styles moteur,
- la protection sous moteur,
- la courroie accessoires, (voir la méthode décrite dans la Chapitre 07 - Tension de la courroie accessories).

Vidanger le circuit de direction assistée.



### **POMPE**

### Pompe d'assistance mécanique de direction

Déposer la poulie de pompe de direction assistée (4 vis).

Mettre en place une pince **Mot. 453-01** sur le tuyau basse pression (1) en entrée de pompe.

#### Déposer :

- le manocontact (2) du tuyau à haute pression,
- le collier du tuyau basse pression et dévisser à l'aide d'une clé à tuyauter le tuyau haute pression,
- la pompe de direction assistée en retirant les trois vis de maintien sur son support.

**NOTA** : lors de cette manipulation, prévoir l'écoulement de liquide de direction assistée; protéger l'alternateur.


#### **REPOSE**

Procéder en sens inverse de la dépose en respectant les couples de serrage.

Effectuer la repose de la courroie accessoires (voir la méthode décrite en **Chapitre 07 - Tension de la courroie d'accessoires**).


**NOTA**: la tension de la courroie accessoires s'effectue automatiquement par un tendeur dynamique.

Remplir et purger le circuit.



# POMPE Pompe d'assistance mécanique de direction

#### PRESENTATION DU PARCOURS DES TUYAUX DE DIRECTION ASSISTEE



### POMPE

### Pompe mécanique d'assistance de direction

#### **TUYAUX DE LA DIRECTION ASSISTEE**

#### **OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE**

Mot. 453-01 Pinces pour tuyaux souples

Placer le véhicule sur un élévateur à deux colonnes.

Déposer le bac sous le capot.

Débrancher la batterie.

#### Déposer :

- les cache-styles moteur,
- la protection sous moteur.

Vidanger le circuit de la direction assistée.

#### **TUYAU BOCAL/POMPE DIRECTION ASISTEE**

#### **DEPOSE**

Mettre en place une pince **Mot. 453-01** sur la Durit à déposer.

#### Déposer :

- la Durit du bocal et le vidanger au maximum,
- la Durit de la pompe.

#### **REPOSE**

Procéder en sens inverse de la dépose.

#### **TUYAU RETOUR BASSES PRESSION SUR BOCAL**

#### **DEPOSE**

Mettre en place une pince **Mot. 453-01** sur la Durit à déposer.

#### Déposer :

- la Durit du bocal et le vidanger au maximum,
- la protection sous moteur,
- le tuyau au niveau du raccord sous l'ensemble de refroidissement,
- le tuyau en repérant son parcours.

#### **REPOSE**

Procéder en sens inverse du la dépose.

#### TUYAU HAUTE PRESSION POMPE/VALVE

#### **DEPOSE**


#### Déposer :

- le boîtier defiltre à air,
- le connecteur du pressostat,
- le tuyau au niveau de la pompe,
- les fixations sur la boîte de vitesses et sur culasse,
- le tuyau au niveau de la soupape,
- le tuyau en marquant son parcours.


#### **REPOSE**

Procéder en sens inverse de la dépose.

#### SCHEMA FONCTIONNEL DU CIRCUIT



- 1 Canister
- 2 Électrovanne
- 3 Moteur
- 4 Collecteur d'admission
- 5 Boîtier papillon
- R Canalisation venant du réservoir



## ANTIPOLLUTION Réaspiration des vapeurs d'essence



#### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La mise à l'air libre du réservoir se fait par l'absorbeur des vapeurs d'essence (canister).

Les vapeurs d'essence sont retenues au passage par le charbon actif contenu dans l'absorbeur (canister).

Pour que les vapeurs d'essence contenues dans le canister, ne se volatilisent pas dans l'atmosphère lors de l'ouverture du réservoir, un clapet isole le canister du réservoir lorsque le bouchon est enlevé.

Les vapeurs d'essence contenues dans le canister sont éliminées et brûlées par le moteur.

Pour ce faire, on met en relation, par l'intermédiaire d'une canalisation, le canister et le collecteur d'admission. Sur cette canalisation est implantée une électrovanne qui autorise la purge du canister.

Le principe de l'électrovanne est d'offrir une sélection de passage variable (fonction du signal RCO émis par le calculateur d'injection).

La variation de la sélection de passage des vapeurs d'essence dans l'électrovanne résulte de l'équilibre entre le champ magnétique créé par l'alimentation du bobinage et l'effort du ressort de rappel assurant la fermeture de l'électrovanne.

#### **CONDITION DE PURGE DU CANISTER**

En régulation de richesse, si la température d'eau est supérieure à 60°C, alors la purge est efectuée durant 1 minute, puis interdite durant 1 minute. Ceci plusieurs fois, puis le temps de purge est amené à 5 minutes et 30 seconds pour une interdiction de purge toujours d'une minute.

Hors régulation de richesse, la purge est effectuée si la position pied à fond est reconnue.

Il est possible de visualiser le rapport cyclique d'ouverture de l'électrovanne de purge canister avec la valise XR25 en # 23. L'électrovane est fermée pour #23 = **0** %.


# ANTIPOLLUTION Réaspiration des vapeurs d'essence

### CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE LA PURGE CANISTER

Un disfonctionnement du système peut créér un ralenti instable ou un calage moteur.

Vérifier la conformité du circuit (voir schémas fonctionnels).

Contrôler l'état des canalisations jusqu'au réservoir.



- 1 Collecteur d'admission
- 2 Électrovanne de purge canister
- 3 Canister
- 4 Réservoir

Vérifier au ralenti, en branchant un manomètre (-3; +3 bars) (Mot. 1311-01) sur la sortie (D) de l'électrovanne, qu'il n'y ait pas de dépression (de la même façon, la valeur de commande lue par la valise XR25 en #23 reste minimalie X =0 %). Y-a-t-il une dépression ?

OUI Contact coupé, appliquer à l'aide d'une pompe à vide une dépresion de 500 mbars sur l'électrovanne en (C). Celle ci ne doit pas varier de plus de 10 mbars en 30 secondes. La pression varie-t-elle ?

OUI L'électrovanne est défectueuse, changer la. De plus, il faut souffler dans le tuyau reliant l'électrovanne au canister pour éliminer d'éventuels morceaux de charbon actif.

**NON** Vous êtes en présence d'un problème électrique, vérifier le circuit.


NON En condition de purge (hors ralenti et moteur chaud), on doit constater une augmentation de la dépression (en même temps on constate une augmentation de la valeur du #23 à la valise XR25).

On pourra aussi contrôler la canalisation de mise à l'air libre du réservoir. Après avoir déposé le bouchon de réservoir, appliquer à l'aide d'une pompe à vide une dépression sur la canalisation en (B). Le fait qu'on puisse installer une dépression sur ce conduit montre que le clapet d'interdiction de surremplissage est bien étanche.

Par contre, dès qu'on remet le bouchon, la dépression doit s'annuler rapidement montrant que le conduit n'est pas obturé et qu'il y a bient communication avec les volumes de dégazage internes au réservoir.

# ANTIPOLLUTION Réaspiration des vapeurs d'huile

#### PRESENTATION DU CIRCUIT



- 1 Culasse avant
- 2 Culasse arrière
- 3 Moteur
- 4 Boîtier papillon
- 5 Collecteur d'admission
- 6 Filtre à air jusqu'au conduit d'air du boîtier papillon
- 7 Canalisation couvre culasse avant / décanteur d'huile
- 8 Canalisation couvre culasse arrière / décanteur d'huile
- 9 Décanteur d'huile
- A Circuit situé avant le corps de papillon Ce circuit est utilisé pour les moyennes et fortes charges. Les vapeurs sont réaspirées par la dépression dans la canalisation d'air (6).
- B Circuit en aval du boîtier papillon Ce circuit est utilisé pour les faibles charges. Les vapeurs sont réaspirées par la dépression régnant entre le papillon et le moteur.

# **DEMARRAGE - CHARGE Alternateur**

#### **IDENTIFICATION**

VEHICULE	MOTEUR	ALTERNATEUR	INTENSITE
CB1A	L7X 760	Valéo A 13 VI 201	120 A

#### **CONTROLE**

Après 15 minutes d'échauffement sous tension de 13,5 volts.

tr/min	ampères
1500	26
4000	94
6000	105

**REMARQUE** : Ne pas demarrer le moteur lorsque l'alternateur est débranche du faisceau. Cela peut endommager l'alternateur.

# DEMARRAGE - CHARGE Alternateur

#### **DEPOSE**

Placer le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes.

Déposer le bac sous le capot.

Débrancher la batterie ainsi que les connexions électriques de l'alternateur.

#### Déposer:

- la protection sous moteur,
- la courroie accessoires (voir méthode décrite à la Chapitre 07 - Tension de la courroie accessoires),
- la poulie de pompe de direction assistée,
- les fixations du compresseur et écarter celui-ci,
- l'alternateur.

#### **REPOSE**

Procéder en sens inverse de la dépose.

# DEMARRAGE - CHARGE Démarreur

### **IDENTIFICATION**

VEHICULE	MOTEUR	DEMARREUR
CB1A	L7X 760	VALÉO D7R17

#### **DEPOSE**

Placer le véhicle sur un pont deux colonnes.

Déposer le bac sous le capot.

Débrancher la batterie.

Déposer les cache-styles moteur et la protection sous moteur.


Vidanger l'huile du moteur.

Déposer le filtre à huile et le refroidisseur Modine.

NOTA: Il n'est pas néccessaire de débrancher le refroidisseur Modine du circuit de refoidissement. Détacher les tuyaux d'alimentation de liquide de refroidissement du berceau, déposer le refroidisseur Modine du bloc moteur et mettre l'ensemble de côté. Envelopper le refroidisseur Modine dans un sac plastique propre pour le mettre à l'abri des saletés.

#### Déposer :

- le berceau arriére,
- l'assemblage catalyseur primaire avant et écran thermique,
- les raccords électriques au démarreur,
- les vis de fixation du démarreur et retirer le démarreur du carter d'embrayage.



#### **REPOSE**

Procéder en sens inverse de la dépose.

**NOTA** : Les joints du catalyseur primaire avant doivent être changés.

Remplir le moteur d'huile.

# ALLUMAGE Allumage statique

L'allumage est géré par le calculateur d'injection/allumage.

L'ordre d'allumage est 1 - 6 - 3 - 5 - 2 - 4.


#### **PRESENTATION**

Le système constitué :

- du calculateur d'injection (l'étage de puissance d'allumage est intégré au calculateur),
- de six bobines de protection des bougies (1),
- de six bougies,
- d'un capteur de cliquetis.

#### **BOBINES (1)**

Elles sont montées sur les têtes des six bougies et sont fixées à la culasse avec une vis.



#### **BOUGIES**


#### **Bosch FGR 7 HQPE**

Ecartement : (non réglable)

Serrage: 2,5 à 3 daN.m.

#### **CYLINDRES AVANT**


Elles sont démontables aprés avoir dépose le cache moteur et les bobines (1).



# ALLUMAGE Allumage statique

#### **CYLINDRES ARRIERE**


Elles sont démontables après avoir le collecteur d'admission (2).



### INJECTION Généralités

#### PARTICULARITES DE L'INJECTION MULTIPOINTS

- Calculateur 55 voies BOSCH ME7.6
- Injection multipoint semi-séquentielle, commande des injecteurs deux par deux (injecteurs des cylindres 1 et 5 / 3 et 4 / 2 et 6).
- Allumage statique à six bobines de protection des bougies.
- Electrovanne de purge canister commandé par rapport cyclique d'ouverture.
- Fonction antipercolation (commande des groupes motoventilateurs en petite vitesse).
- Correction due régime de ralenti en fonction :
  - du conditionnement d'air,
  - du pare-brise dégivrant électrique,
  - du pressostat de direction assistée,
  - de la tension batterie.
- Témoin injection au tableau de bord fonctionnel.
- Le régime maxi est de 7 200 tr/min.
- Utilisation de la fiche diagnostic no. 47.
- En cas de défaut sur le capteur de température d'eau, la valise indique en #02 le mode dégradé (69°C moteur tournant).
- En cas de défaut sur le capteur de température d'air, la valise indique en #03 le mode dégradé (39°C moteur tournant).
- Antidémarrage de 2<sup>éme</sup> génération de type série.




- 1 Filtre à air
- 2 Absorbeur des vapeurs déssence (canister)
- 3 Capteur de température d'air
- 4 Capteur de température d'eau
- 5 Capteur de point mort haut
- 6 Sonde à oxygène
- 7 Capteur de cliquetis
- 8 Bobines
- 9 Pressostat de direction assistée
- 10 Amortisseur de pulsations


- 11 Rampe d'injection
- 12 Capteur de pression
- 13 Calculateur d'injection
- 14 Commande par papillon mécanique
- 15 Electrovanne de recyclage des vapeurs de carburant
- 16 Relais

### INJECTION Implantation des éléments


#### 2 Absorbeur des vapeurs déssence (canister)




- 3 Capteur de température d'air
- 14 Commande par papillon mécanique



- 4 Capteur de température déau
- 7 Connecteur du capteur de cliquetis




5 Capteur de point mort haut




### INJECTION Implantation des éléments


6 Sonde à l'oxygène (1 de 4); un à chaque extrémité des deux catalyseurs primaires




9 Pressostat de direction assistée



10 Amortisseur de pulsations




12 Capteur de pression




### INJECTION Implantation des éléments

### 13 Calculateur d'injection




- 17 Relais du ventilateur à admission latérale
- 18 Relais de chauffage de la sonde à oxygène et relais des bobines d'allumage
- 19 Relais de verrouillage
- 20 Relais de climatisation




Les relais suivants sont situés dans le compartiment avant :

- 21 Fonctionnement en série et en parallèle pour le relais du ventilateur avant
- 22 Relais de pompe à essence
- 23 Relais du témoin ABS
- 24 Relais du ventilateur 1
- 25 Relais du ventilateur 2



26 Contacteur à inertie (situé dans le compartiment avant)



## INJECTION Fonction antidémarrage

Ce véhicule est équipé d'un système antidémarrage de 2<sup>ème</sup> génération. Le calculateur d'injection doit **IMPERATIVEMENT** avoir appris le code antidémarrage pour fonctionner.

### REMPLACEMENT DU CALCULATEUR D'INJECTION

Les calculateurs sont livrés non codés. Après remplacement de celui-ci, il faudra lui apprendre le code du véhicule, puis contrôler que la fonction antidémarrage est bien opérationnelle.

Pour cela, il suffit de mettre le contact quelques secondes puis l'enlever.

### **VERIFICATION DE LA FONCTION ANTIDEMARRAGE**

Enlever la clé du contacteur de démarrage, au bout de **10 secondes** le témoin rouge antidémarrage doit clignoter (pour vérifier l'impossibilité de démarrage du moteur se reporter à la Note Technique 2725A).

ESSAI D'UN CALCULATEUR D'INJECTION NON CODE EMPRUNTE AU MAGASIN (Cette opération est vivement déconseillée)

**ATTENTION**: avant d'essayer un calculateur d'injection, il faut impérativement que celui-ci ait appris le code antidémarrage du véhicule, pour qu'il puisse fonctionner. Après l'essai, il faut **imperativement décoder** le calculateur avant de le rendre au magasin. Si cela n'était pas fait, le calculateur serait **inutilisable**. Cette opération doit être réalisée par du personnel ayant reçu une formation adéquate. Pour décoder le calculateur, consulter la Note Technique 2725A.

IL EST IMPOSSIBLE D'EMPRUNTER UN CALCULATEUR CODE MONTE SUR UN VEHICULE EQUIPE DE L'ANTIDEMARRAGE POUR REALISER UN ESSAI SUR UN AUTRE VEHICULE EQUIPE OU NON DE L'ANTIDEMARRAGE.

## INJECTION Témoin défaut injection

#### PRINCIPE D'ALLUMAGE DU TEMOIN DEFAUT INJECTION AU TABLEAU DE BORD

### • Véhicule avec système antidémarrage désactivé

A la mise du contact, le témoin d'injection s'allume fixe 3 secondes puis s'éteint.

A la décondamnation des portes, le voyant antidémarrage rouge, précédemment clignotant, s'éteint. A la mise du contact, il s'allume fixe **3 secondes** puis s'éteint.

### Véhicule avec système antidémarrage actif

A la mise du contact, le calculateur n'identifie pas le code et empêche tout démarrage. Le témoin d'injection s'allume fixe **3 secondes** puis s'éteint.

Avant la mise du contact, le voyant antidémarrage rouge clignote. A la mise du contact, ce même voyant clignote à une fréquence 2 fois plus rapide.

Si une défaillance du système antidémarrage est détectée moteur tournant, alors le témoin d'injection clignote sur la plage d'utilisation entre le ralenti et **1 500 tr/min.** environ.

### • Défaillance d'un composant du système injection

Défauts provoquant l'allumage du témoin :

- capteur de pression absolue,
- potentiomètre de position papillon,
- injecteurs,
- capteur de cliquetis,
- vanne de régulation de ralenti.

## INJECTION Stratégie injection / conditionnement d'air



#### LIAISON CONDITIONNEMENT D'AIR / CALCULATEUR D'INJECTION

La liaison électrique :

- du calculateur de conditionnement d'air vers le calculateur d'injection est réalisée par un fil. Sur cette voie ne transite réellement que l'information AC cycle. Le calculateur d'injection en déduit l'information sélection AC : voie 40
- du calculateur d'injection vers le calculateur de conditionnement d'air est réalisée par un fil. Sur cette voie transite l'information autorisation et interdiction de mise en marche du compresseur : voie 23.

### STRATEGIE DE MISE EN MARCHE DU COMPRESSEUR

Dans certaines phases de fonctionnement, le calculateur d'injection interdit le fonctionnement du compresseur.

### Strategie au démarrage du moteur

Le fonctionnement du compresseur est interdit après le démarrage du moteur pendant 2 secondes.

### Strategie de protection thermique

Le compresseur n'est pas embrayé dans le cas où la température d'eau est supérieure ou égale à : + 115°C ou dans le cas où la température est inférieure ou égale à 0°C.

## INJECTION Correction du régime de ralenti

#### LIAISON PRESSOSTAT DIRECTION ASSISTEE - CALCULATEUR D'INJECTION

Le calculateur d'injection reçoit une information du pressostat de direction assistée. Cette-ce dépend de la pression règnant dans le circuit hydraulique. Plus la pression est élevée, plus la pompe de direction assistée absorbe d'énergie.

Le calculateur d'injection, pour compenser cette absorption d'énergie, augmente le pourcentage d'ouverture de l'électrovanne de régulation de ralenti.

L'information est reçue sur la voie 54 du calculateur d'injection. Pressostat fermé, le calculateur reçoit une masse. Le régime de ralenti est porté à **720 tr/min.** 

### CORRECTION DU REGIME DE RALENTI EN FONCTION DE LA TENSION BATTERIE

Cette correction a pour but de compenser la baisse de tension due à la mise en marche de consommateur lorsque la batterie est faiblement chargée. Pour ce faire, le régime de ralenti est augmenté, permettant ainsi d'accroître la rotation de l'alternateur, et par conséquent la tension de charge.

Plus la tension est faible, plus la corrrection est importante. La correction du régime est donc variable. Elle commence lorsque la tension devient inférieure à **12,4 Volts**. La correction débute du régime nominal et peut atteindre au maximum **800 tr/min**.

### CORRECTION DU REGIME DE RALENTI EN FONCTION DE L'INFORMATION PARE-BRISE ELECTRIQUE CHAUFFANT

Si le pare-brise électrique est sélectionné, le calculateur reçoit une information +12 V. Le régime de ralenti reste à 650 tr/min. L'ouverture de l'électrovanne de ralenti est augmentée pour compenser l'absorption d'énergie par l'alternateur.

### CORRECTION DU REGIME DE RALENTI EN FONCTION DE LA SELECTION CONDTIONNEMENT D'AIR

Si le conditionnement d'air est sélectionné, le régime de ralenti est fixé à 700 tr/min.

## INJECTION Correction adaptative du régime de ralenti



#### **PRINCIPE**

Dans des conditions normales de fonctionnement à chaud, la valeur du R.C.O. ralenti en #12 varie entre une valeur haute et une valeur basse afin d'obtenir le régime de ralenti nominal.

Il se peut, suite à une dispersion de fonctionnement (rodage, encrassement du moteur...) que la valeur du R.C.O. ralenti se trouve proche des valeurs hautes ou basses.

La correction d'adaptative (#21) sur le R.C.O. ralenti (#12) permet de rattraper les variations lentes du besoin en air du moteur, de façon à recentrer le R.C.O. (#12) sur une valeur nominale moyenne.

Cette correction n'est effective que si la température d'eau est supérieure à 80°C, et si l'on est en phase de régulation de ralenti nominal.

### VALEURS DU R.C.O. RALENTI ET DE SA CORRECTION ADAPTATIVE

Régime ralenti nominal (#06)	X = 650 tr/min.
R.C.O. ralenti (#12)	20 ≤ X ≤ 40
Adaptatif ralenti (#21)	Butée : – mini : - 12,5 – maxi : + 12,5

### **INTERPRETATION DE CES DIESES**

Dans le cas d'un excès d'air (prise d'air, butée du papillon déréglée...) le régime de ralenti augmente, la valeur du R.C.O. ralenti en #12 diminue afin de revenir au régime de ralenti nominal; la valeur de la correction adaptative du R.C.O. ralenti en #21 diminue afin de recentrer le R.C.O. ralenti en #12.

Dans le cas d'un manque d'air (encrassement, etc.), le raisonnement est inversé :

Le R.C.O. ralenti #12 augmente et la correction adaptative en #21 augmente de même, afin de recentrer le #12 sur une valeur nominale moyenne.

**IMPORTANT**: il est impératif, après effacement de la mémoire calculateur (débranchement batterie), de laisser tourner le moteur au ralenti durant 10 minutes, avant de le rendre au client afin que la correction adaptative puisse se recaler correctement.

## INJECTION Régulation de richesse

### **TENSION DE SONDE A OXYGENE (#05)**

Lecture du **#05** sur la valise **XR25** : la valeur lue représente la tension délivrée au calculateur par la sonde à oxygène; elle est exprimée en Volts (en fait, la valeur varie entre **0** et **1 000** millivolts).

Lorsque le moteur est bouclé, la valeur de la tension doit osciller rapidement et doit être comprise entre  $50 \pm 50$  mV (mélange pauvre) et  $850 \pm 50$  mV (mélange riche) et inversement.

Plus l'écart maxi-mini est faible, moins l'information sonde est bonne (cet écart est généralement d'au moins 500 mV).

### **CORRECTION DE RICHESSE (#35)**

La valeur lue en #35 sur la valise XR25 représente la moyenne des corrections de richesse apportée par le calculateur en fonction de la richesse du mélange carburé vu par la sonde à oxygène (la sonde à oxygène analyse en fait la teneur en oxygène des gaz d'échappement, directement issue de la richesse du mélange carburé).

La valeur de correction a pour point milieu 1 (par expérience, on constate dans des conditions normales de fonctionnement que le #35 se situe et varie faiblement autour d'une valeur proche de 1).

- Valeur inférieure à 1 : demande d'appauvrissement
- Valeur supérieure à 1 : demande d'enrichissement

### **ENTREE EN REGULATION DE RICHESSE**

#### Phase bouclage

L'entrée en régulation de richesse est effective après temporisation de départ si la température d'eau a atteint 9°C.

La temporisation de départ est fonction de la température d'eau :

- à 20°C, elle est au maximum de 25 secondes
- à 80°C, elle est au maximum de 8 secondes

lorsqu'on n'est pas encore entré en régulation de richesse, #35 = 1

### Phase débouclage

Lorsqu'on est en régulation de richesse, les phases de fonctionnement pendant lesquelles le calculateur ne tient pas compte de la valeur de tension délivrée par la sonde sont :

- en pied à fond : #35 = 1
- en fortes accélerations : #35 = 1
- en décélérations avec l'information pied levé (coupure d'injection) : #35 = 1
- en cas de panne de la sonde à oxygène : #35 = 1

### MODE DEGRADE EN CAS DE PANNE SONDE A OXYGENE

Lorsqu'on détecte une panne présente de sonde à oxygène et si la panne a déjà été mémorisée, alors on passe directement en boucle ouverte (#35 = 1).

## INJECTION Correction adaptative de richesse

#### **PRINCIPE**

En phase bouclage (voir **Chapitre 17 "Régulation de richesse"**), la régulation de richesse (**#35**), corrige le temps d'injection de façon à obtenir un dosage, le plus près possible de la richesse 1. La valeur de correction est proche de 1.

Pourtant, des dispersions peuvent intervenir sur les composants du système d'injection, et amèner la correction à se décaler pour obtenir la richesse 1.

La correction adaptative permet de décaler la cartographie d'injection pour recentrer la régulation de richesse sur 1 et lui conserver une autorité constante de correction vers l'enrichissement ou l'appauvrissement.

La correction adaptative de régulation de richesse se décompose deux parties :

- correction adaptative prépondérante sur moyennes et fortes charges moteur (lecture du #30),
- correction adaptative prépondérante sur le ralenti et les faibles charges moteur (lecture du #31).

$0.75 \le #30 \le 1,25$	
- 1 ≤ #31 ≤ + 1	

Ces valeurs ne doivent être exploitées que si elles sont lues au ralenti.

La corrections adaptatives ne travaillent que moteur chaud en phase bouclage (#35 variable).

Il sera donc nécessaire, suite à la réintialisation du calculateur de procéder à un essai routier.

#### **ESSAI ROUTIER**

### **Conditions:**

- régulation de richesse active depuis plus de 20 secondes,
- moteur chaud (température d'eau > 80°C).

Faire un essai routier en passant dans toutes les phases de fonctionnement du moteur, du ralenti à la pleine charge (un essai routier de **15 minutes** est suffisant).

Suite à cet essai, les corrections sont opérationnelles.

Le # 31 varie plus sensiblement sur les ralentis et faibles charges, et le #30 sur les moyennes et fortes charges, mais tous les deux travaillent sur l'ensemble des plages de pressions de collecteur.

Il faudra poursuivre l'essai, par un roulage en conduite normale, souple et variée sur une distance de 5 à 10 kilomètres.

Relever après l'essai les valeurs des #30 et #31. Initialement à 1 et 0, elles doivent avoir changé. Sinon, recommencer l'essai en prenant soin de bien respecter les conditions d'essai.

## INJECTION Correction adaptative de richesse



#### INTERPRETATION DES VALEURS RECUEILLIES SUITE A UN ESSAI ROUTIER

Dans le cas d'un manque de carburant (injecteurs encrassés, pression et débit de carburant trop faibles...), la régulation de richesse en #35 augmente afin d'obtenir la richesse la plus proche de 1 et la correction adaptative en #30 et #31 augmente jusqu'à ce que la correction de richesse revienne osciller autour de 1.

Dans le cas d'un excès de carburant, le raisonnement est inversé :

La régulation de richesse en #35 diminue et la correction adaptative en #30 et #31 diminue de même afin de recentrer la correction de richesse (#35) autour de 1.

**REMARQUE**: l'analyse pouvant être faite du **#31** reste délicate puisque cette correction intervient principalement sur le ralenti et les faibles charges et est de plus, très sensible.

Il ne faudra donc pas tirer de ce dièse des conclusions trop hâtives et plutôt analyser la position du #30.

L'information que délivrent ces deux dièses, donne alors une idée sur la richesse de fonctionnement du moteur, permettant ainsi d'orienter le diagnostic. Pour qu'ils soient utiles dans le diagnostic, on ne pourra tirer de conclusion de leur valeur que s'ils sont en butée de correction minimale ou maximale et si les deux dièses ont dérivés dans le même sens.

IMPORTANT : les # 30 et #31 ne devront être exploités et analysés que suite à une plainte client, d'un défaut de fonctionnement et s'ils sont en butée avec une dérive du #35.

## INJECTION Diagnostic - Preliminaire

**CONSULTER LA NOTE TECHNIQUE 3467A.** 


## REFROIDISSEMENT Caractéristiques

### QUANTITE ET QUALITE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Moteur	Quantité (en litres) Qualité Particularités			
L7X 760	15	GLACEOL RX (type D) n'ajouter que du liquide de refroidissement	Protection jusqu'à -20±2°C pour pays chauds, tempérés et froids Protection jusqu'à -37±2°C pour pays grands froids	

### **THERMOSTAT**

Type de moteur Début ouverture (en °C)		Fin ouverture (en °C)	Course (en mm)		
L7X 760	L7X 760 83		7.5		



- 1 Moteur
- 2 Radiateur:
- 3 Bocal "chaud" avec vase d'expansion
- 4 Aérotherme
- 5 Boîtier sortie d'eau
- 6 Refroidisseur Modine



Pompe à eau



Thermostat double effet



**Purgeurs** 

La valeur de tarage de la soupape du vase d'expansion des de 415#EDU (couleur marron).

## **REFROIDISSEMENT Remplissage - Purge**

La circulation se fait en continu dans l'aérotherme, celui-ci contribuant au refroidissement du moteur.

### **REMPLISSAGE**

### Ouvrir impérativement les vis de purge suivante :

- sur le haut du radiateur,
- sur la durit de chauffage.

Remplir le circuit par l'orifice du vase d'expansion.

Fermer les vis de purge dès que le liquide s'écoule en jet continu.

Mettre en marche le moteur (2 500 tr/min).

Ajuster le niveau á débordement pendant **4 minutes** environ.

Fermer le bocal.

### **PURGE**

Laisser tourner le moteur pendant **20 minutes** à **2 500 tr/ min**, jusqu'à enclenchement du ou des motoventilateur (temps nécessaire au dégazage automatique).

Vérifier que le niveau de liquide est au voisinage du repère "Maxi"

NE PAS OUVRIR LA OU LES VIS DE PURGE MOTEUR TOURNANT.

RESSERRER LE BOUCHON DE VASE D'EXPANSION MOTEUR CHAUD.

### **DEPOSE**

Mettre le véhicule sur un pont élévateur deux colonnes.


Déposer le bac sous le capot.

Débrancher la batterie.

Déposer les protections sous moteur.

Vidangez le circuit de refroidissement par la Durit inférieure et le bouchon de vidange sur le bloccylindres.

Déposer le thermostat.



### **REPOSE**

Procéder en sens inverse de la dépose.

## REFROIDISSEMENT Pompe à eau


OUTILS SPECIAUX REQUIS				
Mot. 1505	Contrôleur de tension de la courroie de distribution			
Mot. 1428	Outil d'immobilisation des moyeux d'arbre à cames d'echappement			
Mot. 1555	Outil d'immobilisation des moyeux d'arbre à cames d'admission			
Mot. 1430	Piges de calage pignons d'arbres à cames et vilebrequin			
Mot. 1430-01	Pige de contrôle calage pignons d'arbres à cames et vilebrequin			
Mot. 1436	Epingle de maintien de la courrouie de distribution			


COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	
Ecrou du galet enrouleur du tendeur de la courroie de distribution	2,5
Vis du tendeur de la courroie de distribution	2,5
Vis de pignons d'arbre à cames	1
Vis de poulie de vilebrequin	2,5
Vis de roue	9
Patte de fixation droite du moteur vis et écrou	6,2
Vis du limiteur de débattement	8




### Déposer:

- le moteur (voir méthode décrite à la Chapitre 10 -Moteur - Boîte de vitesses),
- la courroie de distribution (voir méthode décrite en Chapitre 11 - Courroie de distribution),
- les piges de calage **Mot. 1430**,
- l'assemblage pignon d'arbre à cames-moyeu en immobilisation les moyeux à l'aide des outils Mot. 1428 et Mot. 1555,






- les carters interieurs de distribution,
- les poulies (1) et (2),le support (3),



## REFROIDISSEMENT Pompe à eau

- la pompe à eau dans l'ordre suivant : les vis (4) et (5) puis la vis (6).



### **REPOSE**


Reposer la pompe à eau munie d'un joint neuf.

Respecter l'ordre de serrage (4), (5), (6) et serrer au couple de 0,8 daN.m.

Reposer la courroie de distribution (voir méthode décrite dans le **Chapitre 11 - Courroie de distribution**).

Effectuer le remplissage et la purge du circuit de refroidissement (voir **Chapitre 19 - Remplissage et purge**).

### COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)





### **2** Transmission

- 20 EMBRAYAGE
- **21** BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE
- 29 TRANSMISSION

CB1A

**AOÛT 2000** 

**Edition Française** 


"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".

Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault.

### APERÇU GÉNÉRAL



A-17257

### **Transmission**

### Index des titres

		Page
20	EMBRAYAGE	
	Mécanisme - Disque Volant-moteur Roulement d'arbre d'embrayage	20-1 20-4 20-5
21	BOITE DE VITESSES MECANIQUI	E
	Identification Rapport Capacité - Lubrifiants Remarques spécifiques Ingrédients Pièces à remplacer systématiquement Dépose - Repose	21-1 21-2 21-2 21-3 21-4 21-4 21-5
29	TRANSMISSION	
	Identification Ingrédients Dépose - Repose	29-1 29-1 29-2

## **EMBRAYAGE Mécanisme - Disque**

Type de véhicule	Type de moteur	Mécanisme	Disque
CB1A	L7XJ	A-17401	21 cannelures D = 235 mm E = 8,4 mm


Embrayage monodisque à sec. Commande hydraulique de la butée d'embrayage. Mécanisme d'embrayage autorégleur. REMPLACEMENT (après démontage de la boîte de vitesses).

<b>OUTILS SPECIAUX REQUIS</b>					
Mot. 1431 Secteur de verrouillage					
Emb. 1604 Compresseur d'embrayage					

COUPLE DE SERRAGE (en daN.m)	
Vis fixation mécanisme	1,4

### **DEPOSE**

Fixer le secteur de verrouillage Mot. 1431.




Enlever les vis de fixation du mécanisme.


Contrôler et remplacer les pièces défectueuses.

### **REPOSE**

Pour la repose du mécanisme, utiliser l'outil **Emb. 1604.** 




Comprimer le diaphragme à l'aide de l'outil **Emb. 1604**.



## **EMBRAYAGE Mécanisme - Disque**

Comprimer les trois ressorts en suivant les indications ci-dessous.



Précautions impératives à suivre lors de la réfection de l'embrayage :

Pour améliorer le coulissement des disques d'embrayage, les moyeux de ceux-ci sont nickelés.


Nettoyer les cannelures de l'arbre d'embrayage et remonter l'ensemble sans lubrifiant.

Dégraisser la face de friction du volant.

Mettre le disque en place (déport (A) du moyeu côté volant moteur).

### **CENTRAGE**

Utiliser le centreur plastique se trouvant dans les collections d'embrayage.



Visser progressivement en étoile, puis bloquer les vis de fixation du mécanisme au couple.

Déposer le secteur d'arrêt Mot. 1431.

#### REMPLACEMENT

### **OUTILS SPECIAUX REQUIS**

Mot. 1431 Secteur de verrouillage

COUPLE DE SERRAGE (en daN.m)



Vis volant-moteur


2 + 60 degres

### **DEPOSE**

Après avoir démonté le disque de friction, enlever les vis de montage du volant-moteur. Les boulons ne doivent pas être réutilisés.

### **REMARQUE:**

- La face de friction ne peut être rectifiée.
- Replacer le volant-moteur en cas de détérioration.



### **REPOSE**

Sur le vilebrequin, nettoyer les filetages des trous pour les vis de fixation du volant-moteur.

Dégraisser la face de pression du volant-moteur sur le vilebrequin.

Replacer le volant-moteur et serrer les vis neuves à l'aide du **Mot. 1431.** 

#### **REMARQUE:**

- Les boulons de montage du volant-moteur doivent être serrés uniformément.
- Les boulons de montage du volant-moteur sont recouverts d'un composé de verrouillage.

Enlever le Mot. 1431.

## EMBRAYAGE Roulement d'arbre d'embrayage


### **REMPLACEMENT**

Cette opération est effectuée après enlèvement de la boîte de vitesses du moteur et démontage de l'embrayage et du volant-moteur.

	OUTILS SPECIAUX REQUIS
Mot. 11	Extracteur de roulement

### **DEPOSE**

Extraire le roulement à l'aide du Mot. 11.



### **REPOSE**


Le nouveau roulement fourni est déjà lubrifié. N'en nettoyer que l'extérieur.

Enduire la surface extérieure du roulement de **Loctite FRENBLOC**.

Fixer le nouveau roulement à l'aide d'un tube contre la bague extérieure du roulement.

## BOITE DE VITESSES MECANIQUE Identification

Le véhicule est équipé d'une boîte de vitesses mécanique de type **PK6**.



## BOITE DE VITESSES MECANIQUE Rapports

Indice	Véhicule	Couple	Indicateur de vitesse	1 <sup>ère</sup>	2 <sup>ème</sup>	3 <sup>ème</sup>	4 <sup>ème</sup>	5 <sup>ème</sup>	6 <sup>ème</sup>	Marche arrière
012	CBA1	<u>17</u> 64	Non applicable	11 43	<u>19</u> 40	29 43	39 43	39 35	41 31	24 47


### Capacité - Lubrifiants

### **CAPACITE** (en litres)

Boîte à 6 vitesses		
PK6	2,2	

Type et viscosité
ETL 8275, 75W 80W

### **VERIFICATION DU NIVEAU**




- 1. Bouchon de vidange
- 2. Goulot de remplissage

Remplir de 2,2 litres ou jusqu'à ce que le niveau du lubrifiant arrive à 42 mm en dessous du bas de l'ouverture du goulot de remplissage boîte de vitesses mécanique.


ATTENTION : le reniflard NE DOIT PAS être enlevé pour remplir d'huile la boîte de vitesses.

## **BOITE DE VITESSES MECANIQUE**Remarques spécifiques

### **AGENCEMENT DES VITESSES**



Pour engager la marche arrière, soulever l'anneau (A) et déplacer le levier.



## BOITE DE VITESSES MECANIQUE Ingrédients

TYPE	CONDITIONNEMENT	REFERENCE	ORGANE
MOLYKOTE BR2	boîte de 1 kg	77 01 421 145	Cannelures de la roue de droite
RHODORSEAL 5661	tube de 100 g	77 01 404 452	Fiches, commutateurs filetés et carter

### Pièces à remplacer systématiquement

Lorsqu'ils sont démontés :

- joints à lèvres,
- joints toriques,
- arbre et pignon de l'indicateur de vitesse.


## 21

### BOITE DE VITESSES MECANIQUE Dépose - Repose


COUPLE DE SERRAGE (en daN.m)	$\bigcirc$
Vis de montage de la boîte de vitesses	6,2

### **DEPOSE**

Enlever l'ensemble moteur et boîte de vitesses.




Désaccoupler la boîte de vitesses du moteur.



### **REPOSE**

S'assurer que les bagues de centrage moteur - boîte de vitesses sont présentes et correctement positionnées.

Replacer la boîte de vitesses sur le moteur. Serrer les vis au couple.



### Reposer:

- l'ensemble moteur et boîte de vitesses,
- le faux-châssis.

Joint	Arbre de droite	Arbre de gauche	Côté roue	Coté boîte de vitesses
BJ109	Х	Х	X	
RC490		Х		Х
TJ100	Х			Х

### Ingrédients

Туре	Quantité	Organe concerné
Loctite SCELBLOC	Enduit	Cannelures de la fusée de roue
NTG 2218	161 cc ± 10 cc	joint BJ109
NTG 30B	195 cc ± 10 cc	joint TJ100

### TRANSMISSION ARRIERE Dépose - Repose

# OUTILS SPECIAUX REQUIS Rou. 604-01 Outil de verrouillage du moyeu T. Av. 476 Extracteur de rotule sphérique

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	
Vis de fixation ABS	1,4
Vis d'étrier de frein	10
Ecrou d'arbre	28
Vis de montage pour soufflet sur la boîte de vitesses	1,5
Vis de montage pour amortisseur	18
Ecrou pour bras de suspension	17
Ecrou de la tige de roulement	3,7
Vis de roue	9
Ecrou de support de roulement	0,7


### **DEPOSE**

Placer le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes.

Vidanger la boîte de vitesses.


### Déposer :

- la roue,
- la barre d'accouplement de l'articulation avec l'outil
   T. Av. 476.




### Déposer :

- le capteur ABS,
- l'ensemble de l'étrier de frein.




Enlever l'écrou de l'arbre à l'aide de l'outil **Rou. 604-01.** 



### TRANSMISSION ARRIERE Dépose - Repose


### Côté gauche

Enlever les trois vis de la boîte de vitesses.



### Côté droit


Enlever les deux vis du support de roulement.



### Des deux côtés

### Enlever:

- les vis de fixation de l'amortisseur,
- la transmission.



### **REPOSE**

### Côté droit

Enduire les cannelures du joint au bout de la boîte de vitesses de **MOLYKOTE BR2B**.

### Des deux côtés

Placer la transmission dans le moyeu; elle doit rentrer facilement.

Pour le remontage, procéder simplement dans le sens inverse du démontage. Observer les couples de serrage corrects.

Remplir la boîte de vitesses d'huile.

Appuyer plusieurs fois sur la pédale de freins pour mettre le piston en contact avec les plaquettes.



### 3 Châssis

30	GENERAL	ITES
	<u> </u>	

- **31** ELEMENTS PORTEURS AVANT
- **33** ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
- **35** ROUES ET PNEUMATIQUES
- **36** ENSEMBLE DIRECTION
- 37 COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
- **38** SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE

CB1A

**AOUT 2001** 

**Edition Française** 


"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document des présents de la comment de la co

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".

Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault.

#### **ECLATE**



### Châssis

### Sommaire


		Page			Page
30	GENERALITES		36	ENSEMBLE DIRECTION	
	Couples de serrage (en daN.m) Constitution dimensions éléments principaux freinage Raccords et canalisations de freinage Liquide de freins Purge du circuit de freinage	30-1 30-6 30-7 30-7 30-8		Rotule axiale Boîtier de direction assistée Soufflet Poussoir de direction Pompe de direction assistée Colonne de direction Axe rétractable	36-1 36-3 36-4 36-5 36-6 36-7 36-13
31	ELEMENTS PORTEURS AVANT	i	07	COMMANDES D'ELEMENTS	
	Bras inférieur Coussinets élastiques de bras inférieur	31-1 31-2	37	MECANIQUES	
	Rotule de bras inférieur Garnitures de frein	31-3 31-4		Maître cylindre Servofrein	37-1 37-2
	Etrier de frein Disque de frein	31-5 31-6		Clapet de retenue du servofrein Levier de commande du frein à main	37-4 37-5
	Roulement de porte-fusée Combiné ressort - amortisseur	31-7 31-9		Commande du frein à main Flexibles de frein	37-7 37-8
	Barre anti-devers Berceau	31-10 31-12		Cylindre émetteur d'embrayage Cylindre récepteur d'embrayage Pédalier Commande externe des vitesses	37-9 37-10 37-12 37-13
33	ELEMENTS PORTEURS AR				
	Garnitures de frein Etrier de frein Disques de frein	33-1 33-2 33-3	38	SYSTEMES A PILOTAGE CONTROLES ELECTRONIQUE	MENT
	Porte-fusée Support de fusée d'essieu Combiné ressort - amortisseur Berceau arrière Coussinets élastiques de bras	33-4 33-5 33-6 33-7		Antiblocage de roues BOSCH ABS Bosch	38-1 38-2
	de suspension arrière	33-9			
35	ROUES ET PNEUMATIQUES				
	Caractéristiques Spécifications Equilibrage des roues	35-1 35-2 35-4			

TRAIN AVANT

### **GENERALITES** Couples de serrage (en daN.m)








TRAIN AVANT

### **GENERALITES** Couples de serrage (en daN.m)








TRAIN ARRIERE

### **GENERALITES** Couples de serrage (en daN.m)








TRAIN ARRIERE

### **GENERALITES** Couples de serrage (en daN.m)







### **GENERALITES** Couples de serrage (en daN.m)





	DIMENSIONS	COUPLE DE SERRAGE
Vis de purge	-	1,7
Flexibles dans recepteurs avant	M 10 x 100	2,5
Flexibles de bras arriere	M 10 x 100	1,7
Tuyau souple vers la patte de soutien	M 10 x 100 ou M 12 x 100	<b>}</b> 1,7
Echappements du cylindre principal	M 10 x 100 ou M 12 x 100	<b>}</b>
Echappements ABS	M 10 x 100 ou M 12 x 100	<b>}</b> 1,7
Conduite de frein à conduite de frein	M 10 x 100 ou M 12 x 100	<b>}</b> 1,7

# GENERALITES Constitution dimensions éléments principaux freinage

FREINS AVANT (en mm)	
Diamètre des cylindres récepteurs	41,3 & 38,1
Diamètre des disques	330
Epaisseur des disques	30
Epaisseur minimum des disques	28
Epaisseur des plaquettes (y compris support)	17,75
Epaisseur minimum des plaquettes (y compris support)	9
Voile maximal du disque	0,5
FREINS ARRIERE (en mm)	
Diamètre des cylindres récepteurs	57
Diamètre des disques	300
Diamètre des disques	24
Epaisseur minimum des disques	22
Epaisseur des plaquettes (y compris support)	18
Epaisseur minimum des plaquettes (y compris support)	10
Voile maximal du disque	0,5
CYLINDRE PRINCIPAL (en mm)	
Diamètre	25,4


## GENERALITES Raccords et canalisations de freinage

Le branchement des canalisations entre maîtrecylindre, étriers, compensateur et groupe hydraulique est effectué par l'intermédiaire de raccords filetés au PAS METRIQUE.

En conséquence, il est important de n'utiliser que des pièces figurant dans le catalogue des Pièces de Rechange de ce véhicule.

#### Identification des pièces

- FORME de l'embout de TUYAUTERIES acier ou cuivre (A),
- FORME des LOGEMENTS FILETES sur organes (B).
- RACCORDS de tuyauterie teinte VERTE ou NOIR :
   6 pans extérieurs de 11 mm ou 12 mm (C).



#### Liquide de frein

#### PERIODICITE D'ECHANGE DU LIQUIDE DE FREIN

La technologie de nos freins, et en particulieur, de nos freins à disques (pistons creux transmettant peu de chaleur, faible quantité de liquide dans le cylindre, étriers coulissant évitant d'avoir une réserve de liquide dans la zone la moins refroidie de la roue) nous a permis de repousser au maximum le risque de vapor lock, même dans le cas d'une utilisation intensive des freins (zones montagneuses).

Les liquides de frein actuels subissent toutefois une légère dégradation au cours des premiers mois d'utilisation par suite d'une légère prise d'humidité (voir camet de garantie - entretien du véhicule pour changement du liquide).

#### Complément du niveau

L'usure des plaquettes et segments de freins provoque une baisse progressive du niveau de liquide de frein dans son réservoir. Il est inutile de compenser cette baisse, le niveau se trouvera rétabli lors du prochain changement de plaquettes. Bien évidemment, il ne doit cependant pas descendre en-dessous du repère mini.

#### Liquides de freins homologués

Le mélange dans le circuit de freinage de deux liquides de frein non compatibles peut entraîner des risques importants de fuites dues principalement à la détérioration des coupelles. Pour éviter de tels risques, il est impératif de se limiter aux liquides de frein contrôlés et homologués par nos laboratoires et conformes à la Norme SAE J 1703 DOT 4.

## GENERALITES Purge de circuit de freinage

#### **OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE**

M.S. 815 Appareil de purge

Pour les véhicules équipés d'un servofrein, il est important que, pendant la purge, et quelle que soit la méthode appliquée, le dispositif d'assistance ne soit pas mis en action.

La purge s'effectue avec l'appareil **M.S. 815** sur un pont quatre colonnes roues au sol.

Brancher les canalisations du **M.S. 815** sur les purgeurs du (des) :

- maître-cylindre,
- récepteur,
- compensateur.

Relier l'appareil sur un point d'alimentation en air comprimé (mini 5 bars).

Brancher le système de remplisssage sur le bocal de liquide de frein.

#### Ouvrir:

- l'alimentation, attendre que le bocal soit plein (les deux parties),
- le robinet d'air comprimé.

### Ces véhicules étant équipés de circuits de freinage en X procéder comme suit :

#### Ouvrir:

- la vis de purge de la roue arrière droite et compter environ 20 secondes d'écoulement du liquide,
- la vis de purge de la roue avant gauche et compter environ 20 secondes d'écoulement du liquide.

Ne pas tenir compte des bulles d'air dans les tuyaux de l'appareil de purge.

Procéder de la même façon pour la roue arrière gauche et la roue avant droite.

Contrôler la fermeté de la pédale de freins à l'enfoncement (appuyer plusieurs fois)

Refaire la purge si nécessaire.

Parfaire le niveau du liquide de freins dans le bocal après avoir débranché l'appareil.

(Pour la purge du circuit de freinage ABS, se reporter au chapitre 38).

### **ELEMENTS PORTEURS AVANT**

#### Bras inférieur

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	<b>(</b>
Vis de roue	9
Ecrou de bras inférieur sur le faux-châssis	9
Rotule sphérique pour écrou de support de fusée d'essieu	17
Ecrou de rotule sphérique de la tige de roulement	3,7
Ecrou de roulement de la barre stabilisatrice	1,5

#### **DEPOSE**

Placer le véhicule sur un élévateur à deux postes.

Enlever les deux roues.


Enlever le câblage ABS du triangle inférieur (attache de câbles).

Enlever les écrous de montage de la barre stabilisatrice sur les triangles inférieurs.

Abaisser la barre stabilisatrice.

#### Démonter :


- l'écrou du support de fusée,
- les deux vis de montage du triangle sur le fauxchâssis,
- le triangle.



#### **REPOSE**

#### Reposer:

- le triangle,
- les deux vis sans les serrer,
- l'arbre de la rotule sphérique dans le support de fusée et serrer l'écrou,
- le câblage ABS sur le triangle inférieur (attaches de câbles),
- la barre stabilisatice.



**REMARQUE**: faire rebondir la suspension et serrez les écrous du triangle et du roulement de la barre stabilisatrice au couple recommandé (position de serrage : véhicule non chargé).

# **ELEMENTS PORTEURS AVANT Coussinets élastiques de bras inférieur**


#### **REMPLACEMENT**

Pour conserver le centrage des coussinets par rapport à l'axe du bras, ceux-ci seront remplacés l'un après l'autre.

Chasser à la presse un seul des coussinets usagés en utilisant un tube de diamètre extérieur **30 mm**.

Remonter un nouveau coussinet pour obtenir la cote A = **146,5 mm**.

Chasser à la presse le deuxième coussinet et procéder de la même manière que ci-dessus, pour conserver la cote A = **146,5 mm**.




### **ELEMENTS PORTEURS AVANT**Rotule de bras inférieur

#### **REMPLACEMENT**

Si le soufflet est endommagé, la rotule doit être remplacée.

Procéder de la même façon que lors du démontage du triangle inférieur.

Déserrer mais ne pas enlever les deux vis de montage (3) du triangle sur le faux-châssis.



#### Déposer:

- le capteur ABS du triangle inférieur (attache de câbles),
- les deux vis de montage de la rotule sphérique (4) et (5).
- la rotule sphérique.

#### **REPOSE**

Replacer la rotule et serrer au couple 7,5 daN.m.

REMARQUE: Monter la rotule marquee "L" (près du trou (5)) côté gauche du véhicule. Monter la rotule marquee "R" côté droit du véhicule.

Procéder ensuite de la même façon que pour le remontage du triangle inférieur.

### **Garnitures de frein**

#### **OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE**

Fre. 823 Repousse piston

COUPLE DE SERRAGE (en daN.m)




Vis de roue

9

#### **DEPOSE**

- Repousser manuellement les pistons à leur place.
- Enlever les goupilles de retenue, la gaine et le ressort.
- Enlever les plaquettes de freins.



#### **CONTROLE**

#### Contrôler:

 l'état et la position du cache poussière du piston et de son ressort de maintien.

#### **REPOSE**

Repousser le piston de l'étrier avec l'outil Fre. 823.

Placer de nouvelles plaquettes de freins.

Placer la gaine, le ressort et la goupille de retenue.

Appuyer plusieurs fois sur la pédale de freins pour mettre le piston en contact avec les plaquettes.

### ELEMENTS PORTEURS AVANT Etrier de frein

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	$\bigcirc$
Vis de roues	9
Vis de guide d'étrier de frein	4
Vis de fixation étrier de frein	10

#### **DEPOSE**

Mettre dans l'habitacle un presse pédale (ceci à pour effet de limiter l'écoulement de liquide de frein).

Débloquer le flexible de frein côté récepteur.

Déposer les garnitures de frein (voir page précédente).

Déposer les deux vis de fixation de l'étrier sur le portefusée.

Dévisser le flexible complètement en toumant l'étrier de frein.

Contrôler l'état du flexible et le remplacer si nécessaire.

#### **REPOSE**

Revisser le flexible sur l'étrier.

Retirer le presse pédale.

Pour vérifier le bon fonctionnement du récepteur d'étrier, desserrer la vis de purge et attendre l'écoulement du liquide de frein.

Resserrer la vis de purge.

Reposer la chape sur le porte-fusée et serrer les vis au couple préconisé.

Reposer les garnitures et le récepteur (suivre la méthode décrite précédemment).

#### **REPARATION**

**NOTA** : toute rayure dans l'alésage de l'étrier, entraîne le remplacement systématique de l'étrier complet.

#### Pour cela:

- déposer l'étrier de frein.
- enlever le caoutchouc cache-poussière.
- sortir le piston à l'air comprimé en prenant soin d'interposer une cale de bois entre l'étrier et le piston pour éviter la détérioration de ce dernier : toute trace de choc sur la jupe le rend inutilisable.
- sortir le joint de la gorge de l'étrier à l'aide d'une lame souple à bord rand (genre jauge d'épaisseur).

Nettoyer les pièces à l'alcool dénaturé.

Remplacer toutes les pièces défectueuses par des pièces d'origine et procéder au remontage du joint, du piston, du cache-poussière.


Les disques de freins ne peuvent pas être regravés. S'ils sont trop usés ou griffés, ils doivent être remplacés.

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	$\bigcirc$
Vis de roue	9
Vis de fixation étrier de frein	10


#### **DEPOSE**

#### Déposer:

- les deux vis de fixation de l'ensemble de frein (A),



- les deux vis de fixation du disque (B), clé mâle Torx (T40),
- le disque.



#### **REPOSE**

Replacer le disque sur le moyeu et fixez-le à l'aide des deux vis (B).

Replacer l'étrier de freins, enduisez les vis de **Loctite FRENBLOC** et serrez.

**REMARQUE**: lorsqu'un disque de freins est remplacé, les plaquettes doivent l'être également.

Appuyer plusieurs fois sur la pédale de freins pour mettre le piston en contact avec les plaquettes.

# **ELEMENTS PORTEURS AVANT**Roulement de porte-fusée

#### **OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE**

Rou. 15-01 Embout protecteur d'arbre Rou. 604-01 Immobilisateur de moyeu

T. Av. 476 Arrache rotule

T. Av. 1050-02 Repousse transmission

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	<b>(</b>
Ecrou de transmission	28
Vis de roues	9
Ecrous de pied d'amortisseur	18
Vis de fixation étrier de frein	10
Ecrou de rotule de direction	3,7
Ecrou de clavette sur porte-fusée	5,5

#### **DEPOSE**

Débrancher la batterie.

#### Déposer :

- la roue,
- l'étrier de frein et l'attacher au ressort, afin de ne pas détériorer le flexible,
- la rotule de direction à l'aide l'outil T. Av. 476,
- l'écrou de transmission.


Repousser la transmission avec l'outil T.Av.1050-02.

#### Déposer :

- le disque de frein,
- l'écrou et la clavette de la rotule inférieure,
- les deux vis du pied d'amortisseur,
- l'ensemble moyeu/porte-fusée/roulement.

A la presse, déposer le moyeu.


Extraire du moyeu la bague inférieure à l'aide d'un extracteur à machoire et de l'outil **Rou. 15-01.** 



Déposer le jonc d'arrêt sur le porte-fusée.

Extraire à la presse le reste du roulement en prenant appui sur la bague intérieure à l'aide d'un tube du même diamètre.


# **ELEMENTS PORTEURS AVANT**Roulement de porte-fusée



#### **REPOSE**

Monter le roulement à la presse dans le porte-fusée à l'aide d'un tube de diamètre extérieur **70 mm** et d'alésage **66 mm** en prenant appui sur la bague extérieure.


**ATTENTION**: ne pas prendre appui sur la bague intérieure pour ne pas détériorer le roulement car l'effort d'emmanchement est important.



Mettre en place le jonc d'arrêt neuf.

Enduire de grasse multifonctions chaque lèvre d'étanchéité du roulement.

Monter à la presse à l'aide d'un tube de diamètre extérieur de **48 mm** et intérieur **42 mm** en prenant appui sur la bague intérieure du roulement.



Reposer l'ensemble moyeu/porte-fusée/roulement sur le véhicule.

Procéder ensuite en sens inverse de la dépose en respectant les couples de serrage.

### **ELEMENTS PORTEURS AVANT Combiné ressort - amortisseur**

#### MATERIEL INDISPENSABLE

Compresseur de ressort

# COUPLES DE SERRAGE (en daN.m) Vis de fixation pied d'amortisseur Ecrou de butée de rebond Vis de roue 9

#### **DEPOSE**

Véhicule sur un pont 2 colonnes.

#### Déposer :

- les roues,
- les vis de fixation du pied d'amortisseur.

**NOTA** : défaire le câblage du capteur ABS s'il est présent sur le pied d'amortisseur.

Déposer l'écrou supérieur d'amortisseur dans le compartiment moteur.

Retirer le combiné ressort-amortisseur.

#### Remplacement d'un amortisseur

Pour le remplacement de l'amortisseur, mettre celui-ci dans un étau et compresser le ressort à l'aide du compresseur de ressort.

Déposer l'écrou de maintien du ressort.

Retirer le ressort et les pièces intermédiaires.

Remplacer si nécessaire le tampon amortisseur et la butée tournante.

Au remontage, respecter l'emplacement des pièces constitutives et décompresser le ressort.

**NOTA** : appliquer de la graisse entre les extrémités du ressort et ses butées.

#### **REPOSE**

Procéder en sens inverse de la dépose en respectant les couples de serrage.

### **ELEMENTS PORTEURS AVANT Barre anti-dévers**

#### **OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE**

Sus. 1413 Compresseur de paliers centraux
Sus. 1414 Compresseur de silentblocs


COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	0
Vis de palier central	3
Ecrou de fixation silentblocs	1,5

#### **DEPOSE**

Placer le véhicule sur un élévateur à deux postes.

#### Déposer:

 les deux paires de plaques de renforcement du fauxchâssis (4 vis),




- les deux écrous de montage en caoutchouc aux extrémités de la barre stabilisatrice,
- les deux vis des roulements centraux sur la barre.


Vérifier l'état des roulements et des écrous en caoutchouc et les remplacer si nécessaire.

#### **REPOSE**

Le répose s'effectue dans l'ordre inverse du dépose. Respectez les couples de serrage corrects.



 les vis des paliers centraux à l'aide de l'outil Sus. 1414-01.



- les deux renforts de berceau.

Position de blocage des paliers : A VIDE.

#### **OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE**

Mot. 1040-01 Faux berceau de dépose - repose du groupe motopropulseur

T. Av. 476 Arrache-rotules

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	
Vis de roues	9
Ecrou de rotule de direction	
Vis à came de chape rabattable	
Vis fixation berceau	
avant Ø 10	6
arrière Ø 12	10,5
Ecrous de tirant berceau - longeron	
Ecrou de clavette sur porte-fusée	
Biellete reprise de couple	
Vis de fixation du boîtier de direction	

#### **DEPOSE**

Débrancher la batterie.

Véhicule sur un pont à 2 colonnes.

Déposer les roues.


Débrancher les rotules de direction à l'aide de l'outil **T.Av. 476** 

Déposer la clavette sur porte fusée.

Dégager sans les déposer les pare-boue pour avoir accès à la vis supérieure du tirant berceau-longeron et la déposer.

#### Déposer :

- les deux écrous de l'écran thermique du boîtier de direction.
- les écrous de fixation du boîtier de direction et l'attacher au collecteur d'échappement.



Fixez l'outil Mot. 1040-01 sous le berceau.

Descendre le pont jusqu'au contact de l'outil avec le sol.

Déposer les vis de fixation du berceau.

Lever le pont avec précaution

#### **REPOSE**

Remplacer systématiquement les vis de fixation du berceau et respecter impérativement les couples de serrage.

Procéder en sens inverse de la dépose.

**NOTA** : la mise en place du berceau sur la caisse s'effectue de la façon suivante :

- placer 2 piges à la place des vis de fixation avant,
- résenter le berceau,
- visser sans bloquer les vis de fixation arrière droite la plus longue,
- remplacer les piges par les vis de fixation à l'avant,
- serrer les 4 vis de fixation au couple en commençant par l'arrière,
- reposer correctement les écrans thermiques.

### **ELEMENTS PORTEURS ARRIERE**Garnitures de frein


#### **OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE**

Fre. 823 Outils pour repousser le piston

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	$\bigcirc$
Vis de roue	9
Vis guides d'étrier de frein	4

#### **DEPOSE**

Reculer le piston en faisant glisser à la main l'étrier vers l'extérieur.



Démonter la vis guide (7).

Ne nettoyez pas cette vis.

#### Démonter :

- l'étrier coulissant,
- les plaquettes.

#### **REPOSE**

Repousser le piston du maître-cylindre.

Monter les nouvelles plaquettes de frein.

Remonter l'étrier et ajuster le vis guide.

Serrer le vis guide (7) selon le couple recommandé.

Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein pour mettre le piston en contact avec les plaquettes.

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	$\bigcirc$
Vis de roue	9
Vis guides d'étrier de frein	4
Vis de montage d'étrier de frein	10

#### **DEPOSE**

Dans le compartiment passager, poser une cale sur la pédale (ce qui permet de limiter le liquide de frein qui s'échappe).

Démonter la poignée du levier de vitesses et la garniture.

Démonter la console centrale (4 vis de fixation) et la couverture du levier de vitesses.

Desserrer l'écrou de réglage du frein à main et noter le réglage.

Libérer le câble du frein à main de l'étrier et désolidariser l'assemblage.

Enlever le tuyau de frein au bout du cylindre.

Démonter les plaquettes de frein (voir page précédente).

Démonter les deux vis de montage de l'étrier sur le support de fusée d'essieu.

Enlever complètement le tuyau de frein en tournant l'étrier.

Contrôler l'état du tuyau et le remplacer si nécessaire.

#### **REPOSE**

Placer le tuyau sur l'étrier.

Enlever la cale de la pédale.

Pour contrôler le bon fonctionnement du cylindre de l'étrier, desserrer la vis de purge jusqu'à écoulement du liquide de frein.

Resserrer la vis de purge.

Remonter l'étrier sur le support.

Remonter les plaquettes et le cylindre selon la méthode décrite précédemment.

Installer le câble du frein à main à l'assemblage et le levier de l'étrier.

Régler l'écrou du câble de frein à main, effectuer quelques essais et contrôler le réglage (1 à 2 crans devraient déplacer le levier de l'étrier).

Remonter la couverture du levier de vitesse et la console centrale (4 vis de fixation).

Remonter la poignée du levier de vitesses et la garniture.

#### **REPARATION**

**REMARQUE**: si l'alésage de l'étrier comporte la moindre rayure, l'ensemble doit être remplacé.

#### Pour ce faire:

- Enlever l'étrier de frein.
- Démonter le piston à l'air comprimé, placez une cale en bois entre l'étrier et le piston afin d'éviter d'endommager la jupe du piston (ce qui le rendrait inutilisable).
- Démonter le joint de la rainure de l'étrier à l'aide d'une lame flexible à bout arrondi (p.ex. jauge d'épaisseur).

Nettoyer les pièces à l'alcool dénaturé.

Remplacer les pièces abîmées par des pièces originales puis remonter le joint et le piston.

# ELEMENTS PORTEURS ARRIERE Disques de frein


Les disques de frein ne peuvent pas être rectifiés. Ils doivent être remplacés s'ils sont trop usés ou rayés.

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	$\bigcirc$
Vis de roue	9
Vis fixation d'étrier de frein	10


#### **DEPOSE**

#### Démonter :

- les deux vis (A) de fixation de l'ensemble de frein.



- les deux vis de fixation du disque (B).



#### **REPOSE**

Remonter le disque sur le moyeu et fixez-le à l'aide des deux vis (B).

Remonter l'étrier de frein, recouvrir les vis de **Loctite FRENBLOC** et serrer selon le couple requis.

**REMARQUE**: lors du remplacement d'un disque de frein, les plaquettes doivent également être renouvelées.

Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein pour mettre le piston en contact avec les plaquettes.

#### **OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE**

Rou. 15-01 Embout protecteur d'arbre Rou. 604-01 Immobilisateur de moyeu

T. Av. 476 Arrache rotule

T. Av. 1050-02 Repousse transmission

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	<b>(</b>
Ecrou de transmission	28
Vis de roues	9
Ecrous de pied d'amortisseur	18
Vis de fixation étrier de frein	10
Ecrou de rotule de direction	3,7
Ecrou de clavette sur porte-fusée	5,7

#### **DEPOSE**

Débrancher la batterie.

#### Déposer:

- la roue,
- l'étrier de frein et l'attacher au ressort, afin de ne pas détériorer le flexible,
- le rotule de direction à l'aide de l'outil T. Av. 476,
- l'écrou de transmission.

Repousser l'arbre de transmission à l'aide de l'outil **T. Av. 1050-02.** 


Repousser la transmission avec l'outil **T. Av.1050-02**.

#### Déposer :

- le disque de frein,
- l'écrou et la clavette de la rotule inférieur,
- les deux vis du pied d'amortisseur,
- l'assemble moyeu/porte-fusée/roulement.

A la presse, déposer le moyeu.


Extraire du moyeu la bague inférieure à l'aide d'un extracteur à machoire et de l'outil **Rou. 15-01**.



Déposer le jonc d'arrêt sur le porte-fusée.

Extraire à la presse le reste du roulement en prenant appui sur la bague intérieure à l'aide d'un tube du même diamètre.


# **ELEMENTS PORTEURS ARRIERE Support de fusée d'essieu**



#### **REPOSE**

Monter le roulement à la presse dans le porte-fusée à l'aide d'un tube de diamètre extérieur **70 mm** et d'alésage **66 mm** en prenant appui sur la bague extérieure.


**ATTENTION**: ne pas prendre appui sur la bague intérieure pour ne pas détériorer le roulement car l'effort d'emmanchement est important.



Mettre en place le jonc d'arrêt neuf.

Enduire de grasse multifonctions chaque lèvre d'étanchéité du roulement.

Monter à la presse à l'aide d'un tube de diamètre extérieur de **48 mm** et intérieur **42 mm** en prenant appui sur la bague intérieure du roulement.



Reposer l'ensemble moyeu/porte-fusée/roulement sur le véhicule.

Procéder ensuite en sens inverse de la dépose en respectant les couples de serrage.

#### **ELEMENTS PORTEURS ARRIERE**

#### Combiné ressort - amortisseur


# COUPLES DE SERRAGE (en daN.m) Vis de montage de l'amortisseur 18 Ecrou de blocage 6 Vis de roue 9

#### **DEPOSE**

Placer le véhicule sur pont 2 colonnes.

#### Déposer :


- les roues,
- l'écrou supérieur de l'amortisseur dans le compartiment moteur.



**IMPORTANT**: l'utilisation d'outils électriques pour installer ou démonter l'écrou supérieur de l'amortisseur est interdit car l'unité pourrait être endommagée.

#### Déposer :

- les vis de montage de l'amortisseur,
- l'assemblage du ressort et de l'amortisseur.



#### Remplacement d'un amortisseur

Lors du remplacement d'un amortisseur, placer celui-ci dans un étau et compresser le ressort à l'aide de l'outil adéquat.

Démonter l'écrou de fixation du ressort.

Démonter le ressort et les parties intermédiaires.

Si nécessaire, remplacer l'assise supérieure et la butée.

Lors du remontage, vérifier que tous les éléments sont en place, puis libérer le ressort.

**REMARQUE**: appliquer de la graisse entre l'extrémité du ressort et ses butées.

#### **REPOSE**

Pour le remontage, procéder dans le sens inverse. Observer les couples de serrage corrects.

## **ELEMENTS PORTEURS ARRIERE Berceau arrière**


COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	<b>(</b>
Vis de roue	9
Vis de fixation du berceau avant	9
Vis de fixation du berceau arrière	9

#### **DEPOSE**


Placer le véhicule sur un pont à deux colonnes.

Relâcher le frein à main.

Démonter la console centrale et la garniture du levier de vitesses (4 vis de fixation pour la console) puis l'habillage du levier du frein à main (2).




Desserrer l'écrou de réglage du frein à main (1) et noter la dimension X (approximativement 20 mm) pour libérer le câble.



Déposer les roues arrière.

Déposer les câbles du frein à main des étriers de freins.




Déposer les câbles de frein du berceau (le clip, le vis avec le clip "P" (1) et les câbles), dégager les câbles du berceau.

### ELEMENTS PORTEURS ARRIERE

#### Berceau arrière

33

Déposer les câbles de capteurs ABS du bras de suspension.




Déposer l'ecrou de fixation de la rotule de bras de suspension.

Déposer les bras de suspension du porte-fusée.

Insérer une cale entre l'amortisseur et le châssis pour maintenir séparés la suspension et l'ensemble moyeu/ frein du berceau.

Déposer la vis de fixation de la biellette de reprise de couple inférieur.

Maintenir le berceau et déposer les vis de fixation, puis le séparer de la coque.




#### **REPOSE**

Pour la repose, procéder dans le sens inverse. Respecter les couples de serrage et installer des colliers neufs pour le maintien des câbles de frein à main et de câblage des capteurs ABS.

# **ELEMENTS PORTEURS ARRIERE**Coussinets élastique de bras de suspension arrière

Sur la presse, maintenir le bras de suspension et déposer les manchons usés à l'aide d'un tube de diamètre extérieur de **54 mm**.

Reposer le nouveau manchon en vous assurant qu'il se trouve dans l'axe du trou du bras de suspension.



# ROUES ET PNEUMATIQUES Caractéristiques

#### **JANTES**

Le marquage d'identification des roues se présente sous deux formes :

- marquage gravé pour les jantes tôle,
- marquage de fonderie pour les jantes en aluminium.

Il permet de connaître les principaux critères dimensionnels de la roue.

Ce marquage peut être complet :

Exemple : 5 1/2 J 14 4 CH 36

ou simplifié:


Exemple: 5 1/2 J 14

	Α	В	С	D	E	F
Type de roue	LARGEUR (en pouces)	PROFIL DE JANTE	DIAMETRE NOMINAL (en pouces) sous la tringle du pneu	Nombre de trous Profil de la tringle du pneu		Déport (en mm)
5 1,2 J 14 4 CH 36	5 1/2	J	14	4	СН	36

Les vis de roues sont inscrites sur un diamètre de **100 mm** (4 vis de fixation).

**Voile maximum : 1,2 mm** mesurés sur le bord de jante (en G).


Faux rond maximum : 0,8 mm mesurés sur la face d'appui des talons du pneumatique.




#### **PNEUS**

Exemples marquage d'identification

205/50 R 17 89 ZR





- 4 R Structure radiale
- 5 17 Diamètre intérieur en pouces (Ø). Correspond au diamètre de la jante
- 6 89 Indice de charge
- (3) ZR Indice de vitesse supérieur à 240 km/h

Quelques symboles de vitesse :	Vitesse maximale	km/h	
	R	170	
	S	180	
	Т	190	
	U	200	
	Н	210	
	V	240	
	ZR (et plus)	240	

#### Structure des pneus :

Diagonale Sans marquage Radiale R B

### ROUES ET PNEUMATIQUES Spécifications

Fabricant du pneu	Jante		Pneus		Pression de gonflage à froid (bar)	
Fabricant du pneu	Avant	Arrière	Avant	Arrière	Avant	Arrière
Michelin Sport	7J17	8.5J17	205/50 ZR17	235/45 ZR 17	1,6	2,1

Couples de serrage des écrous de roues : 9 daN.m

Voile des jantes : 1,2 mm

La pression des pneus doit être mesurée à froid. L'augmentation de température pendant la conduite augmente la pression de 0,2 à 0,3 bars.

Si la pression est mesurée lorsque les pneus sont chauds, il faut tenir compte de cette augmentation.

Il est impératif de ne jamais dégonfler un pneumatique chaud.

Pneus "neige" ou "thermogommes": Taille de pneus recommandée Avant 205/50-17 Arrière 225/45-17.

Il est conseillé d'équiper les quatre roues afin de préserver le plus possible les qualités d'adhérence de votre véhicule.

#### Remarque:

Ces pneus comportent parfois un sens de rotation et une vitesse maximale d'utilisation inférieure à la vitesse maximale de votre véhicule.

#### Chaînes

Elles ne peuvent être montées que sur l'essieu arrière.

Elles sont destinées à équiper les "thermogommes" uniquement.

Chaînes de type Weissenfels M30-10 pour un modèle 225/45-17 N° pièce 6020011294.

#### Pneus cloutés

Ce type d'équipement n'est utilisable que durant une période limitée et déterminée par la législation locale.


Il est nécessaire de respecter la vitesse imposée par la réglementation en vigueur.

Ces pneumatiques doivent être montés sur les roues avant et les roues arrière.

Toutefois, ils doivent équiper au minimum les deux roues arrière.

#### **POIDS**

N'utiliser que les poids fournis en rechange :



### **ENSEMBLE DIRECTION**Rotule axiale

#### **OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE**

Dir. 1305-01 Outil de dépose - repose rotule

axiale

Dir. 1306 Outil de maintien du barreau

boîtier SMI

T. Av. 476 Arrache-rotules

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	$\bigcirc$
Vis de roues	9
Écrou de rotule de direction	3,7
Vis sur manchon de réglage parallélisme	1,7
Rotule axiale	5

Mettre véhicule sur un pont deux colonnes.

#### **DEPOSE**

Débrancher la rotule de direction à l'aide de l'outil **T. Av. 476.** 

Desserrer la vis du manchon de réglage parallélisme et dévisser la rotule de direction en maintenant la rotule axiale avec une clé plate.


Faire un repère ou compter le nombre de tours de vis filets en prise afin de prérégler le parallélisme lors de repose.

Retirer le collier plastique de maintien du soufflet et déposer celui-ci.

Braquer les roues de façon à dégager la denture du barreau côté valve.

Mettre en place l'outil Dir. 1306

Dans cette position, débloquer la rotule axiale à l'aide de l'outil **Dir. 1305-01.** 




## ENSEMBLE DIRECTION Rotule axiale

### **REPOSE**

Remplacer systématiquement et **IMPERATIVEMENT** l'ensemble (2).

**NOTA** : l'ensemble (2) n'est présent qu'en direction manuelle.



Remonter sur la crémaillère (3):

- la rondelle butée assemblée avec l'arrêtoir (2),
- la rotule axiale (1) neuve, dont le filetage aura préalablement été enduit de LOCITE FREN-BLOC sans excès, afin de ne pas obturer l'orifice d'évacuation d'air.

Avant de serrage définitif de la rotule axiale à l'aide de l'outil **Dir. 1305-01**, vérifier que les languettes de la rondelle arrêtoir (2) coïncident bien avec les méplats (B) de la crémaillère (dans le cas d'une direction manuelle).

Serrer la rotule axiale au couple préconisé.

Centrer la direction pour égaliser l'air dans les soufflets.

Mettre la direction au point milieu afin d'équilibrer l'air dans les soufflets.

Reposer un soufflet neuf et le maintenir à l'aide d'un collier neuf (après avoir enduit de graisse la portée du soufflet sur la rotule axiale).

### **CONTROLE**

Appuyer légèrement sur le soufflet pour contrôler le gonflement de l'autre soufflet afin de vérifier la bonne circulation de l'air.

### **OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE**

Mot. 453-01 Pinces pour tuyaux souples

T.Av. 476 Arrache-rotules

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	
Vis de roues	9
Écrou de rotule de direction	3,7
Vis de fixation du boîtier de direction	5
Vis à came de chape rabattable	2,5
Vis de la biellette de reprise de couple	6,5

Mettre le véhicule sur un pont deux colonnes.

### **DEPOSE**

Déposer les roues avant.

Placer une pince **Mot. 453-01** sur chacun des tuyaux du réservoir d'huile.

**NOTA**: ne jamais serrer les tuyaux haute pression.

Déposer (par dessus):

- les tuyaux **HP** et **BP** sur valve de direction.

Couper le collier de maintien du soufflet en caoutchouc et repousser celui-ci vers le tablier.


Débrancher les rotules à l'aide de l'outil T.Av. 476.

Déposer la vis à came de la chape rabattable.

Débrancher les tuyaux **BP** et **HP** sur le boîtier de direction (prévoir l'écoulement d'huile) ainsi que l'écrou de la patte de maintien des tuyaux.

### Dépose :

Les écrous de montage de la crémaillère de direction et la retirer du côté droit du véhicule.



### NOTA:

- ne pas démonter les tuyauteries valve-vérin,
- mettre des bouchons dans les piquages du boîtier de direction pour éviter l'entrée d'impuretés.

### **REPOSE**

Procéder en sens inverse de la dépose en respectant les couples de serrage.

Remplir le circuit d'huile.

Tourner les roues de gauche à droite (moteur non tournant) de façon à répartir l'huile dans le circuit.

Renouveler l'opération moteur tournant puis parfaire le niveau.

Dans le cas d'un boîtier de direction neuf, mettre en place les rotules de direction dans la position repérée à la dépose.

Pour cela, desserrer la vis du manchon de réglage parallélisme et dévisser la rotule de direction en maintenant la rotule axiale avec une clé plate.

Faire un repère ou compter le nombre de tours de filets en prise afin de prérégler le parallélisme lors de la repose.

Contrôler le parallélisme.

## ENSEMBLE DIRECTION Soufflet

Il est **IMPERATIF** de remplacer le soufflet par un soufflet neuf après toute dépose d'une rotule axiale.

### Montage du soufflet

Utiliser une ogive sur la rotule axiale afin d'éviter une détérioration du soufflet au montage.

Enduire de graisse la portée du soufflet sur la rotule axiale afin d'éviter le vrillage du soufflet.

Maintenir le soufflet avec un collier neuf (livré avec le soufflet).

**NOTA** : Il est **IMPERATIF** de placer la direction au point milieu afin d'assurer l'équilibrage de l'air.

## **ENSEMBLE DIRECTION Poussoir de direction**

### **RÉGLAGE**

Lors d'un claquement de poussoir de direction, avant d'envisager le remplacement du boîtier de direction, il est impéritif de s'assurer du réglage correct du poussoir.

### 1. Détermination du claquement

Prendre le barreau de crémaillère du côté où se situe le poussoir et rechercher le jeu transversal (de haut en bas). Un jeu suivit d'un claquement détermine un claquement de poussoir.


### 2. Réglage pour les directions SMI

Défreiner l'écrou de réglage (1) en redressant les matages (A) de la collerette de l'écrou.

Contrôler au roulage si le volant revient au point milieu.

Rattrapage maxi autorisé : 1 cran.

Réfreiner l'écrou dans deux encoches opposées du carter en rabattant la collerette de l'écrou.



# **ENSEMBLE DIRECTION Pompe de direction assistée**

### **OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE**

Mot. 453-01 Pinces tuyaux souples

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	$\bigcirc$
Vis de montage de la pompe PAS	2
Vis de montage de l'alternateur	4
Vis du tambour de transmission de la pompe	
PAS	1

### **DEPOSE**

Déconnecter la batterie.


Placer le véhicule sur pont 2 colonnes.

### Déposer:

- les caches du moteur,
- le plateau inférieur du moteur,
- la courroie d'accessoires, (voir la méthode décrite à la Section 07 Tension de la courroie d'accessoires).

Vidanger le circuit de la direction assistée.

Déposer la poulie de la pompe pour la conduite assistée (4 vis).



Placer la pince Mot. 453-01 sur le tuyau basse pression (1) au niveau de l'orifice d'entrée de la pompe.

### Déposer :

- le pressostat (2) du tuyau haute pression,
- le clip du tuyau basse pression et le tuyau haute pression à l'aide d'une clé pour tuyaux,
- la pompe pour la conduite assistée en enlevant les trios vis la fixant à son support.

**NOTA** : durant l'exécution de cette opération, protéger l'alternateur du liquide de la direction assistée qui pourrait fuir.

### **REPOSE**

La repose est à effectuer dans l'ordre inverse de la dépose en respectant les couples de serrage.

Remonter la courroie d'accessoires, (voir la méthode décrite à la Section 07 Tension de la courroie d'accessoires)

**NOTA** : la courroie d'accessoires est tendue de façon automatique par un tendeur dynamique.

Remplir et purger le circuit.

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	
Vis à came de chape rabattable	2,5
Vis de volant de direction	4,5
Écrous de fixation colonne	2
Vis de fixation coussin airbag	0,5

### **DEPOSE**


Débrancher la batterie.

### Véhicule sans airbag :

Déposer le cache central du volant (clipsage).

### Déposer:

 le coussin airbag conducteur par ses deux vis étoile (T30) (couple de serrage 0,5 daN.m) situées derrière le volant et débrancher son connecteur (D),



- le vis du volant,
- le volant après avoir mis les roues droites,
- les demi-coquilles (trois vis).

Débrancher les manettes (essui-vitre et éclairage) et le connecteur du commutateur rotatif.


**ATTENTION**: il est interdit de manipuler les systèmes pyrotechniques (airbags et prétensionneurs) près d'une source de chaleur ou d'une flamme; il y a risque de déclenchement.

**IMPORTANT**: lors de toute dépose de volant, il est impératif de débrancher le connecteur de l'airbag (D). L'airbag est muni d'un connecteur qui se met en court-circuit lorsqu'il est débranché de façon à éviter tout déclenchement intempestif.


Avant la dépose de l'ensemble, il est impératif de repérer la position du contact tournant :

- en s'assurant que les roues sont droites à la dépose afin de positionner la longueur du ruban au centre,
- en vérifiant que le repère "O" du contact tournant est bien positionné en face de l'index fixe (E).


### **MONTAGE VALEO**



### **MONTAGE LUCAS**




Desserrer la vis (C) puis taper d'un coup sec sur le tournevis pour débloquer le cône et dégager l'ensemble de la colonne de direction.




Déposer la casquette, pour cela :


 retirer au préalable les montants du pare-brise, pour cela dégager suffisamment la garniture afin d'appuyer sur l'agrafe supérieure, écarter ensuite le montant (1) et le dégrafer de la casquette (2).




- retirer les deux vis latérales,




 retirer les trois vis du dessus (près du pare-brise) et déposer complètement la casquette en agissant comme indiqué sur les schémas.




Déposer la bague réceptrice antidémarrage.




Retirer le tableau de bord (six vis) en débranchant les quatre connecteurs.





Débrancher le connecteur.




Dans le compartiment moteur :

- déposer la manche à d'air,
- déposer les écrous de fixation du vase d'expansion et le déplacer afin d'accéder à la chape rabattable de colonne de direction.

Déposer la vis à came de la chape rabattable.

Retirer les six vis de fixation de la colonne de direction et tirer sur le soufflet de tablier.




Déposer la colonne de direction.

### **REPOSE**


Mettre en place la colonne de direction.

Engager le soufflet sur le tablier, en ayant au préalable relié les oreilles et la chape rabattable à l'aide d'une ficelle.



## **ENSEMBLE DIRECTION Colonne de direction**

Tirer sur la languette, couper la ficelle afin de mettre en place le soufflet.



Pour le reste des pièces, procéder en sens inverse de la dépose.

Veiller à ce que les connecteurs du tableau de bord soient bien rebranchés.

### Particularités de la repose


S'assurer que les roues son toujours droites.

Vérifier que le contact tournant est bien positionné en vérifiant que le repère "**O**" du contact tournant est bien positionné en face de l'index fixe (E).

Engager l'assemble sur la colonne de direction et brancher les différents connecteurs.

Effectuer le reste de la repose et ne bloquer la vis (C) qu'une fois les deux demi-coquilles reposées, de façon à positionner les manettes dans l'alignement du tableau de bord et de la planche de bord.

Cette opération est facilitée par l'entaille du demicarénage inférieur permettant d'accéder au vis (C).



## ENSEMBLE DIRECTION Colonne de direction

Changer la vis de volant après chaque dépose (vis préencollé).

Respecter les couple de serrage (4,5 daN.m).

**IMPORTANT**: avant de reconnecter le coussin airbag conducteur, il est nécessaire d'appliquer la procédure de contrôle de fonctionnement du système :

- vérifier que le témoin airbag au tableau de bord est allumé lorsque le contact est mis,
- connecter un allumeur inerte au connecteur du coussin airbag conducteur et vérifier que le témoin s'éteint,
- couper le contact, connecter le coussin airbag à la place de l'allumeur inerte et fixer le coussin sur le volant (couple de serrage 0,5 daN.m).
- mettre le contact, vérifier que le témoin s'allume
   3 secondes à la mise du contact puis s'éteint et reste éteint.

Si le témoin ne fonctionne pas comme indiqué cidessus, consulter le chapitre "**Diagnostic**" et contrôler le système à l'aide de l'appareil **XRBAG** (**Elé 1288**).


IMPORTANT: si ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, le système peut ne pas fonctionner normalement et ceci pourrait entraîner un déclenchement intempestif.

## **ENSEMBLE DIRECTION Axe rétractable**

### **DEPOSE - REPOSE**

Ces véhicules sont équipés d'un ensemble axe rétractable - axe de volant - colonne de direction non démontable. Dans le cas où il serait nécessaire de fixer la vis à came de la chape rabattable, vérifier que la longueur de l'axe est correcte, sinon procéder au remplacement de l'ensemble l'assemble (voir paragraphe "Colonne de direction").

### **CONTROLE**



### **CONDUITE À GAUCHE**

**CONDUITE À DROITE** 

 $I = 373,1 \pm 1,5 \text{ mm}$ 

 $I = 395,9 \pm 1,5 \text{ mm}$ 

# COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES Maître-cylindre

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	
Raccords canalisations hydrauliques	1,7
Ecrou de fixation sur le servofrein	1,8

### **DEPOSE**

Démonter le bac sous le capot.

Débrancher la batterie.

Vidanger le réservoir de liquide de frein.

Déconnecter les canalisations de frein qui vont du réservoir au maître-cylindre.


### Déposer :

- les canalisations de frain qui vont du maître-cylindre à l'unité ABS et notez leurs positions,
- les écrous de fixation du cylindre de frein sur le servofrein.

### **REPOSE**

Pour le repose, procéder en sens inverse du dépose.


La longueur de la tige-poussoir n'est pas réglable.



**NOTA**: ces véhicules sont équipés d'un maîtrecylindre intégré au servofrein. L'étanchéité du servofrein est directement liée à celle du maîtrecylindre. Lors de toute intervention, un nouveau joint d'étanchéité (A) doit être installé.

Monter le maître-cylindre en l'alignant sur le servofrein de manière à ce que la goupille de la tige-poussoir (P) entre correctement dans le corps de maître-cylindre.

Remplir le réservoir de liquide de frein et purgez le circuit de freinage.



COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	$\bigcirc$
Ecrou de fixation sur le servofrein	1,8
Servofrein sur la cloison de séparation	2,3

Le servofrein ne peut être réparé. Des interventions sont autorisées uniquement sur :

- le filtre à air,
- la soupape de non-retour.

### **DEPOSE**

Débrancher et déposer la batterie.


### Démonter:

 le maître-cylindre (en suivant la méthode décrite précédemment).

Déconnecter le flexible de dépression du servofrein.

Dans le compartiment passagers :

 démonter la goupille (A) de la chape connectant la pédale de frein à la tige-poussoir en déplaçant le clip,




- démonter les quatre écrous de fixation du servofrein,
- démonter le servofrein.

### **REPOSE**

Avant de remonter, vérifier :

la dimension L - LHD 117,3 mmRHD 149,2 mm



Pour le repose, procéder simplement dans le sens inverse du dépose.

Purger le circuit de freinage.

### **OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE**


Mot. 1311-01 Jauges et raccords unions de pression pour mesurer la pression

### **VERIFIER L'ETANCHEITE**

Lors de la verification de l'étanchéité du servofrein, s'assurer que le joint entre le frein et le maître-cylindre est parfait. S'il y a une fuite, remplacer le joint (A) (voir méthode décrite en page **37-1**).


L'étanchéité du servofrein est contrôlée sur le véhicule.

Connecter l'outil **Mot. 1311-01** entre le servofrein et la source de dépression (collecteur d'admission).



### Pour cela:

- démonter le flexible de dépression de son raccordement au collecteur du moteur.
- en utilisant le raccord union "T" de Mot. 1311-01 pour joindre les tuyaux, la jauge de dépression, utiliser le connecteur B et le clip (2) du kit pour lier le flexible à la durite de la soupape de non-retour.
- connecter la durite restante (avec le taraud) au collecteur d'admission.



**REMARQUE** : s'assurer que la soupape de fermeture est du côté du collecteur.

Faire tourner le moteur au ralenti pendant une minute.

Fermer la soupape et coupez le moteur.

La dépression dans le circuit devrait être d'environ 613 mbars; si la dépression baisse de plus de 33 mbars en 15 secondes, c'est qu'il y a une fuite située :

- soit à la soupape de non-retour (la remplacer),
- soit au diaphragme de la tige-poussoir (dans ce cas, remplacer le servofrein).

# COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES Clapet de retenue du servofrein


### REMPLACEMENT DE LA SOUPAPE DE NON-RETOUR

Cette opération peut être effectuée sur le véhicule.

### **DEPOSE**

Démonter les couvercles du moteur pour avoir accès.

Déconnecter la soupape de non-retour du collecteur d'admission et les flexibles du servofrein.



### **REPOSE**

Remplacer toutes les pièces défectueuses.


Remettre l'ensemble en place.

### **DEPOSE**


Véhicule sur un élévateur.

Relâcher le frein à main.


Démonter la console centrale, détacher le pommeau du levier de changement de vitesses et (quatre vis de retenue de la console) et le couvercle du levier de frein à main (2).




Desserrer l'écrou de réglage du frein à main (1) et noter les dimensions X (approximativement 20 mm) pour relâcher le câble.



Lever le véhicule et déserrez les deux colliers de support des tuyaux.




Détacher les deux câbles au compensateur de freins.



## COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES Levier de commande du frein à main

Dans le compartiment passagers, démonter les deux écrous de fixation du frein à main et débrancher le connecteur.



Démonter le levier du frein à main.

### **REPOSE**

Pour le remontage, procéder simplement dans le sens inverse du démontage.

Ne pas oublier de rebrancher le connecteur de frein à main.

Remettre l'écrou de réglage de la tringlerie de commande du frein à main à la dimension notée lors du démontage (environ **20 mm**).

Si nécessaire, régler la course du levier (voir section "Réglage du contrôle".

## COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES Commande de frein à main


### **RÉGLAGE**

Le frein à main ne doit pas être utilisé pour régler le jeu, il ne doit être réglé que lors du remplacement :

- des plaquettes de frein,
- des câbles,
- du levier de commande.

### Tout autre réglage excepté dans les cas susmentionnés n'est pas autorisé.


Avec le véhicule sur un élévateur, desserrer l'écrou (1) pour relâcher complètement le câble et donc le dispositif de réglage central (voir méthode décrite précédemment).



Régler l'écrou du câble de frein à main, effectuez quelques essais et contrôler le réglage (1 à 2 crans devraient déplacer le levier de l'étrier).


Ces véhicules ont des canalisations de frein sans joint en cuivre. Le joint se fait par contact "au fond du cône" de l'épaulement (Y) sur la canalisation.





### **DEPOSE**

Desserrer le raccord union (1) (clé à tubes) entre le tuyau rigide et la durite (2) jusqu'à ce que le ressort (3) ait du mou, ce qui dégage le flexible des cannelures (4).



Démonter le flexible de l'étrier et si nécessaire, démonter l'étrier.

### **REPOSE**

Fixer l'étrier au frein et vissez le flexible dessus, ensuite serrer à un couple de **1,5 daN.m**.

Les canalisations de frein sont montées lorsque l'ensemble d'essieu est en position.

- Roues suspendues (suspension en place)
- Ensemble d'essieu aligné (roues droites)

Positionner l'embout femelle du flexible sur le support de retenue (5), sans le tordre, et vérifier que l'embout (4) correspond aux cannelures du support, ensuite posez :

- le ressort (3),
- le tuyau rigide sur le flexible, en vérifiant que la durite ne tourne pas lorsque l'ensemble est vissé.

Serrer le raccord union au couple prescrit.

Purger le circuit de freinage.


# COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES Cylindre émetteur d'embrayage

### PEDALE D'EMBRAYAGE

### **DEPOSE**

Dans le compartiment, démonter :

- la tige-poussoir du maître-cylindre d'embrayage (2) du levier de commande,
- levez la pédale d'embrayage pour relâcher le ressort de maintien (1),
- l'écrou (3) du vis de l'axe de fixation de la pédale,
- l'axe et la pédale.



### **REPOSE**

Pour le repose, procéder simplement dans le sens inverse du dépose.

Couple de serrage pour le vis : 3,8 daN.m.

### CYLINDRE EMETTEUR D'EMBRAYAGE


### **DEPOSE**

Dans le compartiment avant sous le capot, démonter :

- le bac sous le capot,
- appliquer l'outil Ms.583 sur le flexible frein/réservoir d'embrayage du maître-cylindre d'embrayage afin de réduire la perte de liquide.

Dans le compartiment passagers, démonter :

- le levier de commande de la tige-poussoir du maîtrecylindre d'embrayage (1),
- le flexible (2) du réservoir au maître-cylindre,
- le tuyau d'échappement 3) raccord rapide,
- maintenir le maître-cylindre (4) et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le détacher du support.



### **REPOSE**

Pour le repose, procéder simplement dans le sens inverse du dépose.

Sauf pour tourner le maître-cylindre d'embrayage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le fixer au support.

# COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES Cylindre récepteur d'embrayage

### CYLINDRE RECEPTEUR D'EMBRAYAGE


La butée de débrayage est une unité concentrique montée autour de l'arbre primaire de la boîte de vitesses et ne peut être enlevée qu'après le démontage de la boîte de vitesses.

### **DEPOSE**

Démonter le bac sous le capot.


Déconnecter la batterie.

Détacher le tuyau qui relie le maître-cylindre au cylindre secondaire en détachant le clip (2) situé sur le raccord union (C).




Déposer la boîte de vitesses.

Dégager le raccord union (C) pour le cylindre secondaire d'embrayage en enlevant le clip (3).



Démonter les 3 vis de fixation (B) du cylindre secondaire d'embrayage et déposez-le.




### **REPOSE**

Vérifier l'état des joints d'étanchéité.


Pour le repose, procédez simplement dans le sens inverse du dépose.

Lors du repose, connecter le raccord union au cylindre secondaire avant de serrer les 3 vis de fixation du cylindre récepteur sur le carter d'embrayage, pour permettre l'alignement du raccord union dans le carter d'embrayage.



# COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES Cylindre récepteur d'embrayage

Serrer les 3 vis de fixation (B) du cylindre secondaire au couple correct (0,9 daN.m).




IMPORTANT: pour éviter d'endommager le cylindre secondaire, ne pas appliquer de graisse sur l'arbre de sortie de la boîte de vitesse.

REMARQUE: pour éviter tout risque de fuite, remplacer toujours le cylindre secondaire après avoir changé un mécanisme d'embrayage.

Purger le circuit en utilisant la vis de purge (A) située sur le raccord union sur le cylindre secondaire.



Lors de la purge du le circuit, utiliser une clé ouverte pour empêcher le raccord union (C) de tourner lors du serrage et desserrer la vis de purge (A) pour ne pas endommager le cylindre secondaire et le raccord union.




Lors du remplacement de la plaque de fixation du pédalier, la nouvelle pièce devra de nouveau fonctionner suivant les critères suivants marqués.

Sur la plaque de fixation pour conduite à gauche, élargir le trou :


A. à  $16 \pm 0.5 \, \text{mm}$ 

B. à  $7 \pm 0.5$  mm




Sur la plaque de fixation pour conduite à droite, élargir le trou :

C. à  $25,5 \pm 0,5 \text{ mm}$ 




Lors du remplacement de l'isolation du pédalier, la nouvelle pièce devra de nouveau fonctionner suivant les critères suivants marqués, la zone A est déplacée, coupée/fendue "+" à B.



Lors du remplacement des pédales de frein, d'embrayage et d'accélérateur, il faudra percer deux trous dans la plaque de la pédale pour attacher les patins de pédales.

La position de ces trous peut être déterminée en plaçant un patin sur la plaque de pédale et en marquant la pédale à travers les trous de fixation du patin.




## COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES Commande externe des vitesses

### • LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSES

### **DEPOSE**


Bouton du levier de changement de vitesses

Détacher le pommeau du levier de changement de vitesses (quatre vis de maintien de la console) et, avec le levier de frein à main (2) appliqué, déposer la console centrale.



Détacher les câbles de commande de changement de vitesse des leviers de vitesse et des supports de retenue.

Démonter le levier de changement de vitesses et le support.



### **REPOSE**

Pour le repose, procéder simplement dans le sens inverse du dépose.

Vérifier le changement de vitesse et réglez-le si nécessaire.


## COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES Commande externe des vitesses

### • CABLES DE CHANGEMENT DE VITESSES

### **DEPOSE**

Bouton du levier de changement de vitesse


Détacher le pommeau du levier de changement de vitesses et (quatre vis d'arrêt de la console) et, avec le levier de frein à main (2) appliqué, déposer la console centrale.



Détacher les câbles de commande de changement de vitesse des leviers de vitesse et des supports de retenue.

Déposer les couvercles de moteur pour accéder à la boîte de vitesses.

Détacher les câbles de commande de changement de vitesse des leviers de boîte de vitesses et les retirer des oeillets dans la cloison de séparation du compartiment moteur.




## COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES Commande externe des vitesses

### **REPOSE**

Pour le repose, procédez simplement dans le sens inverse du dépose.

Veiller à ce que la boîte de vitesses soit au point mort.

Installer les câbles, avec la houssette du dispositif de réglage sur la boîte de vitesses, et ouvrir le câble de changement de vitesse (1).



Positionner le levier de changement de vitesse en position centrale de point mort, ensuite fermer la houssette du dispositif de réglage sur l'extrémité boîte de vitesses du câble sélecteur (1).

# SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE Antiblocage de roues BOSCH


Ce véhicule est équipé d'un **ABS BOSCH 5.3** de type additionnel quatre canaux; l'équipement de freinage conventionnel et l'équipement **ABS** sont séparés.

### **SPECIFICITES**

Le système comporte quatre capteurs de vitesse. Chaque voie hydraulique de freinage est associée à un capteur disposé au niveau de chaque roue. Ainsi, les roues avant sont régulées séparément. En revanche, les roues arrière sont régulées simultanément de la même manière selon le principe de la sélection basse dite **select low** (la première roue qui tend à bloquer déclenche immédiatement la régulation sur l'ensemble du train).


### SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE **ABS Bosch**

### **EMPLACEMENT DES COMPOSANTS DE L'ABS BOSCH**




- 1 Groupe hydraulique ABS
- Maître-cylindre
- 2 Servofrein
- Repartiteur

### PRESENTATION DE L'ENSEMBLE DE REGULATION HYDRAULIQUE



- A Arrivée du maître-cylindre arrière
- B Roue avant gauche
- C Roue avant droite
- D Arrivée du maître-cylindre avant
- E Roues arrière

### **CIRCUIT ELECTRIQUE**




# SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE ABS Bosch

### NOMENCLATURE DU SCHEMA ELECTRIQUE

103	Alternateur
118	Calculateur ABS
120	Calculateur d'injection
150	Capteur roue arrière droite
151	Capteur roue arrière gauche
152	Capteur roue avant droite
153	Capteur roue avant gauche
160	Contacteur de stop
225	Prise diagnostic
247	Tableau de bord
250	la sonde de la vitesse du véhicule
429	Le relais ABS de secours (l'avertissement ABS a DEL)
645	Boîtier interconnexion habitacle
777	Platine fusibles d'alimentation de puissanc
R20	Connecteur 38 voies, liaison à l'attache du moteur
R107	Planche de bord/Avant moteur
R115	Moteur/Cablâge moteur
R139	Moteur/ABS
R219	Planche de bord/porte ARG

# SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE ABS Bosch

### **LE CONNECTEUR 31 VOIES**



PRN3813


A Micro-ressort reliant à la masse (borne 19) le broches 20 et 21 (voyants ABS et NIVOCODE) en cas de déconnexion du connecteur.

### Affectation des voies du connecteur.

Tige	Description
1	Masse capteur ARD
2	Informations capteur ARD
3	Non connecté
4	Masse capteur AVD
5	Informations capteur AVD
6	Masse capteur <b>AVG</b>
7	Informations capteur AVG
8	Masse capteur <b>ARG</b>
9	Informations capteur ARG
10	Charge de l'alternateur
11	Ligne de diagnostic <b>K</b>
12	Non connecté
13	Non connecté
14	Informations sur l'interrupteur des feux stop
15	+ données informatiques après allumage
16	Masse du moteur de pompe

Tige	Description
17	+ BAT (soupapes du solénoïde et moteur de la pompe)
18	+ BAT (soupapes du solénoïde et moteur de la pompe)
19	Masse
20	Non connecté
21	Témoin d'avertissement de l'ABS
22	Non connecté
23	Sortie signal de vitesse <b>ARG</b>
24	Sortie signal de vitesse <b>ARD</b>
25	Non connecté
26	Non connecté
27	Non connecté
28	Non connecté
29	Non connecté
30	Non connecté
31	Non connecté

### **PRISE DE DIAGNOSTIC**



- 4 Masse châssis
- 5 Masse électronique
- 7 Diagnostic ligne **K**
- 15 Diagnostic ligne **L**
- 16 + batterie


### **CIRCUIT HYDRAULIQUE**

C	COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	<b>(</b>
Tuyaux	M10 X 100	1,7
	M12 X 100	1,7

Débrancher le connecteur du calculateur de l'ABS.

Déposer les deux vis des fil de masse.

Débrancher les cinq tuyaux sur le groupe hydraulique, repérer leur position pour la repose.



Déposer les deux écrous de fixation du circuit hydraulique sur son support.

Déposer le circuit hydraulique.

### **REPOSE**

Procéder en sens inverse de la dépose.

Pour que le raccord d'essence soit correctement encliqueté, il faut entendre un "clic" lors de l'encliquetage.

Procéder à une purge du circuit de freinage, pour cela, se reporter aux pages suivantes.

**NOTA** : le calculateur ne doit pas être déposé, en cas de défectuosité, remplacer le groupe hydraulique complet.

## SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE ABS Bosch

### CONTROLE HYDRAULIQUE DU FREINAGE

Ce chapitre décrit le test à effectuer avec l'outil de diagnostic pour contrôler le montage du système ABS sur le véhicule et en particulier le circuit hydraulique.

NOTA: pour ce test, il faut être à deux techniciens et le véhicule doit être posé sur un élévateur à deux postes.

### Principe du test

Placer le véhicule sur l'élévateur en surélevant la roue à tester. L'un des techniciens doit se trouver dans l'habitacle à la place du conducteur avec l'outil de diagnostic. Mettre le contact, véhicule au point mort en mode de recherche de défaillance et appuyer sur la pédale de frein. Le second technicien doit appliquer un couple à la roue et essayer de la faire tourner.

Le technicien effectue la commande appropriée sur l'outil de diagnostic, qui reproduit le cycle suivant dix fois : augmentation et diminution alternatives de la pression à la roue contrôlée. Ces actions de l'ABS seront notées au niveau de la roue comme dix opérations de blocage/libération. Le mouvement saccadé de la roue (noté qualitativement par le technicien) indique que le circuit hydraulique est connecté correctement.

### Pour cette séquence, le programme du l'outil de diagnostic est le suivant :

- Cycle sur la roue à tester :
  - une chute de pression de 200 ms lorsque la pompe démarre en même temps, une augmentation de pression de 300 ms lorsque la pompe démarre en même temps (dix cycles sont exécutés pour la roue en question).
- La pression atteint celle du maître-cylindre pour les quatre roues.
- Le moteur de la pompe hydraulique s'arrête.
- Le technicien relâche la pédale de frein.

Le test hydraulique de la roue en question est terminé. Lancer le test pour les trois autres roues.

### PROCEDURE DE PURGE

NOTA: l'ensemble hydraulique est déjà rempli.

Cette procédure de purge doit être suivie lorsque l'un des composants suivants a été retiré :

- l'ensemble hydraulique,
- le maître-cylindre,
- le circuit (entre l'ensemble hydraulique et le maître-cylindre).
- 1) Purger le système de freinage de façon habituelle à l'aide de la pédale.

**NOTA** : si, après un test de régulation de l'ABS, la course de la pédale n'est pas correcte, purger le circuit hydraulique.

## SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE ABS Bosch

2) Purger le circuit hydraulique.

IMPORTANT : l'ordre de purge doit être respecté (consulter les informations générales 30-8).


- a) Purger le frein arrière droit en purgeant le circuit hydraulique secondaire à l'aide du l'outil de diagnostic :
  - Préparer le récipient de purge et le tuyau, puis desserrer la vis de purge.
  - Pomper sur la pédale de frein (une dizaine de fois).
  - Lancer la commande de purge sur l'outil de diagnostic.
  - Pomper sur la pédale de frein pendant la phase de purge du diagnostic.
  - A la fin du cycle de purge du l'outil diagnostique, continuer à pomper sur la pédale de frein et serrer la vis de purge du frein.
- b) Répéter la procédure décrite sous a) pour les freins arrière gauche, avant gauche et avant droit.
- c) Contrôler si la course de la pédale est correcte. Dans le cas contraire, recommencer la procédure de purge.

**IMPORTANT**: vérifier qu'il y a suffisamment de liquide de frein dans le réservoir.

### CONTROLE DU CAPTEUR DE VITESSE DE LA ROUE

- a) Contrôler la résistance des connexions du capteur (de l'ordinateur au capteur de vitesse à 2 tiges).
- b) Inspecter visuellement les dents (48 dents) sur la cible. Si elles sont usées, remplacer l'arbre et la cible.
- c) Contrôler l'arrivée d'air à l'aide d'un jeu de cales. Seul les capteurs avant peuvent être contrôlés.

Avant : A = 1,0 mm  $^{+ 0,5 \text{ mm}}_{- 0,0 \text{ mm}}$ 





### 4 Tôlerie

- **40** GENERALITES
- 41 STRUCTURE INFERIEURE
- 42 STRUCTURE SUPERIEURE AVANT
- 43 STRUCTURE SUPERIEURE LATERALE
- 44 STRUCTURE SUPERIEURE ARRIERE
- **47** OUVRANTS LATERAUX

### **CBAA**

77 11 294 980 JUILLET 2000 Edition Française


"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".

Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault.





TWR17242


### **Tôlerie**

### Sommaire

		Pages			Pages
40	GENERALITES		43	STRUCTURE SUPERIEURE LATI	ERALE
	Dimensions Motorisation Identification Moyens de levage Remorquage Symbolisation des méthodes Légende des vignettes Désignation des pièces (éclaté)	40-1 40-2 40-3 40-4 40-6 40-7 40-9 40-10	A H J L	Pied avant Bas de caisse Renfort de bas de caisse Fermeture de bas de caisse Renfort extérieur de bas de caisse	43-1 43-2 43-3 43-4 43-5
	Jeux des ouvertures Diagnostic collision Cotes de soubassement Banc de réparation	40-14 40-19 40-22 40-24	44 A D	Panneau d'aile arrière Passage de roue extérieur	44-1 44-3
41	STRUCTURE INFERIEURE		E F G H	Passage de roue intérieur Doublure de custode Jupe arrière Support de feux arrière Coupelle d'amortisseur arrière	44-5 44-7 44-9 44-10 44-11
B C F H M	Façade avant Longeron avant partie avant Demi-bloc avant Longeron avant partie arrière Longeron arrière	41-1 41-2 41-3 41-4 41-5 41-7	J K L M	Support moteur Support boîte de vitesses Traverse support arrière de tablette Support latéral de tablette Cloison arrière de compartiment	44-12 44-14 44-15 44-16
O R	Plancher extrême arrière Traverse avant de liaison longerons avant	41-7	0	moteur Cloison latérale de compartiment moteur	44-17 44-19
42	STRUCTURE SUPERIEURE AVAN	т	47	OUVRANTS LATERAUX	
C E F	Tôle porte-phare Côté d'auvent Renfort supérieur de côté d'auvent partie avant	42-1 42-2 42-3	A	Portes	47-1
H I K	Passage de roue partie avant Passage de roue Tablier	42-4 42-6 42-7			

# **GENERALITES Dimensions**

### Dimensions en mètre




	Moteur			Type de boîte de vitesses		
Type véhicule	Туре	Cylindrée (cm³)	Type embrayage	mécanique		
CB1A	L7X 760	2946	242 DNG 5500	PK6		


### **IDENTIFICATION VEHICULE**

Exemple: CB1A

C : Type carrosserie (3 portes)
B : Code projet
1A : Indice de motorisation

### EMPLACEMENT DE LA PLAQUE D'IDENTIFICATION DU VEHICULE





- 1 Type mine du véhicule et numéro dans la série du type
- 2 MTMA (Masse Totale Maxi Autorisée de véhicule)
- 3 MTR (Masse Totale Roulante véhicule en charge avec remorque)
- 4 MTMA essieu avant
- 5 MTMA essieu arrière

- 6 Caractéristiques techniques du véhicule
- 7 Référence peinture
- 8 Niveau d'équipement
- 9 Type de véhicule
- 10 Code sellerie
- 11 Complément de définition équipement
- 12 Numéro de fabrication
- 13 Code habillage intérieur

## **GENERALITES**Moyens de levage



Symbole de sécurité (précautions particulières à respecter lors d'une intervention).

Si vous utilisez un cric roulant, il convient d'utiliser à chaque fois des supports d'essieux appropriés.

### **CRIC ROULANT**


Il est **interdit** de soulever le véhicule en portant son poids sous les bras de suspension avant ou sous l'ensemble de l'essieu arrière.

Pour soulever l'avant ou l'arrière prenez le poids uniquement sous les points de levage du véhicule aux points (1), (2), (3) et (4).

### SUPPORT D'ESSIEUX

Lorsque vous placez le véhicule sur des supports d'essieux, ils doivent être positionnés sous les points de levage du véhicule situés derrière les renforcements.

Les supports d'essieux sont positionnés à l'arrière en soulevant le véhicule sur le côté.



## **GENERALITES**Moyens de levage

### CONSIGNES DE SECURITE



Plusieurs cas de figure sont à considérer :

### 1 - CAS DE DEPOSE D'ORGANES


D'une manière générale, **ne jamais utiliser un pont à deux colonnes**, chaque fois qu'un pont à quatre colonnes peut convenir.

Si cela n'est pas possible, placer les patins de levage sous la feuillure de caisse au niveau des appuis du cric de l'équipement de bord.


### 2 - CAS PARTICULIER DE LA DEPOSE - REPOSE DU GROUPE MOTOPROPULSEUR

Dans ce cas précis, la caisse du véhicule devra impérativement être rendue solidaire des bras du pont à deux colonnes avec des patins spéciaux.

### **AVANT**



### **ARRIERE**




Ceux-ci sont à placer impérativement au droit des appuis de cric de bord. Ils devront être encliquetés dans les lumières des feuillures de bas de caisse.

## **GENERALITES Remorquage**

POUR LE REMORQUAGE SE REFERER A LA LOI EN VIGUEUR DANS CHAQUE PAYS.

### NE JAMAIS PRENDRE LES TUBES DE TRANSMISSION COMME POINTS D'ATTACHE.

Les points de remorquage peuvent être utilisés uniquement pour le remorquage sur route. Ils ne peuvent servir en aucun cas pour sortir le véhicule d'un fossé, pour un dépannage similaire, ou pour soulever directement ou indirectement le véhicule.



**NOTA** : le véhicule n'est pas équipé de point de remorquage arrière.

#### INTRODUCTION


La symbolisation des méthodes est simplifiée de par la conception spécifique du véhicule.

Vous trouverez directement sur les dessins les indications concernant l'emplacement des cordons de soudure à réaliser.

Le renvoi à une section sera utilisé uniquement pour différencier et préciser les opérations supplémentaires à réaliser à cet endroit (les zones de coupe par exemple).


#### **EXEMPLES**

### Cas n° 1 (sans section)



Lorsqu'il n'y a pas d'indication particulière sous le dessin, la représentation mise en valeur dans celui-ci indique qu'il faut réaliser des cordons MAG de **20 mm** espacés de **30 mm**.

### Cas n° 2 (avec section)




Ce trait défini l'axe des sections

Le point défini le lieu exact où se situe l'accostage des soudures

Α

Cette lettre désigne le schéma correspondant à la section (celle-ci est reprise dans l'un des coins supérieurs de chaque schéma)


# **GENERALITES**Symbolisation des méthodes





♦

Cette flèche dans le schéma désigne la face d'accès pour le dégrafage des points de soudure (voir cas particuliers)





La symbolisation du type de soudure est directement représentée sur le dessin. La suite des opérations à effectuer est indiquée sous le dessin.

### GENERALITES Légende des vignettes



### Couper au burin



Meuler le cordon ou les points de soudure Meuleuse droite équipée d'un disque bakélite Ø 75, épaisseur 1,8 à 3,2 mm.



Fraiser les points de soudure Meuleuse droite 20 000 tr∕min. équipée de fraise sphérique Ø 10 ou 16 mm.



Percer les points de soudure Foret à dépointer. Vitesse de rotation 800 à 1 000 tr/min.



Percer  $< \emptyset$  8 mm Foret tôle Vitesse de rotation 800 à 1000 tr/min.



Percer > ∅ 8 mm Fraise conique Vitesse de rotation 800 à 1000 tr/min.



Nettoyer les surfaces à souder Disque fibre  $\varnothing$  100 mm



Couper à la scie Scie pneumatique alternative



Découper la pièce en meulant la carre ou arraser les parties de points de soudure restantes. Surfaçage en finition de soudure Meuleuse verticale munie d'un plateau caoutchouc et d'un disque fibre Ø 120 à 180 mm grain P36



Soudure par points de chaînette sous gaz de protection MAG

Nota : pour une bonne qualité de soudure, il est conseillé d'utiliser un gaz composé d'Argon + 15% de CO<sub>2</sub> qui est considéré comme un gaz actif (MAG)



Soudure par point de résistance électrique



Soudure par bouchonnage Sous gaz de protection MAG



Sigle de sécurité Il signifie que l'opération de soudure en cours concerne un ou plusieurs éléments de sécurité du véhicule



Glacis d'étain Chalumeau à air chaud Température sortie de buse 600° mini Palette + baguette 33% d'étain + suif Nota : le glacis d'étain compense en grande partie les risques de déformation fusible dus aux soudures



Application de mastic électrosoudable Ce mastic est conducteur courant, intercalé entre deux tôles à souder par point, il assure l'étanchéité entre les tôles et évite la corrosion des points de soudure



Application de peinture à base d'aluminium

Elle doit être faite sur les faces d'accostage de chacune des pièces à souder par bouchonnage. Cette peinture est conductrice de courant et résiste aux hautes températures ; elle assure une protection anti-corrosion autour des points de soudure



Effectuer un cordon de mastic extrudé

- pistolet à cartouche manuel ou pneumatique
- mastic de sertis ou d'accostage à un ou deux composants

## GENERALITES Désignation des pièces (éclaté)

#### INTRODUCTION

La transformation de ce véhicule est réalisée à partir d'une caisse de Clio standard complètement assemblée dans laquelle ont été effectuées des découpes permettant de recevoir le cadre arrière support moteur, ainsi que les renforts spécifiques.

En conséquence, les pièces de carrosserie fournies par le Magasin Pièces de Rechange seront à adapter en suivant les consignes décrites dans les méthodes ci-après.

(1) Découpe suivant un tracé effectué sur la pièce elle-même

La pièce du Magasin Pièces de Rechange porte une ligne de découpe effectuée à l'aide d'un calibre identique à celui de la fabrication, elle a une référence spécifique.

(2) Découpe suivant les cotes données sur un schéma dans la méthode

La pièce du Magasin Pièces de Rechange ne comporte aucun marquage particulier, c'est la même que celle du véhicule de base et sa référence reste inchangée.


(3) La pièce sera obtenue par dégrafage sur l'assemblé fourni par le Magasin Pièces de Rechange

La méthode de la pièce remplacée reste inchangée par rapport à la version de base.

- (4) Pièces nouvelles spécifiques au véhicule
- (5) Pièces fournies en collection


ATTENTION : toutes les cotations sont indiquées en mm sauf contre-indication.

### STRUCTURE INFERIEURE



- 1 Demi-bloc avant (1) 41-F
- 2 Longeron avant partie avant (3) 41-C
- 3 Longeron avant partie arrière 41-H
- 4 Longeron arrière 41-M
- 5 Plancher extrême arrière 41-O
- 6 Traverse avant de liaison longeron avant 41-R
- 7 Façade avant (2) 41-B


#### STRUCTURE SUPERIEURE




- 8 Fermeture de bas de caisse (2) 43-J
- 9 Renfort de bas de caisse (2) 43-I
- 10 Passage de roue intérieur (1) 44-E
- 11 Doublure de custode (1) 44-F
- 12 Cloison latérale de compartiment moteur 44-O
- 13 Support moteur 44-J
- 14 Support latéral de tablette 44-M
- 15 Coupelle d'amortisseur arrière 44-I
- 16 Traverse support arrière de tablette 44-L
- 17 Cloison arrière de compartiment moteur 44-N
- 18 Jupe arrière (1) 44-G
- 19 Support de feu (1) 44-H


- 20 Support boîte de vitesses 44-K
- 21 Passage de roue extérieur 44-D
- 22 Renfort extérieur de bas de caisse 43-L
- 23 Panneau d'aile arrière (1) et (2) 44-A
- 24 Bas de caisse (1) 43-H
- 25 Pied avant (2) 43-A
- 26 Tablier (2) 42-K
- 27 Renfort supérieur de côté d'auvent partie avant (2) 42-F
- 28 Côté d'auvent (1) 42-E
- 29 Passage de roue (3) 42-I
- 30 Tôle porte-phare (2) 42-C
- 31 Passage de roue partie avant (2) 42-H


### **OUVRANTS**





31 Portes (2) 47-A


















## 40













## 40













### 4









## **GENERALITES Diagnostic collision**

Avant d'entreprendre la réparation de la carrosserie d'une voiture, même paraissant légèrement accidentée, il est nécessaire d'effectuer une série de contrôles :

#### CONTROLE VISUEL

Ce contrôle consiste à examiner le soubassement du véhicule aux abords des fixations mécaniques et dans les zones fusibles ou vulnérables de façon à détecter la présence de plis de déformation.

#### CONTROLE A LA PIGE


Le contrôle visuel peut être complété par un contrôle à la pige qui permettra par comparaisons symétriques de mesurer certaines déformations (pour plus de détail sur chaque point à contrôler, se reporter au paragraphe banc de réparation ci-après).

#### CONTROLE DE LA GEOMETRIE DES TRAINS ROULANTS

C'est le seul contrôle qui permet de déterminer si le choc subi par le véhicule a ou n'a pas affecté le comportement routier de celui-ci.

Important : il ne faut pas négliger, dans les cas limite, le contrôle des éléments de train roulant qui pourraient également avoir subi des déformations.

Par principe, aucun élément soudé constitutif de la coque ne doit être remplacé sans s'être assuré que le soubassement n'a pas été affecté par le choc.




# **GENERALITES Diagnostic collision**

### **POINTS DE PIGEAGE**

Point H:

Extrémité avant de longeron avant.




Point A:


Fixation arrière du berceau avant.

Référence de départ pour un choc arrière.










# **GENERALITES Diagnostic collision**

### Point B:


Point avant de train arrière.

Référence de départ pour un choc avant.

Côté droit




Côté gauche




### Point J:

Extrémité arrière de longeron arrière (fixation arrière de berceau moteur).

Côté droit




Côté gauche



# **GENERALITES**Cotes de soubassement

	DESIGNATION	COTE X	COTE Y	COTE Z	DIAMETRE	PENTE %
Α	Fixation arrière de berceau avant	205	402,5	71	18,5	0
В	Fixation avant gauche de train arrière	1878	489,65	51	19	0
	Fixation avant droite de train arrière	1878	- 489,65	51	29 x 19	0
С	Fixation avant gauche de berceau avant	- 418	- 447	130	10×10 (carré)	0
	Fixation avant droite de berceau avant	- 418	465	130	10×10 (carré)	0
E	Fixation supérieure d'amortisseur arrière	2 454,07	520,15	699,89	92	0
F	Fixation supérieure d'amortisseur avant	18,5	545,50	657	48	X:3°02 Y:1°
G	Partie arrière de longeron avant gauche	600	375	- 3,7	20×20 (carré)	0
	Partie arrière de longeron avant droit	600	351,6	- 5	20×20 (carré)	0
J	Extrémité arrière de longeron arrière	2 668,80	483,5	221	18	0
К	Traverse avant	- 575	315	280	14,25	X: 4°30 Z: 5°
P	Fixation moteur côté droit	2280,76	536,29	542,06	51	0
Q	Fixation boîte avant gauche	2245,69	- 434,10	426,98	M12	0
	Fixation boîte arrière gauche	2378,73	- 423,07	426,98	M12	0




#### I - REFERENCES PRINCIPALES DE MISE EN ASSIETTE

#### A - FIXATION ARRIERE DE BERCEAU AVANT

C'est la référence principale avant.

1 - Mécanique avant déposée




Le calibre est en appui sous la partie arrière de longeron et centré dans le trou de fixation du berceau.

### NOTA:


- du côté gauche, le trou est rond,
- du côté droit, c'est une boutonnière.

2 - Mécanique avant en place.

Côté gauche



Côté droit



Le calibre coiffe la vis de fixation du berceau et se trouve en appui sur la rondelle de la vis de fixation.

**NOTA** : les deux côtés ne sont pas symétriques, du côté droit la fixation est montée sur Silentbloc.


En cas de restructuration arrière, ces deux points suffisent à eux seuls à l'alignement et au support de l'avant du véhicule.

### I - REFERENCES PRINCIPALES DE MISE EN ASSIETTE (suite)

#### **B-FIXATION AVANT DE BERCEAU ARRIERE**

C'est la référence principale arrière.


1 - Mécanique arrière déposée




Le calibre est en appui sous la traverse latérale de fixation avant de train arrière et centré dans le trou de pilotage du boîtier.

### 2 - Mécanique arrière en place

### Côté droit



Côté gauche



Le calibre coiffe la vis de fixation du berceau et se trouve en appui sur la rondelle de la vis de fixation.


Si la partie avant doit être restructurée, ces deux points peuvent être utilisés pour mettre en ligne et supporter l'arrière du véhicule.

## **GENERALITES Banc de réparation**

#### II - REFERENCES COMPLEMENTAIRES DE MISE EN ASSIETTE

Ce sont des références provisoires destinées à remplacer les principales, lorsque ces dernières ont été affectées par le choc.

### **G - PARTIE ARRIERE DE LONGERON AVANT**



Ce point a également une fonction de référence de positionnement lors du remplacement d'une partie arrière de longeron avant.

Du côté choc, ce point permet de soutenir le véhicule en complément à une référence principale du côté opposé.

NOTA : ces points ne sont à utiliser que dans des cas précités, il est inutile de les mettre en place lorsque les références principales (points A et B) sont correctes.


Cette fonction de référence complémentaire peut également être remplie par les points de contrôle des extrémités de longeron avant pour un choc arrière et inversement.

## **GENERALITES Banc de réparation**

#### III - REFERENCES DE POSITIONNEMENT DES PIECES REMPLACEES

### **C - FIXATION AVANT DE BERCEAU AVANT**

### 1 - Mécanique avant déposée




Le calibre est en apppui sous le support avant de berceau et centré dans le trou avec la vis de fixation.

Il est à utiliser lors du remplacement :

- de la traverse extrême avant,
- d'un longeron partiel,
- d'un demi bloc.

### 2 - Mécanique avant en place




Le calibre coiffe la vis et la rondelle de fixation du berceau.

### Il est utilisé:

- lors d'une collision avant pour un petit choc,
- d'un diagnostic pour le pigeage de la partie avant.

### III - REFERENCES DE POSITIONNEMENT DES PIECES REMPLACEES (suite)


### E - FIXATION SUPERIEURE D'AMORTISSEUR ARRIERE



Le calibre vient se loger à l'emplacement de la coupelle d'amortisseur et sert à positionner cette fixation pour le remplacement d'un passage de

Il est également à utiliser lors d'un redressage.

### F - FIXATION SUPERIEURE D'AMORTISSEUR AVANT



Le calibre vient en appui sous la coupelle d'amortisseur et se centrer dans le trou de fixation de l'amortisseur.

Il est à utiliser lors du remplacement :

- du passage de roue,
- d'un demi-bloc avant.


Il est également à utiliser lors d'un redressage.

### III - REFERENCES DE POSITIONNEMENT DES PIECES REMPLACEES (suite)


### J - EXTREMITE ARRIERE DE LONGERON ARRIERE

### 1- Mécanique arrière déposée

Côté gauche




Côté droit




### 2- Avec mécanique

Côté gauche




Côté droit



Il peut être utilisé pour un léger choc arrière sans dépose du train arrière.

### III - REFERENCES DE POSITIONNEMENT DES PIECES REMPLACEES (suite)





Le calibre sert à la mise en place de la traverse avant et vient en appui verticalement contre la traverse extrême avant, puis le centrage de celle-ci est effectué par une vis de centrage en (K).

### 1 - Mécanique avant déposée


Il est utilisé pour le remplacement de la traverse extrême avant avec ou sans mécanique.

### 2 - Mécanique avant en place

Le calibre sert pour le diagnostic de la traverse avant.

# **GENERALITES Banc de réparation**

### **BANC DE REPARATION CELETTE**



# **GENERALITES Banc de réparation**

### IV - REFERENCES DES OUTILLAGES SPECIFIQUES

### **CELETTE**



Têtes spécifiques pour Système MZ

Commander à : CELETTE S.A.

B.P. 9

**38026** VIENNE

Référence fournisseur :

774.306 (complémentaire au montage Clio 774.310)

## STRUCTURE INFERIEURE Façade avant

Le remplacement de cette pièce est une opération de base pour une collision avant.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des particularités liées au véhicule et les adaptations spécifiques à réaliser.

La méthode de remplacement de la pièce reste inchangée, pour cela se référer au Manuel de réparation de base 338.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).


L'utilisation du banc de réparation et du gabarit de face avant est indispensable.


### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**


La composition de la pièce reste identique à celle du véhicule de base.

Il sera nécessaire de découper cette pièce suivant un traçage (voir cas 2 dans le chapitre désignation des pièces).









## STRUCTURE INFERIEURE Longeron avant partie avant

Le remplacement de cette pièce est une opération complémentaire au remplacement de la traverse extrême avant et de la tôle porte-phare.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des particularités liées au véhicule et les adaptations spécifiques à réaliser.

La méthode de remplacement de la pièce reste inchangée, pour cela se référer au Manuel de réparation de base 338.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).


L'utilisation du banc de réparation est indispensable.

#### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**

La composition de la pièce reste identique à celle du véhicule de base.

Il sera nécessaire de commander le demi-bloc avant et de dégrafer le longeron de cet assemblé (voir cas 3 dans le chapitre désignation des pièces).





### STRUCTURE INFERIEURE Demi-bloc avant

Le remplacement de cette pièce est une opération complémentaire à la traverse inférieure extrême avant et à la tôle porte-phare.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des particularités liées au véhicule et les adaptations spécifiques à réaliser.

La méthode de remplacement de la pièce reste inchangée, pour cela se référer au Manuel de réparation de base 338.

Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).


L'utilisation du banc de réparation est indispensable.


#### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**

La composition de la pièce reste identique à celle du véhicule de base.

#### Il sera nécessaire:

- de découper cette pièce suivant un traçage (voir cas 1 dans le chapitre désignation des pièces),
- de commander en plus le passage de roue partie avant spécifique au véhicule.





## STRUCTURE INFERIEURE Longeron avant partie arrière

Le remplacement de cette pièce est une opération complémentaire au remplacement du demi-bloc.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des particularités liées au véhicule et les adaptations spécifiques à réaliser.

La méthode de remplacement de la pièce reste inchangée, pour cela se référer au Manuel de réparation de base 338.

Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).


L'utilisation du banc de réparation est indispensable.


### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**


La composition de la pièce reste identique à celle du véhicule de base.

Il sera nécessaire de souder le renfort (A) en suivant les consignes de la méthode décrite ci-après.

Le renfort (A) sera fourni avec le longeron sous une référence spécifique.







## STRUCTURE INFERIEURE Longeron arrière

Le remplacement de cette pièce est une opération complémentaire au remplacement de la jupe arrière pour une collision arrière ou de la fermeture de bas de caisse pour une collision latérale.

Cette opération s'effectue partiellement (voir coupe A-A et B-B).

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des liaisons spécifiques à la pièce concernée.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).

L'utilisation du banc de réparation est indispensable.

#### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**


Pièce spécifique au véhicule assemblée avec :


- longerons,
- traverses,
- boîtiers de fixation berceau




NOTA : la position de la coupe sur la traverse arrière de longeron est à définir par l'opérateur, elle sera placée en fonction de l'importance de la collision.


# STRUCTURE INFERIEURE Longeron arrière













RAPPEL : la position de la coupe sur la traverse arrière de longeron est à définir par l'opérateur, elle sera placée en fonction de l'importance de la collision.

### STRUCTURE INFERIEURE Plancher extrême arrière


Le remplacement de cette pièce est une opération complémentaire au remplacement de la jupe arrière pour une collision arrière.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des liaisons spécifiques à la pièce concernée.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).


#### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**


Pièce spécifique au véhicule, livrée seule.





## **STRUCTURE INFERIEURE Plancher extrême arrière**











## STRUCTURE INFERIEURE Traverse avant de liaison longerons avant




Le remplacement de cette pièce est une opération complémentaire au remplacement d'un demi-bloc pour une collision avant.


Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des liaisons spécifiques à la pièce concernée.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).

### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**

Pièce spécifique au véhicule, livrée seule.







## STRUCTURE SUPERIEURE AVANT Tôle porte-phare

Le remplacement de cette pièce est une opération de base pour une collision avant.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des particularités liées au véhicule et les adaptations spécifiques à réaliser.

La méthode de remplacement de la pièce reste inchangée, pour cela se référer au Manuel de réparation de base 338.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).


L'utilisation du gabarit de face avant est indispensable.


### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**


La composition de la pièce reste identique à celle du véhicule de base.

Il sera nécessaire de découper cette pièce suivant un traçage, uniquement côté gauche (voir cas 2 dans le chapitre désignation des pièces).









### STRUCTURE SUPERIEURE AVANT Côté d'auvent

Le remplacement de cette pièce est une opération complémentaire au remplacement de la tôle porte-phare pour une collision avant.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des particularités liées au véhicule et les adaptations spécifiques à réaliser.


La méthode de remplacement de la pièce reste inchangée, pour cela se référer au Manuel de réparation de base 338.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).

### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**

La composition de la pièce reste identique à celle du véhicule de base.

Il sera nécessaire de découper cette pièce suivant un traçage (voir cas 1 dans le chapitre désignation des pièces).





### STRUCTURE SUPERIEURE AVANT Renfort supérieur de côté d'auvent partie avant

Le remplacement de cette pièce est une opération complémentaire au remplacement du côté d'auvent pour une collision avant.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des particularités liées au véhicule et les adaptations spécifiques à réaliser.


La méthode de remplacement de la pièce reste inchangée, pour cela se référer au Manuel de réparation de base 338.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).


### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**

La composition de la pièce reste identique à celle du véhicule de base.

Il sera nécessaire de découper cette pièce suivant un traçage, uniquement côté gauche (voir cas 2 dans le chapitre désignation des pièces).







## STRUCTURE SUPERIEURE AVANT Passage de roue partie avant

Le remplacement de cette pièce est une opération complémentaire au remplacement du côté d'auvent pour une collision avant.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des particularités liées au véhicule et les adaptations spécifiques à réaliser.

Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).

#### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**

### Côté droit


En plus de la pièce spécifique, il sera nécessaire :

- de commander le passage de roue partie avant de la version de base,
- de découper cette pièce suivant un traçage (voir cas 2 dans le chapitre désignation des pièces).

### Côté gauche


Pièces spécifiques au véhicule, fournies en collection.








**NOTA** : les deux supports de boîte à fusibles seront soudés en position selon les indications décrites dans la méthode ci-après.


# STRUCTURE SUPERIEURE AVANT Passage de roue partie avant











## STRUCTURE SUPERIEURE AVANT Passage de roue

Le remplacement du passage de roue est une opération complémentaire au remplacement du côté d'auvent pour une collision avant.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des particularités liées au véhicule et les adaptations spécifiques à réaliser.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).

L'utilisation du banc de réparation est indispensable.

### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**

La composition de la pièce reste identique à celle du véhicule de base.

Il sera nécessaire de commander le demi-bloc avant et de dégrafer le passage de roue de cet assemblé (voir cas 3 dans le chapitre désignation des pièces).





### STRUCTURE SUPERIEURE AVANT Tablier

Le remplacement de cette pièce est une opération complémentaire au remplacement du pied avant pour une collision latérale avant.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des particularités liées au véhicule et les adaptations spécifiques à réaliser.

La méthode de remplacement de la pièce reste inchangée, pour cela se référer au Manuel de réparation de base 338.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).


#### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**

La composition de la pièce reste identique à celle du véhicule de base.


Il sera nécessaire:


- de découper cette pièce suivant un traçage (voir cas 2 dans le chapitre désignation des pièces),
- de commander en plus les deux obturateurs spécifiques fournis en collection.








## STRUCTURE SUPERIEURE AVANT Tablier


















### STRUCTURE SUPERIEURE LATERALE Pied avant

Le remplacement de cette pièce est une opération de base pour une collision latérale avant.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des particularités liées au véhicule et les adaptations spécifiques à réaliser.


La méthode de remplacement de la pièce reste inchangée, pour cela se référer au Manuel de réparation de base 338.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).


### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**


La composition de la pièce reste identique à celle du véhicule de base.

Il sera nécessaire de découper cette pièce suivant un traçage (voir cas 2 dans le chapitre désignation des pièces).









### STRUCTURE SUPERIEURE LATERALE Bas de caisse

Le remplacement de cette pièce est une opération de base pour une collision latérale.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des particularités liées au véhicule et les adaptations spécifiques à réaliser.


La méthode de remplacement de la pièce reste inchangée, pour cela se référer au Manuel de réparation de base 338.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).

### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**

La composition de la pièce reste identique à celle du véhicule de base.

Il sera nécessaire de découper cette pièce suivant un traçage (voir cas 1 dans le chapitre désignation des pièces).





### STRUCTURE SUPERIEURE LATERALE Renfort de bas de caisse

Le remplacement de cette pièce est une opération complémentaire au bas de caisse pour une collision latérale.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des particularités liées au véhicule et les adaptations spécifiques à réaliser.


La méthode de remplacement de la pièce reste inchangée, pour cela se référer au Manuel de réparation de base 338.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).


### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**


La composition de la pièce reste identique à celle du véhicule de base.


Il sera nécessaire de découper cette pièce suivant un traçage (voir cas 2 dans le chapitre désignation des pièces).














### STRUCTURE SUPERIEURE LATERALE Fermeture de bas de caisse

Le remplacement de cette pièce est une opération complémentaire au renfort de bas de caisse pour une collision latérale.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des particularités liées au véhicule et les adaptations spécifiques à réaliser.


La méthode de remplacement de la pièce reste inchangée, pour cela se référer au Manuel de réparation de base 338.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).





La composition de la pièce reste identique à celle du véhicule de base.


Il sera nécessaire de découper cette pièce suivant un traçage (voir cas 2 dans le chapitre désignation des pièces).














### STRUCTURE SUPERIEURE LATERALE Renfort extérieur de bas de caisse

Le remplacement de cette pièce est une opération de base pour une collision latérale.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des liaisons spécifiques à la pièce concernée.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).


### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**


Pièce spécifique au véhicule assemblée avec :


- élément de fermeture avant,
- élément de fermeture supérieure,
- cloisons de raidissement,


et livrée en collection avec les deux éléments de fermeture supérieure arrière
















### STRUCTURE SUPERIEURE LATERALE Renfort extérieur de bas de caisse














### STRUCTURE SUPERIEURE ARRIERE Panneau d'aile arrière

Le remplacement du panneau d'aile arrière est une opération complémentaire au panneau d'aile arrière extérieur pour une collision latérale arrière.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des particularités liées au véhicule et les adaptations spécifiques à réaliser.

La méthode de remplacement de la pièce reste inchangée, pour cela se référer au Manuel de réparation de base 338.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).


#### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**

La composition de la pièce reste identique à celle du véhicule de base.


Il sera nécessaire de :

- découper cette pièce suivant un traçage (voir cas 1 dans le chapitre désignation des pièces),
- percer cette pièce suivant les indications données dans la méthode (voir cas 2 dans le chapitre désignation des pièces).





## STRUCTURE SUPERIEURE ARRIERE Panneau d'aile arrière





Les cotations (en mm) des perçages sont données pour information.

## STRUCTURE SUPERIEURE ARRIERE Passage de roue extérieur


Le remplacement de cette pièce est une opération complémentaire au panneau d'aile arrière pour une collision latérale.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des liaisons spécifiques à la pièce concernée.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).


### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**


Pièce spécifiques au véhicule fournies en collection.




**NOTA** : les pièces (A) et (B) sont soudées uniquement côté gauche.













# STRUCTURE SUPERIEURE ARRIERE Passage de roue extérieur









## STRUCTURE SUPERIEURE ARRIERE Passage de roue intérieur

Le remplacement de cette pièce est une opération complémentaire à la doublure de côté de caisse pour une collision latérale.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des particularités liées au véhicule et les adaptations spécifiques à réaliser.


La méthode de remplacement de la pièce reste inchangée, pour cela se référer au Manuel de réparation de base 338.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).

### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**


La composition de la pièce reste identique à celle du véhicule de base.

Il sera nécessaire de découper cette pièce suivant un traçage (voir cas 1 dans le chapitre désignation des pièces).







# STRUCTURE SUPERIEURE ARRIERE Passage de roue intérieur









## STRUCTURE SUPERIEURE ARRIERE Doublure de custode



Le remplacement de cette pièce est une opération complémentaire au panneau d'aile arrière pour une collision latérale.

Il sera nécessaire de dégrafer en plus le support latéral de tablette et la cloison latérale de moteur.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des particularités liées au véhicule et les adaptations spécifiques à réaliser.

La méthode de remplacement de la pièce reste inchangée, pour cela se référer au Manuel de réparation de base 338.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).


#### COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE

La composition de la pièce reste identique à celle du véhicule de base.


Il sera nécessaire de :


- découper cette pièce suivant un traçage (voir cas 1 dans le chapitre désignation des pièces),
- commander en supplément un support de tablette latérale et une cloison latérale de compartiment moteur.








## STRUCTURE SUPERIEURE ARRIERE Doublure de custode

















### STRUCTURE SUPERIEURE ARRIERE Jupe arrière

Le remplacement de cette pièce est une opération de base pour une collision arrière.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des particularités liées au véhicule et les adaptations spécifiques à réaliser.


La méthode de remplacement de la pièce reste inchangée, pour cela se référer au Manuel de réparation de base 338.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).


### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**


La composition de la pièce reste identique à celle du véhicule de base.

Il sera nécessaire de découper cette pièce suivant un traçage (voir cas 1 dans le chapitre désignation des pièces).









## STRUCTURE SUPERIEURE ARRIERE Support de feux arrière

Le remplacement de cette pièce est une opération complémentaire :

- à la jupe pour une collision arrière,
- au panneau d'aile arrière et au passage de roue extérieur pour une collision latérale arrière.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des particularités liées au véhicule et les adaptations spécifiques à réaliser.


La méthode de remplacement de la pièce reste inchangée, pour cela se référer au Manuel de réparation de base 338.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).

#### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**

La composition de la pièce reste identique à celle du véhicule de base.

Il sera nécessaire de découper cette pièce suivant un traçage (voir cas 1 dans le chapitre désignation des pièces).





## STRUCTURE SUPERIEURE ARRIERE Coupelle d'amortisseur arrière


Le remplacement de cette pièce est une opération complémentaire au passage de roue intérieur pour une collision latérale arrière.


Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des liaisons spécifiques à la pièce concernée.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).


### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**

Pièce spécifique au véhicule, livrée seule.









## STRUCTURE SUPERIEURE ARRIERE Support moteur


Le remplacement de cette pièce est une opération complémentaire au passage de roue intérieur pour une collision latérale arrière.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des liaisons spécifiques à la pièce concernée.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).


#### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**


Pièces spécifiques au véhicule fournies en collection.





# STRUCTURE SUPERIEURE ARRIERE Support moteur














# STRUCTURE SUPERIEURE ARRIERE Support boîte de vitesses




Le remplacement de cette pièce est une opération complémentaire au passage de roue intérieur pour une collision latérale arrière.


Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des liaisons spécifiques à la pièce concernée.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).

### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**

Pièce spécifique au véhicule livrée seule.







### STRUCTURE SUPERIEURE ARRIERE Traverse support arrière de tablette



Le remplacement de cette pièce est une opération complémentaire :


- à la cloison arrière de compartiment moteur pour une collision arrière,
- à la doublure de custode pour une collision latérale arrière.


Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des liaisons spécifiques à la pièce concernée.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).


### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**


Pièce spécifique au véhicule assemblée avec équerres et renfort.











# STRUCTURE SUPERIEURE ARRIERE Support latéral de tablette

Le remplacement de cette pièce est une opération complémentaire :


- à la traverse support arrière de tablette pour une collision arrière,
- à la doublure de custode pour une collision latérale arrière.


Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des liaisons spécifiques à la pièce concernée.

Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).

### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**

Pièce spécifique au véhicule livrée seule.





# STRUCTURE SUPERIEURE ARRIERE Cloison arrière de compartiment moteur



Le remplacement de cette pièce est une opération complémentaire :


- à la jupe arrière pour une collision arrière,
- à la doublure de custode pour une collision latérale arrière.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des liaisons spécifiques à la pièce concernée.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).


### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**


Pièces spécifiques au véhicule fournies en collection.





## STRUCTURE SUPERIEURE ARRIERE Cloison arrière de compartiment moteur



















### STRUCTURE SUPERIEURE ARRIERE Cloison latérale de compartiment moteur


Le remplacement de cette pièce est une opération complémentaire à la doublure de custode pour une collision latérale.


Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des liaisons spécifiques à la pièce concernée.


Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).

### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**

Pièce spécifique livrée seule.







### OUVRANTS LATERAUX Portes

Le remplacement de la porte est une opération complémentaire au panneau de porte extérieur pour une collision latérale.

Dans l'opération décrite, ci-après, vous ne trouverez que la description des particularités liées au véhicule et les adaptations spécifiques à réaliser.


La méthode de remplacement de la pièce reste inchangée, pour cela se référer au Manuel de réparation de base 338.

Les informations, concernant les pièces complémentaires, seront traitées dans leurs chapitres respectifs (voir sommaire).


### **COMPOSITION DE LA PIECE DE RECHANGE**

La composition de la pièce reste identique à celle du véhicule de base.

Il sera nécessaire de percer cette pièce suivant un traçage (voir cas 2 dans le chapitre désignation des pièces).



# OUVRANTS LATERAUX Portes





Les cotations (en mm) des perçages sont données pour information.



## 5 Mécanismes et accessoires

- 51 MECANISMES D'OUVRANTS LATERAUX
- **MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX**
- 54 VITRAGE
- 55 PROTECTIONS EXTERIEURES
- **56** ACCESSOIRES EXTERIEURS
- **57** ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS
- **58** ACCESSOIRES INTERIEURS SUPERIEURS
- 59 SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE

#### CB1A

**AOUT 2001** 

**Edition Française** 

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.


Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".

Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault.

© RENAULT 2001

## **ECLATE**



## Mécanismes et Accessoires


### **Index des Titres**

		Page		Page
50	GENERALITES		56 ACCESSOIRES EXTERIEURS	
	A Sécurité B Outillage	50-1 50-2	<ul> <li>A Elément aérodynamique arrière</li> <li>B Rétroviseur extérieur</li> <li>C Vitre de rétroviseur extérieur</li> <li>D Coquille du rétroviseur extérieur</li> <li>E Enjoliveur de gouttière</li> </ul>	56-1 56-2 56-3 56-4 56-5
51	MECANISME D'OUVRANTS LATERAUX		<b>2</b> Enjouvour de godinoro	
	<ul><li>A Serrure et barillet de porte avant</li><li>B Lève-vitre de porte avant</li></ul>	51-1 51-4	57 ACCESSOIRES INTÉRIEURS INFÉRIEURS	
52	MECANISMES D'OUVRANTS NO	)N	<ul><li>A Console centrale</li><li>B Planche de bord</li></ul>	57-1 57-2
	LATERAUX			
	A Serrure et barillet de hayon	52-1	58 ACCESSOIRES INTERIEURS SUPERIEURS	
54	VITRAGE		A Poignée de maintien latérale	58-1
	<ul><li>A Pare-brise</li><li>B Lunette arrière</li><li>C Vitre de porte avant</li><li>D Vitre de custode</li></ul>	54-1 54-5 54-9 54-10	59 ACCESSOIRES INTÉRIEURS DE SÉCURITÉ	
			A Absorbeur de choc latéral de porte avant	59-1
55	PROTECTIONS EXTERIEURES		<b>B</b> Ceintures de sécurité avant	59-2
	<ul> <li>A Bouclier avant</li> <li>B Grille de calandre</li> <li>C Aile avant</li> <li>D Panneau extérieur de porte</li> <li>E Bas de caisse</li> <li>F Panneau de prise d'air et la grille</li> <li>G Aile arrière extérieure</li> <li>H Bouclier arrière</li> <li>I Réparation des éléments en matière plastique thermodurcissable</li> <li>J Grilles d'auvent</li> <li>K Protecteur inférieur avant</li> </ul>	55-1 55-5 55-6 55-11 55-15 55-20 55-22 55-25 55-25 55-27 55-28 55-30		

## GENERALITES Sécurité



#### COUSSIN "AIR-BAG" ET PRETENSIONNEURS



**IMPORTANT**: Toutes les interventions sur les **systèmes AIR-BAG et prétensionneurs** doivent être effectuées par du personnel qualifié ayant reçu une formation.

Il est IMPERATIF de consulter le fascicule AIR-BAG chapitre 88.

**ATTENTION :** lors d'une intervention sous le véhicule, ne pas transmettre de chocs au plancher sans retirer le fusible prétensionneurs et attendre 5 minutes la décharge de la capacité de réserve. **Consulter le chapitre 88 à "Désignation** 


fusibles".

### **COLLECTION D'ETIQUETTES AIRBAG**

Lors d'un remplacement de pare-brise, il les impératif de remettre en lieu et place les étiquettes autocollantes en présence d'airbag.

Si le véhicule est équipé d'un airbag passager, remplacer systématiquement l'étiquette de préconisation adhésivée sur le côté de la planche de bord, lors de remplacement de celleci.

L'ensemble de ces étiquettes est disponible dans une collection sous la référence M.P.R. 77 01 205 442.



Après chaque démontage du volant, il faut IMPERATIVEMENT remplacer la vis de volant (A). **Consulter les chapitres 88 et 57-D.** 

**IMPORTANT**: lors de toute dépose de volant, il est IMPERATIF de débrancher le connecteur du coussin "AIRBAG" (B).

Le coussin "AIR-BAG" est muni d'un connecteur qui se met en court-circuit lorsqu'il est débranché de façon à éviter tout déclenchement intempestif.

#### **ECRANS THERMIQUES**

Il est impératif de les remettre en place, que ce soit en mécanique ou en carrosserie.

#### **COUPLES DE SERRAGE**

Il est IMPERATIF de respecter les couples de serrage indiqués.

### **PRODUITS**

Lire attentivement les précautions d'emploi des produits utilisés et respecter les consignes de sécurité en utilisant les équipements appropriés (gants, masque, etc.).